VOITURES PARTICULIÈRES XANTIA-XM-EVASION

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".

"Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de l'évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour nécessaires".

2001



CAR 000008 Tome 2

PRESENTATION

CE CARNET DE POCHE est un document récapitulatif des caractéristiques, réglages, contrôles et points particuliers des véhicules CITROËN, sauf les véhicules UTILITAIRES, qui font l'objet d'un carnet de poche spécifique.

Il est découpé en neuf groupes représentant les principales fonctions :

GENERALITES - MOTEUR - INJECTION - ALLUMAGE - EMBRAYAGE, B.V., TRANSMISSION - ESSIEUX, SUSPENSION, DIRECTION, FREINS HYDRAULIQUE - ELECTRICITE - CLIMATISATION.

Dans chaque groupe, les voitures particulières sont traitées dans l'ordre : XANTIA - XM - EVASION et tous types s'il y a lieu.

Ce Carnet de Poche ne concerne que les véhicules EUROPE.


IMPORTANT

Si vous pensez que ce document ne correspond pas toujours à vos souhaits, **nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions** afin que nous en tenions compte dans les éditions futures :

- CF QU'IL MANQUE
- CE QUI EST SUPERFLU
- CE QU'IL FAUT DÉTAILLER

Adresser vos remarques et suggestions à :

Automobiles CITROEN
QCAV/MTD
C/o PCI
9, Avenue du maréchal juin
92 366 MEUDON-LA-FORÊT Cédex



- 1) Report N° constructeur.
- 2) N° Organisation P.R.
- 3 Code peinture.
- **4**) 01/02/99 → Vignette :
 - Pression de gonflage.
 - N° organisation P.R.
 - Code peinture
- (5) Repère boîte de vitesses automatique.
- (6) Repère boîte de vitesses mécanique.
- (7) Plaque constructeur.
- (8) Plaque moteur XU5 XU7 ES9J4
- 9 Plaque moteur XU10 XUD.

Plaque moteur BFZ BFX LFY Cylindrée (cm³) 1580 1761	
BVA BVA SX SX Norme de dépollution L3 L4 Désignation mines X1 BFZF X1 BFXF X1 LFYM X1 LFYF X1 LFYN X Plaque moteur BFZ BFX LFY Cylindrée (cm³) 1580 1761	
SX SX SX SX SX SX SX Norme de dépollution L3 L4 L4 Désignation mines X1 BFZF X1 BFXF X1 LFYM X1 LFYF X1 LFYN X Plaque moteur BFZ BFX LFY LFY Cylindrée (cm³) 1761 1761 PRADE PRAD PRADE PRADE PRADE PRAD PRAD <th></th>	
Norme de dépollution L3 L4 Désignation mines X1 BFZF X1 BFXF X1 LFYM X1 LFYF X1 LFYN X2 LFY X3 LFY X4 LFYN X6 LFY X8 L	
Désignation mines X1 BFZF X1 BFXF X1 LFYM X1 LFYF X1 LFYN X Plaque moteur BFZ BFX LFY Cylindrée (cm³) 1580 1761	
Plaque moteur BFZ BFX LFY Cylindrée (cm³) 1580 1761	
Cylindrée (cm³) 1580 1761	1 LFYB
Puissana finale (OV)	
Puissance fiscale (CV) 7	
Type BV BE3/5 AL4 BE3/5 AL4	BE3/5
Plaque BV 20 TE 00 20 TE 35 20 TP 52 20 TE 35 (*) 20 TP 52 2	0 TE 36

	IDENTIFICATION DES VEHICULES				XANTIA TT		
			BERLINES	BERLINES ESSENCE			
	1.8i 16 V		2.0i 16 V		30. i	V6	
	s	sx		Exclusive	Activa	SX Exclusive	
Norme de dépollution	L4			L	L3		
Désignation mines	X1 LFYN/IF (*)	X1 LFYB/IF (*)	X1 RFVM	X1 RFVF	X7 XFZF	X7 XFZM	
Plaque moteur	LF	Υ	RFV		XFZ		
Cylindrée (cm ³)	17	61	1998		2946		
Puissance fiscale (CV)			ę)	13	14	
Type BV	AL4	BE3/5	AL4	BE3/5	ML/5	4HP20	
Plaque BV	20 TP 52	20 TE 36	20 TE 53	20 TE 37	20 LE 89	20 HZ XX	

(*) = IF = Incitation Fiscale.

XANTIA TT		IDENTIFICATION DES VEHICULES					
		BERLINES DIESEL					
	1.9 D		2.0 HC)i (1)			
	BVA			•			
	SX SX Pack Clim	SX SX Pack Clim	SX - SX Pack Clim Exclusive Activa	SX Exclusive	SX Activa		
Norme de dépollution	L3	L3		L4			
Désignation mines	X1 DHXM	X1 RFYF	X1 RHZF	X1 RHZB	X7 RHZB		
Plaque moteur	DHX	RHY		RHZ			
Cylindrée (cm ³)	1905	1997					
Puissance fiscale (CV)	7		6				
Type BV	AL4	BE3/5		ML/5			
Plaque BV	20 TP 50	20 TE 40		20 LE 84			

(1) HDi = Haute Pression Diesel Injection

	IDENTI	XANTIA TT						
		BREAK ESSENCE						
	1.8i		1.8i	16V				
			Ĭ					
	sx	SX - SX I	Pack Clim	SX				
Norme de dépollution	L3	L	3	L4				
Désignation mines	X2 LFXF	X2 LFYF	X2 LFYC	X2 LFYB/IF (*)	X2 LFYB			
Plaque moteur	LFX		LF	Υ				
Cylindrée (cm ³)		•	1761					
Puissance fiscale (CV)	7	8	7					
Type BV			BE3/5					
Plaque BV	20TE 35	20 TE 36	20 TE 35	20 T	E 36			

(*) = IF = Incitation Fiscale.


XANTIA TT			IDEN	TIFICATION DE	S VEHICULES		
				ESSENCE			
	BVA		16V		3.0i V6		
]		BVA]	
		SX Pack Clim SX Exclusive SX Exclusive		Exclusive			
Norme de dépollution		L3					
Désignation mines		X2 RFVM X2 RFVF X2			X2 RFVM	X2 XFZF	X7 XFZM
Plaque moteur		RFV				XI	FZ
Cylindrée (cm ³)			1998			29	46
Puissance fiscale (CV))		9		9	14	13
Type BV		Al	L4	BE3/5		4HP20	ML/5
Plaque BV		20 TP 53		20	20 TE 37		20 LE 89

	IDENTIFICAT	TION DES VEHICULES	XANTIA TT				
		BREAK	BREAK DIESEL				
	1.9 TD		2.0 HDi (*)				
	BVA]					
	SX SX Pack Clim	SX SX Pack Clim	SX Exclusive				
Norme de dépollution	L3	L3	4				
Désignation mines	X2 DHXM	X2 RHYF	X2 RHZF	X2 RHZB			
Plaque moteur	DHX	RHY	HZ				
Cylindrée (cm ³)	1905	1997					
Puissance fiscale (CV)	7	6					
Type BV	AL4	BE3/5	MI	_/5			
Plaque BV	20 TP 50	20 TE 40	20 L	E 84			

(1) HDi = Haute Pression Diesel Injection

XANTIA TT		IDE	NTIFICATION D	ES VEHICULES				
	VERSIONS (COMMERCIALES T	OUS TYPES	VERSIONS BICARBURATION ESSENCE/GPL (1)				
		Diesel			Essence			
	Berl	ine	Breack	Berline		Breack		
	2.0HDi (2)				1.8i 16V			
	SX Ambulanciable				_			
	X - SX Société	SX Société	SX Entreprise	SX SX Pack Clim				
Norme de dépollution		L3			L3			
Désignation mines	X1 RHYF	X1 RHZF	X2 RHYF/T (3)	X1 LFYC/GPL	X1 LFYC/GPL	X2 LFYC/GPL		
Plaque moteur	RHY	RHZ	RHY	LFY/GPL				
Cylindrée (cm ³)		1997			1761			
Puissance fiscale (CV)		6		7				
Type BV	BE3/5	ML/5	BE3/5		BE3/5			
Plaque BV	20 TE 40	20 LE 84	20 TE 40	20 TE 36	20 7	TE 35		

^{(1) =} Gaz de Pétrole Liquéfié.
(2) HDi = Haute pression Diesel Injection.
(3) /T = Transformable.



(*) :Valable uniquement pour les berlines.AM 1999.

- 1 N° caisse
- 2 Report N° constructeur
- 3 Plaque moteur 6 cylindres
- (4) N° d'organisation P.R (*) 01/02/99 → Vignette :
 - Pression de gonflage.
 - N° organisation P.R.
 - Code peinture
- (5) N° d'organisation P.R. → 01/02/99
- 6 Repère Boîte de vitesses BE3
- 7 Repère Boîte de vitesses 4HP 18
- 8 Repère Boîte de vitesses MG
- (9) Repère Boîte de vitesses ME5T
- **(10)** Code peinture → 01/02/99
- 11) Plaque constructeur
- (12) Plaque moteur 4 cylindres

XM TT		IDENTIFICATION DES VEHICULES					
-			ESSENCE				
	2.0i	16 V	2.0i Tu	irbo CT	3.0i	V6	
	BVA		BVA			BVA	
	S	Х	SX		SX - Ex	clusive	
Norme de dépollution				L3			
Désignation mines	Y4-CZ Y4-TV		Y4-GG	Y4-TT	Y4-WG	Y4-WH	
Plaque moteur	RI	=V	R	GX	XFZ		
Cylindrée (cm ³)		1998			29	946	
Puissance fiscale (CV)	9	10	10		13	14	
Type BV	BE3/5	4 HP 18	ME/5	4 HP 18	ML/5	4 HP20	
Plaque BV	20 TD 01	20 GZ 5G	20 GM 32	20 GZ 1G	20 LE 59	20 HZ YY	


	IDENTIFICAT	XM Diesel		
		•		
		2.1 TD		2.5 TD
		sx	-	SX - Exclusive
Norme de dépollution	L3		L4	L3
Désignation mines	Y4-GZ	Y4-RN	Y4-WE	Y4-NZ
Plaque moteur		P8C		THY
Cylindrée (cm ³)		2088		2446
Puissance fiscale (CV)	7	8	7	9
Type BV	ME/5	4 HP 18	ME/5	MG/5
Plaque BV	20 GM 31	20 GZ 5D	20 GM 31	20 KM 70

XM TT		IDEN	TIFICATION DE	S VEHICULES			
	2	2.0i		ırbo CT	3.0	i V6	
		BVA	1	BVA]	BVA	
	s	X	SX-Varebiler	SX	s	SX	
Norme de dépollution		L3					
Désignation mines	Y4-GB	Y4-TU	Y4-GM	Y4-TS	Y4-WJ	Y4-TN	
Plaque moteur	R	FV	R	GX	X	FZ	
Cylindrée (cm ³)		19	1998		29	946	
Puissance fiscale (CV)	9	10	9	10	13	14	
Type BV	BE3/5	4 HP 18	ME/5	4 HP 18	ML/5	4 HP 20	
Plaque BV	20 GM 36	20 GZ 5G	20 GM 33	20 GZ 1G	20 LE 59	20 HZ YY	

	IDENT	IFICATION DES V		XM TT		
		Brea	k Diesel		Break commerciale	
		2.1 TD BVA]	2.5 TD SX	2.1 TD SX	
	_	ebiler	sx	Varebiler	Ambulanciable	
Norme de dépollution	l	L3		L3		
Désignation mines	Y4-MZ	Y4-CW	Y4-WF	Y4-RM	Y4-GZ	
Plaque moteur		P8C		THY	P8C	
Cylindrée (cm ³)		2088		2446	2088	
Puissance fiscale (CV)	7	8	7	9	7	
Type BV	ME/5	4 HP 18	ME/5	MG/5	ME/5	
Plaque BV	20 GM 31	20 GZ 5D	20 GM 31	20 KM 70	20 GM 31	

EVASION TT

IDENTIFICATION DES VEHICULES



- (1) Report N° constructeur
- (2) N° Organisation P.R.
- 3 Code peinture
- **4**) 01/02/99 → Vignette :
 - Pression de gonflage.
 - N° organisation P.R.
 - Code peinture
- (5) Repère boîte de vitesses
- (6) Plaque moteur
- 7 Plaque constructeur

E1AP07GD

	IDENTIFIC	ATION DES VEHIC	CULES		EVASION TT	
	ESSE	ENCE	DIESEL			
	2.0i ⁻	16 V	2.0 HDi		2.0 16 V HDi	
	X –	BVA SX	X Taxi – SX			
	Exclu	ısive	X – SX E		cclusive	
Norme de dépollution	IF L5 (*)			L3	L4	
Désignation mines	AF RFNC/IF	AF RFNF/IF	AF RHZA/T	AF RHZA	AF RHWB	
Plaque moteur	RF	-N	R	HZ	RHW	
Cylindrée (cm ³)			1997		•	
Puissance fiscale (CV)	9	10	6			
Type BV	BE4/5	AL4	ML5			
Plaque BV	DL26 - DL27	20 TP 31		20 LE 91		

Méthode de vidange

Les capacités d'huile sont définies selon la méthode suivante :

- 1) Véhicule sur sol horizontal (en position haute, si suspension hydropneumatique).
- 2) Moteur chaud (température d'huile 80°C).
- 3) Vidange du carte d'huile + dépose cartouche (durée de vidange + égouttage = 15 mm).
- 4) Repose bouchon + cartouche.
- 5) Remplissage du moteur.
- 6) Démarrage du moteur (permettant le remplissage cartouche).
- 7) Arrêt moteur (stabilisation pendant 5 mm).

IMPERATIF: Contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge de niveau manuelle.


CAPACITES (en litres)							XAN	TIA TT	
					XANTIA				
					Essence				
	1.6i	1.	.8i	1.8i	16V	2.0i	16V	3.0i 6V	
					BVA		BVA		BVA
Plaque moteur	BFZ	BFX	LFX	LF	Υ	RI	=V	XF	z
Inclinaison moteur									30°
Moteur avec cartouche		4,75		4,75 -	4,25 (1)	4,	25	5,2	25
Entre mini et maxi		1,3			1			2	
Boîte 5 vitesses		1	,8			1,8		1,8	
Boîte de vitesses automatique					6		6		8,3
après vidange					3		3		5,3
Circuit hydraulique ou freins		5,8							
Circuit de refroidissement	7 - 8,3 (2)		7,5		7,5 - 8,5 (2)		10)	
Réservoir carburant	65								

XANTIA TT	CAPACITES (en litres)					
	XANTIA					
		Diesel				
	1.9 D	2	2.0 HDi			
F	BVA					
Plaque moteur	DHX	RHY	RHZ			
Inclinaison moteur			30°			
Moteur avec cartouche	4,25 - 4 (1)	4,5 - 4,25 (1)				
Entre mini et maxi	1,5					
Boîte 5 vitesses			1,8			
Boîte de vitesses automatique	8					
après vidange	3					
Circuit hydraulique ou freins		5,8				
Circuit de refroidissement	9	9 8,5 - 11 (
Réservoir carburant		65	•			

CAPACITES (en litres)						XM TT			
					XM				
			Ess	ence				Diesel	_
	2.0i Tu	ırbo CT	2.0i	16 V	3.0	Di	2.1 T	D	2.5 TD
		BVA		BVA		BVA	_	BVA	1
Plaque moteur	RO	ЭX	RI	FV	XF	Z	P80	;	THY
Moteur avec cartouche (a)	4,75 -	4,5 (1)	4,	25	5,2	25	5 - 4,5	5 (1)	8
Entre mini et maxi (b)	1,4 - 1	1,2 (1)	•	1	2	2	1,45 - 1,	25 (1)	3
Boîte 5 vitesses	1,9		1,9		1,8		1,85		2,2
Boîte de vitesses automatique		7,5		7,5		8,3		7,5	
après vidange		2,4		2,4		5,3		2,4	
Circuit hydraulique ou freins		•	5,4		5		5,4		
Circuit de refroidissement	10,8 -	11,3 (2)	8,8 - 11,5 (2)		9,4		11,4 - 12 (2)	13,2	
Réservoir carburant	80				80				

EVASION TT	CAPACITES (en litres)						
		EVASION					
	Esse	ence	Di	esel			
	2.0i	16V	2.0 HDi	2.0 HDi 16V			
		BVA					
Plaque moteur	RI	FN	RHZ	RHW			
Inclinaison moteur			21°				
Moteur avec cartouche	4,25		4,5	4,75			
Entre mini et maxi	1	,7	1,4	1,9			
Boîte 5 vitesses	1,8		1,8				
Boîte de vitesses automatique		8					
après vidange		3					
Circuit hydraulique ou freins	Sans ABR : 0,47 - Avec ABR : 0,52						
Circuit de refroidissement	7		8,5				
Réservoir carburant	8	0		80			
(1) Réfrigération - NC	OTA : Moteur, contrôler systér	natiquement le niveau d'huil	e à l'aide de la jauge manue	lle.			

Norme S.A.E-Tableau de sélection du grade des huiles moteur



Rappel des évolutions première monte année modèle 2000

Les moteurs CITROËN sont lubrifiés en première monte avec de l'huile TOTAL de grade S.A.E.5W-30.

L'huile **TOTAL** de grade **S.A.E.5W-30** permet une économie de carburant *(environ 2,5%)*.

Cette huile n'est pas utilisée pour les moteurs suivants :

- Moteurs XU10 4 RS XSARA VTS 2.0i 16V (3 Portes)
- Moteurs SOFIM JUMPER 2.8 D et 2.8 TD.

Normes des huiles moteurs

Le classement de ces huiles moteurs est établi par les organismes reconnus suivants :

SAE: Society of Automotive Engineers. **API**: American Petroleum Institute.

ACEA: Association des Constructeurs Européens

d'Automobiles.

TOUS TYPES

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL

Choix du grade des huiles moteur préconisées en fonctions climatiques du pays de distribution

Normes ACEA

La première lettre correspond au type de moteur concerné :

A: moteurs essence et bicarburation essence / GPL.

B: moteurs diesel.

Le chiffre suivant la première lettre correspond au type d'huile.

1 : huiles très fluides, réduisent les frottements et permettent une baisse de la consommation de carburant.

3: huiles hautes performances.

Le nombre suivant (96 ou 98) correspond à l'année de création de la norme.

NOTA: A partir du **01/03/2000**, toutes les huiles moteur devront répondre aux normes **ACEA-98**.

Exemple:

ACEA A1-98 / B1-98 : Huiles mixtes pour tous moteurs permettant une économie de carburant (répondant aux normes ACEA 98).

Normes API

La première lettre correspond au type de carburant utilisé par le moteur :

S: moteurs essence et bicarburation essence / GPL.

C: moteurs diesel.

La deuxième lettre correspond au degré d'évolution, par ordre croissant.

Exemple : La norme **SJ** est plus sévère que la norme **SH** et correspond à un niveau de performances plus élevé.

L'ajout des lettres **EC** indique que l'huile moteur concernée est une huile qui permet une économie de carburant.

EC : Energy Conserving, réduction de la consommation de carburant.

Exemples:

API SJ / CF: Huiles mixtes pour tous les moteurs **diese**l et bicarburation essence / **GPL**.

API CF / EC : Huiles spécifiques pour moteurs diesel permettant une économie de carburant.

API SJ / CF / EC : Huiles mixtes pour tous moteurs permettant une économie de carburant.

Préconisations.

Dénomination des huiles TOTAL, selon les pays de commercialisation :

TOTAL ACTIVA (France uniquement).

TOTAL QUARTZ (Hors France).

IMPERATIF: Depuis l'année modèle 1999, pour conserver les performances des moteurs, tous les moteurs CITROËN doivent être lubrifiés avec des huiles moteurs de hautes qualité (synthétiques ou semi-synthétiques).

Ces huile doivent répondre aux normes suivantes :

Moteurs essence et bicarburation essence / GPL : ACEA A3-98 et API SJ.

Moteurs diesel: ACEA B3-98 et API CF

ATTENTION : Les moteurs CITROËN antérieurs à l'année modèle 2000 ne doivent pas être lubrifiés avec de l'huile respectant les normes ACEA A1-98 / B1-98 et API SJ / CF / EC.

Récapitulatif

Normes à respecter pour les huiles moteurs en AM 2001.

Année modèle	Type de moteurs concernés	Normes ACEA	Normes API
AM 2001	Moteurs essence et Bicarburation essence / GPL	A3-98 ou A1-98 (*)	SJ ou SJ / EC (*)
	Moteurs diesel	B3-98 ou B1-98 (*)	CF ou CF / EC (*)

(*) = Il est impératif de ne pas utiliser les huiles moteurs respectant ces normes pour les motorisations.

TOUS TYPES	TOUS TYPES LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL							
		Grades S.A.E	Normes SPI	Normes ACEA				
	Huiles mixtes pour tous moteurs (essence, bicarburation essence/GPL et diesel)							
TOTAL ACTIVA 9000		5W-40	SJ / CF	A3-98 / B3-98				
TOTAL QUARTZ 9000		311-40	00 / 01	A3-30 / B3-30				
TOTAL ACTIVA 9000 (*)	5W-30	SJ / CF EC	A1-98 / B1-98				
TOTAL QUARTZ 9000	(*)	311-30	0070120	A1-307 B1-30				
TOTAL ACTIVRAC		10W-40	SJ / CF	A3-98 / B3-98				
(*) = Huiles mixtes pou	r tous moteurs permettant une économie de carburan	t.						
	Huiles spécifiques pour moteurs esse	nce et bicarburation e	ssence/GPL					
TOTAL ACTIVA 7000		10W-40						
TOTAL QUARTZ 7000		1044-40						
TOTAL QUARTZ 9000		0W-40	SJ	A3-98				
TOTAL ACTIVA 7000		15W-50						
TOTAL QUARTZ 7000		1017 00						
	Huiles spécifiques po	ur moteurs diesel						
TOTAL ACTIVA DIESE	L 7000	10W-40						
TOTAL QUARTZ DIES	SEL 7000	1011-40						
TOTAL ACTIVA DIESE	L 7000	15W-50	CF	B3-98				
TOTAL QUARTZ DIES	EL 7000	1544-50		53-90				
TOTAL ACTIVA 9000		5W-40						

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL TOUS TYPES					
	FRANC	E			
		Huiles mixtes t	ous moteurs		
FRANCE métropolitaine	TOTAL ACTIVRA	vC	Nor	mes S.A.E	: 10W-40
	TOTAL	. ACTIVA		ТОТА	L ACTIVA DIESEL
	Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spé moteurs esse			les spécifiques oteurs diesel
FRANCE métropolitaine	900 5W-40 9000 5W-30 (*)	7000 10 W-40			7000 10 W-40 9000 5W-40
Nouvelle-calédonie Guadeloupe Saint-martin La Réunion Martinique Guyane Tahiti Ile maurice Mayotte	9000 5W-40	(*)			7000 15W-50
(*) = Huiles mixtes pour tous moteurs per	 mettant une économie de carburant 	•			

TOUS TYPES		LUBRIFIANTS - Pr	éconisations de la gamme T	OTAL	
		EURO	PE		
		TOTAL	QUARTZ	TOTAL QUARTZ DIESEL	
(*) = Huiles mixtes pou permettant une éconon		Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et Bicarburation essence /GPL	Huiles spécifiques moteurs diesel	
Allemagne			7000 10W-40 9000 0W-40		
Autriche	,		7000 10W-40		
Belgique	7000 10W-40 9000 0W-40			7000 10W-40	
Bulgarie	9000 5W-40		7000 10W-40		
Chypre			7000 15W-50	7000 10W-40 7000 15W-50	
Croatie	atie 9000 5W-30 (7000 10W-40		
Danemark	Danemark Espagne Finlande		7000 10W-40 9000 0W-40	7000 10W-40	
Espagne			7000 10W-40 7000 15W-50	7000 10W-40 7000 15W-50	
Finlande			nlande		7000 10W-40 9000 0W-40
Grande-Bretagne			7000 10W-40		

TOUS TYPES LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL EUROPE (Suite) TOTAL QUARTZ TOTAL QUARTZ DIESEL Huiles spécifiques pour (*) = Huiles mixtes pour tous moteurs Huiles mixtes Huiles spécifiques moteurs essence et permettant une économie de carburant moteurs diesel tous moteurs Bicarburation essence /GPI 7000 10W-40 7000 10W-40 Grèce 7000 15W-50 7000 15W-50 Hollande 7000 10W-40 Hongrie 9000 0W-40 Italie 7000 10W-40 7000 10W-40 I ettonie 7000 10W-40 9000 5W-40 Lituanie 9000 0W-40 9000 5W-30 (*) Macédoine 7000 10W-40 7000 10W-40 7000 10W-40 Malte 7000 15W-50 7000 15W-50 7000 10W-40 Norvège 9000 0W-40 Pologne 7000 10W-40 7000 10W-40 Portugal République Slovane

TOUS TYPES	LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL						
EUROPE (Suite)							
		TOTAL	QUARTZ	TOTAL QUARTZ DIESEL			
(*) = Huiles mixtes pour tous permettant une économie de		Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et Bicarburation essence /GPL	Huiles spécifiques moteurs diesel			
République Tchèque			7000 10W-40 9000 0W-40	7000 10W-40			
Roumanie			7000 10W-40 7000 15W-50	7000 10W-40 7000 15W-50			
Russie			7000 10W-40 9000 0W-40				
Slovénie			7000 10W-40	7000 10W-40			
Suède		9000 5W-30 (*)	7000 10W-40 9000 0W-40	7000 1000-40			
Suisse			7000 10W-40				
Turquie	Turquie		7000 10W-40 7000 15W-50 9000 0W-40	7000 10W-40 7000 15W-50			
Ukraine	Ukraine		7000 10W-40 9000 0W-40	7000 10W-40			

7000 15W-50

TOUS TYPES LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL TOTAL QUARTZ TOTAL QUARTZ DIESEL Huiles spécifiques pour Huiles mixtes Huiles spécifiques moteurs essence et moteurs diesel tous moteurs Bicarburation essence /GPI Australie **OCEANIE** 7000 10W-40 7000 10W-40 9000 5W-40 Nouvelle-Zélande Angola- Côte d'ivoire Egypte- Equateur- Gabon 7000 15W-50 Madagascar- Maroc AFRIQUE 9000 5W-40 7000 15W-50 République Dominicaine

7000 15W-50

9000 5W-40

Sénégal-Tunisie

Argentine- Brésil- Chili
Colombie- Cuba

Guatemala- Paraguay

Pérou-San Salvador

Uruguay

AMERIQUE DU

SUD

TOUS TYPES	LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL				
		TO1	AL QUARTZ	TOTAL QUARTZ DIESEL	
		Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et Bicarburation essence /GPL	Huiles spécifiques moteurs diesel	
Chine			7000 10W-40		
Offinic			7000 15W-50		
Corée du Sud			7000 10W-40		
Hong-Kong- Inde Indonésie			7000 15W-50		
Japon			7000 10W-40		
Зароп	ASIE	9000 5W-40	7000 15W-50	7000 15W-50	
Malaisie	DU SUD-EST	9000 377-40	7000 15W-50	7000 1300 30	
Singapour			7000 1011 00		
Taïwan			7000 10W-40		
			7000 15W-50		
Thaïlande					
Viet-Nam			7000 15W-50		

L	UBRIFIANTS - F	Préconisations de la	gamme TOTAL		TOUS TYPES
		тот	AL QUARTZ	TOTA	L QUARTZ DIESEL
		Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et Bicarburation essence /GPL		les spécifiques oteurs diesel
Arabie Saoudite Bahrein Dubaï Emirats Arabes Unis Israël Jordanie Koweït Liban Qatar Yemen	MOYEN ORIENT	9000 5W-40	7000 15W-50		7000 15W-50

TOUS TYPES	LUBRI	FIANTS - Préconisation	ons de la gamme TOTAL				
	Huiles pour boîte de vitesses						
Boîte de vitesses mécanique		Europe DOM-TOM Asie	TOTAL TRANSMISSION (nouvelle formule) Normes S.A.E 75W-80				
Boîte de vitesses automatique MB3			TOTAL FLUIDE ATX ou TOTAL FLUIDE AT 42. Huile spéciales distribuée par CITROEN (Réf - PR : 9730 94).				
Boîte de vitesses auto	Boîte de vitesses automatique 4 HP 14 et 4 HP 18		TOTAL FLUIDE AT 42 ou Huile spéciale distribuée par CITROEN (Réf - PR : 9730 94).				
Boîte de vitesses auto	matique 4 HP 20 et AL4] [Huile spéciale distribuée par CITROEN (Réf - PR : 9736 22).				
Boîte de transfert et po	Boîte de transfert et pont arrière Boîte de vitesses C MATIC		TOTAL TRANSMISSION X 4				
Boîte de vitesses C M			TOTAL FLUIDE T				
	н	uiles pour direction assisté	ée				
Direction assistée		Tous pays	TOTAL FLUIDE ATX				

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL					TOUS TYPES	
	Liqu	iide de refroidissement mot	eur			
		Conditionnement	Référence CITROEN			
Tous pays			GLYSANTI	IN G 33	REVCOGEL 2000	
	Liquide CITROEN	2 litres	9979	70	9979 72	
	Protection : - 35°C	5 litres	9979	71	9979 73	
		20 litres	9979	76	9979 74	
		210 litres	9979	77	9979 75	
Liquide de freins synthétique						
Tous pays		Conditionnement	Référence CITROEN			
	Liquide CITROEN	0,5 litre	9979 05			
	l '	1 litre	9979 06			
		5litres	9979 07			
Liquide de circuit hydraulique CITROEN						
		Liquide minéral circuit hydraulique - couleur verte				
Tous pays	TOTAL LHM PLUS	Conditionnement		Référence CITROEN		
	Normes ISO 7308-7309	1 litre		ZCP 830 095		
	L	Liquide de rinçage - circuit hydraulique - couleur verte				
		TOTAL HYDRAURINÇAGE				

TOUS TYPES		LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL					
	Liquide de lavage-vitres						
				Référence CITROEN			
		Concentré : 250 ml	9980 33	ZC 9875 953 U	9980 56		
Tous pays		Liquide prêt à l'emploi : 1 litre	9980 06	ZC 9875 784 U			
	Liquide prêt à l'emploi : 5 litres		9980 05	ZC 9885 077 U	ZC 9875 279 U		
			Graissage				
				Normes NLGI (1)			
Tous pays		TOTAL MULTIS	EP2	2			
		TOTAL MULTIS COMPLEX EP2		2			
		TOTAL MULTIS N4128		1			
		TOTAL PETITES MECANIQUES					

(1) NLGI = National Lubrificating Grease Institute.

- I Les consommations d'huile sont variables en fonction :
 - Des types de moteurs.
 - De leur état de rodage ou d'usure.
 - Du type d'huile utilisée.
 - Des conditions d'utilisation.
- II Un moteur peut être RODE à :
 - 5 000 km pour un moteur ESSENCE.
 - 10 000 km pour un moteur DIESEL.
- III Moteur RODE, consommation d'huile MAXI ADMISE :
 - 0,5 litre aux 1 000 km pour un moteur ESSENCE.
 - 1 litre aux 1 000 km pour un moteur DIESEL.

NE PAS INTERVENIR EN DESSOUS DE CES VALEURS.

- IV NIVEAU D'HUILE : Après vidange ou lors d'un complément NE JAMAIS DEPASSER le repère MAXI de la jauge.
 - Ce surplus d'huile sera consommé rapidement.
 - Il est préjudiciable au rendement du moteur et à l'état fonctionnel des circuits d'air et de recyclage des gaz du carter.

TOUS TYPES	CARACTERISTIQUES DES MOTEURS							
	Moteurs : BFZ BFX LFY							
			Essence					
			Tous Types					
	1.6i	1.6i 1.8 i 1.8 i 1.8 i 16 V						
					Bicarburation			
Plaque moteur	BFZ	BFX LFX		LFY	LFY/GPL			
Cylindrée (cm ³)	1580	1580 1761						
Alésage / course	83/73	83/73 83/81,4						
Rapport volumétrique	9,25/1	9	,5/1	10.	,4/1			
Puissance ISO ou CEE (KW-tr/min	65-6000	66	-5000	81-5500	79-5500			
Puissance DIN (ch-tr/min)	89-6000	90-5000		112-5500	109-5500			
Couple ISO ou CEE (m.daN-tr/mir) 13-2600	13-2600 14,7-2600 15,5-4250						
Couple DIN (mkg-tr/min)	13,5-2600	13,5-2600 15,3-2600 16,1-4250						
Régime maxi (tr/min)	6800	6	300	64	100			


CARACTERISTIQUES DES MOTEURS TOUS TYPES									
		Moteurs : RGX RFN RFV XFZ							
		Esse	ence						
	2.0I TURBO CT	2.0i	3.0i V6						
Plaque moteur	RGX	RFN	RFV	XFZ					
Cylindrée (cm ³)	1998	1997	1998	2946					
Alésage / course	86/86	85/88	86/86	87/82,6					
Rapport volumétrique	7,9/1	10,8/1	10,4/1	10,5/1					
Puissance ISO ou CEE (KW-tr/min)	108-5300	99-6000	97,4-5500	140-5750					
Puissance DIN (ch-tr/min)	150-5300	136-6000	135-5500	194-5750					
Couple ISO ou CEE (m.daN-tr/min)	23,5-2500	19-4600	18-4200	26,7-4000					
Couple DIN (mkg-tr/min)	24,5-2500 19,8-4600 18,7-4200 27,7-								
Régime maxi (tr/min)	6300		6800	6520					

TOUS TYPES	CARACTERISTIQUES DES MOTEURS							
		Moteurs: DHX - RHZ - RHY - RFW - P8C - THY						
			Die	sel				
			Tous T	ypes				
	1.9 TD 2.0 HDi 2.0 HDi 10			2.0 HDi 16V	2.1 TD	2.5 TD		
Plaque moteur	DHX	RHZ RHY		RHW	P8C	THY		
Cylindrée (cm ³)	1905		1997		2088	2445		
Alésage / course	83/88	85	/88	85/88	95/92	92/92		
Rapport volumétrique	21,8/1	17	,6/1	18/1	21,5/1	22/1		
Puissance ISO ou CEE (KW-tr/min)	66-4000	80-4000	66-4000	80-4000	80-4300	94,5-4300		
Puissance DIN (ch-tr/min)	90-4000	110-4000	90-4000	110-4000	110-4300	130-4300		
Couple ISO ou CEE (m.daN-tr/min)	19,6-2250	25-1750	20,5-1750	27-1750	25-2000	28,5-2000		
Couple DIN (mkg-tr/min)	20,5-2250	26-1750	21,3-1750	-1750	26-2000	30-2000		
Régime maxi (tr/min)	4500	53	800		4300	5100		


MOTEUR	TAUX DE COMPRESSION	VALEUR MINIMUM (- 20 ‰)	ECART MAXI ENTRE CYLINDRE
		En bars	
XUD 7 / 9	25 à 30	20	
XUD 11	19 à 21	15	
DW10	30 ± 5		5
DK5	25 à 30	20	

XANTIA - XM	POII	POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)								
	Moteurs: BFZ – BFX - LFX - LFY - RFV - RGX									
	CULASSE (mm)									
Plaque moteur	BFZ	BFZ BFX LFX LFY RFV RGX								
Défaut de planéité admissible			0,	05						
Rectification du plan de joint			- 0	,20						
		COUPLES DE SERRAGE(m.daN)								
Vis de pallier de vilebrequin : - Pré-serrage - Serrage - Serrage angulaire		- 5,5 ± 0,5 - 7 ± 0,7								
Vis de bielle - Pré-serrage - Serrage - Serrage angulaire		4±0,4 2±0,2 70°±7°								
Vis de volant moteur				5						
Vis de poulie de vilebrequin		12								
Vis de poulie embout d'arbre à	cames	5,5±0,5 7,5±0,7 5,5±0,5								
	ATTENTION : après la dépose de la poulie de vilebrequin, effectuer les opérations suivantes : Nettoyer le filetage (Taraud de 14 x 150) - Rondelle NEUVE									


POINTS PARTIC	POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN) EVASION						
		Moteur : RFN					
Défaut de planéité admissible		0,05					
Rectification du plan de joint		- 0,20					
		Attelage mobile					
Vis de chapeaux de palier. - Pré serrage - Serrage angulaire	2 ± 0,1 60° ± 6°	Moyeux de poulie d'arbre à cames		7,5 ± 0,7			
Vis de chapeaux de bielles Serrage - Desserrage - Serrage - Serrage - Serrage angulaire	2,3 ± 0,2 46° + 2° - 4°	Volant moteur Pré serrage Serrage		2 ± 0,2 21° ± 3°			
Ecrou de bielles Pré serrage - Serrage angulaire		Mécanisme d'embrayage		2 ± 0,2			
Poulie d'entraînement accessoire - Serrage - Serrage angulaire	2,1 ± 0,1						
Moyeu de poulie d'entraînement accessoires - Pré serrage - Serrage angulaire (Rondelle frittée) - Serrage angulaire (Rondelle acier)	4 ± 0,4 40° ± 4° 53° ± 5°						



POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN) XANTIA - XM - V6 Moteur : XFZ (1) Bloc bobine compacté 1 ± 0.1 (9) Volant moteur - Serrage - Serrage angulaire 60°± 6° (11) Chapeaux de bielles - Serrage 2 ± 74° ± 7 - Serrage angulaire (12) Moyeu de vilebrequin 4 ± 0.4 - Serrage 80° ± 8° - Serrage angulaire (13) Poulie de vilebrequin $2,5 \pm 0,2$ **B1BP1HAP**




XANTIA - XM - V6 POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN) Moteur : XFZ - 5 Collecteur d'admission d'air - 6 Collecteur inférieur (A) Culasse avant - (B) Culasse arrière В 6 B1HPOLJC B1DP097C ATTENTION: Procéder vis par vis et dans l'ordre indiqué - Pré-serrer $1 \pm 0,1$ - Pré-serrer $1 \pm 0,1$ - Serrer 2 ± 0.2 - Serrer $2,5 \pm 0,2$



POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)

XANTIA - XM - V6



Moteur : XFZ


- 8 Palier de vilebrequin

- Brosser le filetage des vis
- Reposer les vis enduites de graisse (MOLYKOTE G RAPID PLUS).
- Vérifier la présence des 8 goupilles de centrage.

Longueur maxi sous tête des vis :

- M11 = 131,5 mm.
- -M8 = 119 mm
- Presserrer les vis M11 à 3 m.daN ± 0,3 (1 à 8).
- Presserrer les vis M8 à 1 m.daN ± 0,1(A à H).
- Serrer les vis M6 à 1 m.daN± 0,1 (a à m).
- Desserrer les vis M11 et M8 (en procédant vis par vis).
- Serrer les vis M11 à 3 m.daN ± 0,3 (1 à 8).
- Serrer les vis M8 à 1 m.daN ± 0,1 (A à H).

XANTIA - XM - V6 POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN) Moteur : XFZ (14) Pompe à eau EN COMPANY DE LA (15) (16)-




(14)	- Presserrage - Serrage	0,5 0,8	
(15)	Pompe à huile - Presserrage - Serrage	0,5 0,8	
(16)	Galet enrouleur	8 ± 0,8	
(17)	Galet tendeur	8 ± 0,8	
(18)	Moyeux d'arbre à cames - Presserrage - Serrage	2 ± 0,2 57° ± 5°	
(19)	Poulies d'arbre à cames	1 ± 0,1	

POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)

XANTIA - XM - V6

Moteur : XFZ

- 20 Boitier de récupération des vapeurs d'huile.



ATTENTION : Procéder vis par vis dans l'ordre indiqué.

- Presserrage 0,5 ±

- Serrage 1 ± 0,1


DIESEL TT		POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)							
	Moteurs : DHX - P8C - RHY - RHZ - RHW - THY								
	CULASSE (mm)								
Plaque moteur		DHX	P8C	RHY	RHZ	RHW	THY		
Défaut de planéité adn	nissible	0,07	0,05		0,03		0,05		
Rectification du plan d	le joint	- 0	,20		- 0,40				
				COUPLES DE S	ERRAGE (m.daN)				
Vis de pallier de vilebr - Pré-serrage - Serrage	equin :	1,5 ± 0,1		2,5 ± 0,2			2 ± 0,2		
- Serrage angulaire		60°	± 6°	60 ± 6°			60°±6°		
Vis de bielle : - Pré-serrage - Serrage angulaire							2 ± 0,2 65° ± 6°		
Vis de volant moteur				5 :	± 0,5				
Vis de poulie embout d - Pré-serrage - Serrage angulaire	de vilebrequin	4 ± 0,4 51° ± 5°	7 ± 0,7 60° ± 6°	4 ± 0,4 51° ± 5°			7 ± 0,7 51° ± 5°		
Vis de poulie embout d	'arbre à came	$4,5 \pm 0,4$ $4,3 \pm 0,4$							
	ATTENTION : après la dépose de la poulie de vilebrequin, effectuer les opérations suivantes : (Sauf moteur : THY). - Nettoyer le filetage (Taraud de 14 x 150) - Rondelle NEUVE								

XANTIA - XM

Moteurs: BFZ - BFX - LFX - LFY - RGX - RFV


IDENTIFICATION DU JOINT DE CULASSE

Plaque	Plaque moteurs			BFZ BFX LFX			RGX	RFV
Rep	ères			(Enc	oche sur joi	nt de culas:	se) *	
		Α		1				
		В		0				
	CURTY	С		0				
		D		0				
Fournisseurs		Ε		0				
Fournisseurs		Α		0		0	0	1
		В		1		0	0	0
	MEILLOR	С		0		1	0	1
		D		0		0	0	0
		Ε		0		0	1	0



* 0 = Sans encoches

1 = Une encoche




EVASION


Moteur : RFN

Identification du joint de culasse

	Côte nominal Côte rép		paration
Zone de repérage "d"	4 - 5 2 - 4 - 5		
Zone de marquage "e"		R1 R2	
Epaisseur du joint (mm)	0,8	1,1	1,4
Fournisseur		MEILLOR	_

Joint de culasse métallique multifeuilles.






CULASSE

Moteur : XFZ

IDENTIFICATION DU JOINT DE CULASSE

Fournisseur	Epaisseur (mm)	Repères (1) et (2)		
ERLING	1,45 ± 0,04	Languette centrale		



XANTIA - XM		CULASSE	(suite)	
	Moteu	r : XFZ		
	Serrage culasse (m.daN)			Vis de culasse
	AR AR 8 7 AV AV AV	- Presserrage - Desserrer - Serrer - Serrage angul		Nota: Graisser les vis de culasse sur filet et sous tête. (Huile moteur ou Molykote Rapid G Plus). X = MAXI réutilisable XFZ
		B1DP	P09UC B1DP09VC	149,5 mm

XANTIA

CULASSE


Moteur : DHX

Identification du joint de culasse

Plaque Moteur	Dépassement piston (mm)	Epaisseur (mm) ± 0,06	Repère (B)	
DHX	0,56 à 0,67	1,36	}	
	0,68 à 0,71	1,40	չ	
	0,72 à 0,75	1,44	ξ	
	0,76 à 0,79	1,48	5	
	0,80 à 0,83	1,52	2	

(A) = Repère moteur.

(B) = Repère épaisseur.



DHX


XM				CULASSE	(suite)		
	Moteur : P8C						
			Identification	on du joint de d	culasse		
Plaque Moteur	Dépassement piston (mm)	Epaisseur (mm)	Position trou(s)	Repère			
	0,65 à 0,76	1,52	B - A1		_		
	0,77 à 0,81	1,57	B - A2		0 5		
P8C	0,82 à 0,86 1,62 B - A3 (A) et (B)	0 4 A					
100	0,87 à 0,91	1,67	B - A4	■ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
	0,92 à 0,96	1,72	B - A5		B		
	Rénovation		B - A1 - A5				
						B1BP1DTC	


XANTIA - EVASION

Moteur : RHZ - RHY


Identification du joint de culasse

Plaque Moteur	Dépassement Epaisseur piston (mm) (mm)		Nombre d'encoches en A
	0,47 à 0,605	1,30 ± 0,06	1
RHZ RHY	0,605 à 0,655	1,35 ± 0,06	2
	0,655 à 0,705	1,40 ± 0,06	3
	0,705 à 0,755	1,45 ± 0,06	4
	0,755 à 0,83	1,50 ± 0,06	5





CULASSE							XM		
	Moteur : THY								
Identification du joint de culasse Serrage culasse (m.daN)			Vis de culasse						
Plaque moteur	Epaisseur (mm)	Repère	Pré-serrage des vis	: (Vis Ø 12)	5				
THY	1,6	Sans	- 15 à 22	(Vis Ø 12) (Vis Ø 10)	3,5				
	5 1 6 7		Serrage angulaire : - 1 à 22	(Vis Ø 12 et 10)	120°	± 5°	Nota : Graisser le sur filet et sous té (Huile moteur ou N	ete.	
							X = MAXI r	éutilisa	able
21 (19) (17) (9) (3)) 15 16 18 (2) (8	20 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14					Vis Ø 12	V	is Ø 10
		, &			[B1DP03XC	153,5 mm	16	32,5 mm



COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

TOUS TYPES

Moteurs : Tous types Essence et Diesel

OUTILLAGE


- Appareil de mesure des tensions de courroies : 4122-T. (C.TRONIC 105.5)
- ATTENTION si utilisation de l'appareil 4099-T (C.TRONIC 105) Voir tableau correspondance page 55.

IMPERATIF

- Avant la repose des courroies d'accessoires vérifier :
- 1) Que le (ou les) galet tourne librement (absence de jeu et point dur).
- 2) Que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs · BF7 - LFX - LFY - RFV - RGX




Sans réfrigération

[1] Appareil de mesure de tension de courroie : 4122-T

- (3) et (5) vis de fixation du support galet.
- (6) Vis de tension.
- Tendre la courroie, en desserrant la vis (6) à : En unités SEEM.

BFZ-LFX	LFY	RFV-RGX
100 ± 10	120 ± 10	100 ± 10



- Effectuer 4 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Desserrer les vis (3) et (5).
- Tendre la courroie, en desserrant la vis (6) à : En unités SEEM.

BFZ-LFX	LFY	RFV-RGX
115 ± 5	120 ± 10	105 ± 10

- Serrer les vis (3) et (5) à 2 m.daN.







COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

XANTIA - XM

Moteurs: BFZ - LFX - LFY - RFV - RGX (Suite)






B1EP05FC

- Desserrer :
- Les vis (4) du galet tendeur (clé à œil coudée de 13 mm).
- Les vis (3).
- Tendre la courroie en agissant sur la vis (3) pour obtenir une valeur de :
- Courroie neuve : 120 unités SEEM.
- Courroie réutilisée : 90 unités SEEM.
- Serrer les vis (4) à 2 m.daN.
- Effectuer 4 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Ajuster la tension de la courroie (si nécessaire).

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs: BFZ - LFX - LFY - RFV - RGX (Suite)






- Poser la courroie d'entraînement.
- Le galet tendeur (1).
- Serrage des vis (3) à 2 m.daN.
- Agir sur le galet tendeur (1) à l'aide de l'outil (carré de 9,52 mm (3/8) en (2), jusqu'à pouvoir dégager l'outil ou la pige de blocage (Ø 4 mm) en (4).
- Relâcher doucement le galet tendeur (1) pour que le galet (5) vienne en appui sur la courroie.

CC		EVASION	
Sans réfrigération	Moteur : RFN		Avec réfrigération
	Outillage [1] Pince pour dépose des pions plastique 7504-T		
3	Dépose de la courroie. - Détendre la courroie (3) en tournant la vis (2) du galet tendeur (1) (sens anti-horaire). - La vis (2) (ATTENTION pas de vis à gauche).		3
	 Déposer la courroie (3), tout en maintenant le galet tendeur (1) détendu. Repose de la courroie. Reposer la courroie (3), tout en maintenant le galet tendeur (1) détendu. Relâcher le galet tendeur (1).)	
5	B1BP23PC B1BP23PC B1BP23RC		5

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur : XFZ





Dépose :

- Débloquer la vis (3).
- Maintenir le tendeur dynamique (1) en tension à l'aide du six pans "a".
- Dégager l'épaulement de la vis (2) du trou oblong du tendeur dynamique.
- Relâcher le tendeur dynamique (1) à l'aide du six pans "a".
- Déposer la courroie.


Repose:


- Amener le tendeur dynamique (1) en position de fonctionnement à l'aide du six pans "a". (La tension s'effectue automatiquement par le tendeur (1)).
- Serrer les vis (2) et (3) à 2,5 m.daN.


COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

XANTIA - XM









Sans réfrigération


- [2] Appareil de mesure de tension de courroie 4122-T
- Tendre la courroie, en desserrant la vis (4) pour obtenir une valeur de :
- 115 ± 10 unités SEEM.
- Serrer les vis (1) et (3).
- Effectuer 4 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Desserrer les vis (1) et (3).
- Tendre la courroie à :
- 115 ± 10 unités SEEM (si nécessaire).
- Serrer les vis (1) et (3) à 2 m.daN.

B1BP10GC B1BP10HC

XANTIA COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs : DHX

Avec réfrigération



- Desserrer les vis (1).
- Serrer ou desserrer la vis (2) jusqu'à superposition des trous "a" et "b".
- Placer la pige [1] : (dans le trou "a").

DHX pige **7019-T**.


- Serrer la vis (2) jusqu'en butée.
- Desserrer la vis (2), afin de déposer la pige [1].
- Serrer les vis (1) à 2 m.daN.

B1BP1HHC

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

ΧM









- Engager le carré de l'outil [2] (9.52 mm 3/8), dans le carré du bras tendeur (b).
- Comprimer l'amortisseur (1) à l'aide de l'outil [2].
- Piger l'amortisseur (1) en "a" à l'aide de l'outil [3] 7019-T. (Tendeur en position verrouillage).
- Déposer [2] et desserrer la vis (2) du galet (3).
- Positionner la courroie sur :

Le vilebrequin, le galet tendeur, la pompe haute pression, le galet excentrique, le compresseur de climatisation.

- Tendre la courroie, galet (3) outil [4] 5711-T.E.





- Serrer la vis (2) à 5 m.daN.



B1BP1HFC | B1BP1HEC

B1BP1HDC B1BP1HCC






XANTIA - EVASION

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur : RHY - RHZ



Sans réfrigération

Outillages

[1] Carré de réglage de tension de courroie : (-).0188 J2

[2] Pige Ø 4 mm

[3] Pige Ø 2 mm : (-).0188.Q2

[4] Levier de compression tendeur dynamique : (-).0188.Z

Dépose.

Courrole reutilise

ATTENTION : Repérer le sen s de montage de la courroie en cas de réutilisation.

- Comprimer le galet tendeur (2) en agissant en "a" (sens anti-horaire), outil [4].
- Maintenir le galet tendeur (2) comprimé et déposer la courroie.

Courroie non réutilisée

- Comprimer le galet (2) en agissant en "a" (sens anti-horaire, outil [4].
- Piger à l'aide de l'outil [2], en "b".
- Maintenir le galet tendeur (2) comprimer et déposer la courroie.
- Desserrer la vis (1).


B1BP1YKD

: (-).0188.Q1

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

XANTIA - EVASION





Sans réfrigération (Suite)

Repose.

Courroie réutilisée.

- Comprimer le galet (2) en agissant en "a" (sens anti-horaire), outil [4].
- Reposer la courroie.

ATTENTION : Respecter le sens de montage de la courroie.

- Déposer l'outil [4].

Courroie neuve.


- Reposer la courroie.
- Tourner le galet excentrique (3), outil [1] (sens horaire) pour libérer l'outil [2] du pigeage en "b".
- Maintenir le galet excentrique (3), outil [1], et serrer la vis (1) à 4,3 m.daN.
- Déposer l'outil [2].
- Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens de rotation.
 - Vérifier la possibilité de pigeage en "b", outil [3].
- En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage.

B1BP1YMD

XANTIA - EVASION

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur · RHY - RHZ



Avec réfrigération

Outillages

[1] Carré de réglage de tension de courroie : (-).0188 J2

[2] Pige Ø 4 mm

: (-).0188.Q1 : (-).0188.Q2

[3] Pige Ø 2 mm

[4] Levier de compression tendeur dynamique

: (-).0188.Z

Dépose

Courroie réutilisée.

ATTENTION : Repérer le sens de montage de la courroie, en cas de réutilisation.

- Comprimer le galet tendeur (7) en agissant en "c" (sens anti-horaire), outil [4].
- Maintenir le galet (7), comprimé et déposer la courroie.

Courroie non réutilisée.


- Comprimer le galet (7) en agissant en "c" (sens anti-horaire), outil [4].
- Piger à l'aide de l'outil [2], en "d".
- Desserrer la vis (6).
- Amener me galet excentrique (5) vers l'arrière.
- Serrer la vis (6) à la main.
- Déposer la courroie.

B1BP1YLD

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

XANTIA - EVASION

Moteur : RHY - RHZ



Avec réfrigération (Suite)

Repose.

Courroie réutilisée.

- Comprimer le galet (7) en agissant en "c" (sens anti-horaire), outil [4].
- Reposer la courroie.

ATTENTION: Respecter le sens de montage de la courroie.

- Déposer l'outil [4].

Courroie neuve.

- Reposer la courroie.
- Tourner le galet excentrique (5), à l'aide l'outil [1] (sens horaire) pour libérer l'outil [2] du pigeage en "d".
- Maintenir le galet excentrique (5), outil [1], et serrer la vis (6) à 4,3 m.daN.
- Déposer l'outil [2].
- Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.
- Vérifier la possibilité de pigeage en "d", outil [3].
- En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage.


B1BP1YND


ΧM

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur: THY

Avec réfrigération





COURROIE USÉE

- Desserrer la vis (2) outil [2] 5714-T.R. (6 mm sur plats).
- Agir sur le galet (3), outil [3] 5714-T.S. (6 mm sur plats) jusqu'à engagement de l'outil [1] 5714-T.Q. (Ø 4 mm) dans le trou (5) du tendeur automatique (4).

NOTA: Si la course du galet (3) est insuffisante, agir sur le tendeur (4) à l'aide d'une clé à cliquet (9,52 mm) plus une rallonge, afin d'engager l'outil [1] (Ø 4 mm) dans le trou (5).

- Déposer la courroie.

COURROIE CASSÉE

- Agir sur le tendeur (4) à l'aide d'une clé à cliquet (9,52 mm) plus une rallonge afin d'engager l'outil [1] 5714-T.Q. (Ø 4 mm) dans le trou (5).

B1BP051C


B1BP052C

ΧM

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur : THY

Avec réfrigération (suite)



B1BP051C


COURROIE NEUVE

- Agir sur le galet (3), outil [3] 5714-T.S. (6 mm sur plats) jusqu'à dégagement de l'outil [1] 5714-T.Q. (Ø 4 mm).
- Maintenir le galet (3) dans cette position, serrer la vis (2) avec l'outil [2]. Serrage à 3,2 m.daN.
- Effectuer 5 tours de vilebrequin (sans de rotation) = 1 tour de courroie.
- Vérifier la tension en introduisant l'outil [1] (Ø 2 mm) dans le trou (5) du tendeur automatique (4).
- Si la tension n'est pas correcte, reprendre l'opération de tension.

XM COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur : THY

Avec réfrigération (suite)



B1BP054C

COURROIF REUTILISEE

- Procéder de la même facon que pour la courroie neuve.

NOTA: Dans certains cas le galet (3) est en butée maxi et impossibilité de déposer l'outil [1] 5714-T.Q. (Ø 4 mm).

- Agir sur le tendeur (4) à l'aide d'une clé à cliquet de (9,52 mm) plus une rallonge pour dégager l'outil [1].
- Effectuer **5 tours** de vilebrequin (sens de rotation) = **1 tour** de courroie.

Mesurer la côte X ·


- Si la côte X est inférieure à 98 mm, la courroie est correctement tendue.
- Si la côte X est supérieure à 98 mm, remplacer la courroie.

ΧM

COURROIE D'ARBRES D'EQUILIBRAGE

Moteur: THY





- [5] Appareil de mesure de tension de courroie : 4122-T

- [1] Pige volant moteur : **7014-T.J.**- [2] Pige pignon d'arbre à cames : **5711-T.A.**

- [3] Pige de pompe d'injection : 5711-T.B.

- [4] Pige d'arbre d'équilibrage : 5711-T.D. - [6] Levier de tension : 5711-T.E.

5711-T.D. Coffret 5711-T

Coffret 7004-T


Dépose

- La courroie d'accessoires et de distribution (voir pages 76 à 78 et 115 à 117).
- Piger les arbres d'équilibrage outils [4].
- Déposer le galet enrouleur (1).
- Desserrer la vis (2) (libération du galet).
- Déposer la courroie des arbres d'équilibrage.



XM COURROIE D'ARBRES D'EQUILIBRAGE

Moteur : THY (suite)



B1BP04RC

Repose

- Contrôler le bon fonctionnement des galets.
- La courroie des arbres d'équilibrage.
- Déposer l'outil [4].
- Poser l'outil [5] sur la courroie.
- Prérégler la tension à l'aide de l'outil [6]. (Placé dans le carré du galet tendeur).

Réglage de la tension à :

- Courroie neuve 70 unités SEEM.
- Courroie réutilisée 51 unités SEEM.
- Serrer le galet, serrage à 4,5 m.daN.

Vérification de la prétension de pose

- Déposer et reposer l'outil [5]. (Apporter les corrections éventuelles).


Poser:

- Le galet enrouleur (1), serrage à 4,5 m.daN.
- La courroie de distribution (voir pages 115 à 117).
- Effectuer une prétension, puis une tension de la courroie de distribution (voir pages 115 à 117).

COURROIE D'ARBRES D'EQUILIBRAGE

DK5 TT

Moteur : THY (suite)



NOTA: Effectuer 10 tours moteur. (Si cela n'a pas été fait lors de la repose de la courroie de distribution).

- Desserrer la vis (2) pour libérer le galet tendeur.
- Placer l'outil [5].
- Régler la tension de courroie à l'aide de l'outil [6]. (Placé dans le carré du galet tendeur).

Réglage de tension à :

- Courroie neuve 31 unités SEEM.
- Courroie réutilisée 26 unités SEEM.
- Serrer le galet tendeur à 4,5 m.daN.

VERIFICATION DE LA TENSION DE POSE

- Reposer l'outil [5]. (Apporter les corrections éventuelles).
- Déposer l'outil [5].


CONTROLE

- Effectuer 2 tours moteur.
- Piger le volant moteur, (derrière le moteur) à l'aide de l'outil [1].
- Afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu un saut de dent, vérifier visuellement le pigeage des éléments suivant :
- Pompe d'injection.
- Arbre à cames.
- Arbres d'équilibrage.
- Déposer l'outil [1].

B1BP04SC

XM COURROIE DE POMPE A FAU

Moteur : THY



B1GP016C

Dépose

- Desserrer la vis (19).
- Tourner la vis (20) dans le sens serrage pour détendre la courroie.
- Déposer la courroie (21).


Repose

- Reposer la courroie (21).
- Placer l'appareil de mesure [2] 4122-T sur la courroie.
- Desserrer la vis (20) pour tendre la courroie.
- Courroie NEUVE = 46 unités SEEM.
- Courroie réutilisée = 38 unités SEEM.
- Déposer l'outil [2].
- Effectuer 3 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Poser l'outil [2].
- Contrôler la tension de la courroie.
- Courroie NEUVE = 46 unités SEEM.
- Courroie réutilisée = 38 unités SEEM.
- Resserrer la vis (19).
- Déposer l'outil [2].

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION						TOUS	STYPES			
	XU				EW	ES				
	5	7				10			9	
	JP	JB	JP	JP4	J2TE	J4R 2.0 i 16 V		J	J4	
	1.6 i	1.8 i	1.8 i	16 V	2.0 i Turbo CT				3.0 i	
Plaque moteur	BFZ	LFX	LFY → 11/97	LFY 11/97 →	RGX	RFV → 11/97	RFV 11/97 →	RFN	XFZ	
XANTIA	Х	Х	Х	Х		Х	Х		Х	
хм					Х	Х	Х		Х	
EVASION								Х		
Voir pages :	85 à	86	87 à 91	82 à 96	85 à 86	87 à 91	92 à 96	97 à 101	102 à 106	

TOUS TYPES	CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION (suite)					
	XUD	DW			XUD	DK
	9	10			11	5
	BTF	TD	ATED	ATED4	ВТЕ	ATE
	1.9 TD	2.0	HDi	2.0 HDi 16V	2.1 TD	2.5 TD
Plaque moteur	DHX	RHY	RHZ	RHW	P8C	THY
XANTIA	X	Х	X			
XM					Х	X
EVASION			X	X		
Voir pages :	107	108	à 112		113 à 114	115 à 117

Moteur: BFZ - LFX - RGX



OUTILLAGES

- Appareil de mesure de tension : 4099-T ou 4122-T

- Pige de poulie d'arbre à cames : 7004-T.G.

- Pige de calage vilebrequin : 7014-T.N. Cof

Coffret 7004-T

- Pige de Calage Vilebrequin . 7014-1.N. - Carré . 7017-T.W.

CONTROL F

- Carters de protection déposés.

- Piger la poulie d'arbre à cames en "a" avec l'outil 7004-T.G.

- Piger le vilebreguin en "b" avec l'outil 7014-T.N.

CALAGE DE LA DISTRIBUTION


- Vérifier le pigeage en "a" et "b".
- Poser la courroie, respecter l'ordre suivant :

Poulie d'arbre à cames, pignon de vilebrequin, pignon de pompe à eau, galet tendeur.

- Piger la poulie d'arbre à cames en "a" et le vilebrequin en "b".
- Déposer la pige en "b" (seulement).
- Mettre le galet tendeur (2) en contact de la courroie.

B1EP07RC

Moteurs: BFZ - LFX - RGX (Suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION


- Poser l'outil de tension dans le milieu du brin "c".
- Tourner le galet tendeur **(2)** (sens anti-horaire) à l'aide de l'outil **7017-T.W**. jusqu'à l'affichage d'une valeur de :
- Moteurs: LFZ LFW: 30 ± 2 unités SEEM.
- Moteurs: RGX RFU: 16 ± 2 unités SEEM.
- Serrer la vis (1) à 2m.daN.
- Déposer l'outillage.
- Effectuer **deux tours** de vilebrequin (sans revenir en arrière).
- Contrôler le calage en positionnant les piges en "a" et "b".
- Déposer les piges.

CONTROLE DE LA TENSION

- Effectuer deux tours de vilebrequin (sans revenir en arrière).
- Piger la poulie d'arbre à cames en "a".
- Poser l'outil de tension sur le brin "c".
- La valeur de tension doit être de 44 ± 2 unités SEEM.
 (Si la valeur n'est pas correcte reprendre l'opération de tension).
- Déposer les outils.

B1EP07SC

Moteur · LFY - RFV → 11/97



OUTILLAGES

Coffret 7004-T

- Appareil de mesure de tension de courroie : 4099-T ou 4122-T

- Pige de calage vilebrequin : **7014-T.N.**

- Pige de poulie d'arbre à cames : 9041-T.Z.

- Clé de tension : 7017-T.W. - Secteur de blocage volant moteur XM : 6012-T

- Secteur de blocage volant moteur XANTIA : 9044-T

CONTROLE DU CALAGE

- Tourner le moteur par la vis (1) de vilebrequin.

- Placer la fente (a) de pigeage des moyeux d'arbres à cames dans une zone visible. (Conformités moyeux).

- Tourner le moteur par la vis (1) et piger le vilebreguin en (2).

IMPERATIF: Vérifier le bon état de la poulie de vilebrequin DAMPERS.

Si les repères moyeu/poulie ne coïncident pas, l'échange de la poulie de vilebrequin est obligatoire.

- Piger les poulies d'arbres à cames en (3). (Les piges doivent s'engager sans effort).

Dans le cas contraire :

- Vérifier le pigeable du vilebrequin.

- Desserrer les six vis (4) des poulies (7) et (8).

- Piger les moyeux en (3). (Si nécessaire, tourner l'arbre à cames par la vis (5)).

- Serrer les vis (4) à 1 m.daN.


Déposer les piges.

B1EP08JC

B1EP08KC



Moteurs: LFY - RFV → 11/97 (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le vilebrequin en (2).
- Piger les poulies d'arbre à cames en (3).
- Desserrer le galet tendeur (6).
- Déposer la courroie.

PREPARATION

- Desserrer les trois vis (4) de chaque poulie (7) et (8).
- S'assurer du libre débattement des poulies (7) et (8) sur les moyeux.

Dans le cas contraire :

- Déposer les poulies (7) et (8).
- Nettoyer les portées des poulies (7) et (8) et des moyeux d'arbres à cames en "b".
- Poser les poulies (7) et (8) sur les moyeux sans les serrer.

NOTA: Les poulies (7) et (8) sont identiques.


(Angles de pigeage, voir pages : 118 (LFY) - 119 (RFV) .

- Pour les moteurs LFY et RFV : les moyeux d'arbre à cames sont différents.

REPOSE DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION

- Placer la courroie sur la poulie (7).
- Poser une collier plastique en "c" pour la maintenir.
- Enrouler la courroie sur : la poulie (8), le galet (9), le pignon (10), la pompe à eau (11) et le galet tendeur (6).

B1EP08LC B1EP11UC



RFV

B1EP08UC




B1EP08VC

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION LFY Moteurs : LFY - RFV → 11/97 (suite) RFV PRETENSION DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION - Poser l'outil 4122-T - Tourner le galet (6) avec l'outil 7017-T.W. - Effectuer une prétension de : Moteurs I FY - RFV Courrole neuve 45 unités SEEM Serrer le galet (6) à 2m.daN et les six vis (4) à 1 m.daN. 7017-T.W - Déposer l'outil 4122-T, les piges en (3) et le collier plastique en "c". Poser le carter (12), la poulie (13), la vis (1) (LOCTITE E6 sur filetage, serrage à 12 m.daN). 7017-T.W 196 13

B1EP11VC

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION					
LFY	Moteurs : LFY - RFV → 11/97 (suite)	RFV			
5 D 4 8 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TENSION DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION - Effectuer : Moteurs LFY - RFV : 2 tours de vilebrequin. - Piger le vilebrequin en (2). - Desserrer les six vis (4) des poulies (7) et (8). - Piger les moyeux en (3). (Si nécessaire, tourner l'arbre à cames par la vis (5)). - Desserrer le galet (6). - Poser l'outil 4122-T. - Effectuer une tension de :	5 8 4 7 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			
	Moteurs LFY - RFV				
2	Courroie neuve 26 unités SEEM	2			
B1EP11WC	- Serrer le galet (6) à 2 m.daN . - Déposer les outils.	B1EP08WC			

Moteurs: LFY - RFV → 11/97 (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION (suite)

- Effectuer 2 tours de vilebrequin.
- Piger le vilebreguin en (2).
- Desserrer les vis (4).
- Piger les moyeux en (3) des poulies (7) et (8).
- (Si nécessaire, tourner l'arbre à cames par la vis (5)).
- Serrer les vis (4) à 1 m.daN.
- Déposer les piges.

CONTROLE DE LA TENSION DE COURROIE

- Effectuer 1/4 de tour de vilebrequin, amener le trou de pige de la poulie (13), en (2) face à la vis (14). (Ne pas revenir en arrière).
- La valeur de tension doit être comprise entre :


Moteurs	LFY - RFV		
Courroie neuve	36 ± 4 unités SEEM		

Si la valeur est différente reprendre l'opération de tension.





Moteur : LFY - RFV 11/97 →



OUTILLAGES

- [1] Appareil de mesure de tension de courroie : 4122-T - [2] Piges de calage d'arbres à cames : 9041-T.Z

- [3] Piges de calage du vilebrequin : 7014-T.N

- [4] Immobilisateur de poulies d'arbres à cames : 4200-T.G

- [5] Clé de tension : 7017-T.W

- [6] Arrêtoir de volant moteur

Coffret 7004-T

CONTROLE DU CALAGE

: 9044-T

- Tourner le moteur par la vis (1) de vilebrequin.

- Piger le vilebreguin à l'aide l'outil [3].

IMPERATIF: Vérifier le bon état de la poulie de vilebrequin DAMPERS.

Si les repères moyeu/poulie ne coïncident pas, l'échange de la poulie de vilebrequin est obligatoire.

- Piger les arbres à cames à l'aide de l'outil [2]. (Les piges [2] doivent s'engager sans effort).

- Dans le cas contraire procéder au calage de la distribution.


NOTA: Moyeux d'arbre à cames (Voir page **120**).


B1EP12FC

B1EP12GC


CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION				
LFY	Moteurs : LFY - RF	RFV		
[2] 7 [3] 6	CALAGE DE LA DISTRIBUTION - Piger le vilebrequin à l'aide de l'outil [3]. - Piger les poulies d'arbre à cames à l'aide de l'outil [2]. - Bloquer le volant moteur à l'aide de l'outil [6].	REPOSER - La poulie [5]. - La vis (4) (Serrer modérément). - La pige [3].	[2] 7 [3] 6	
10 [4] 10	DEPOSER - La pige [3]. - La vis (4) (Brosser le filet de la vis). - La poulie (5). - Le carter inférieur (6).	DEPOSER - L'outil [6]. - La vis colonnettes (8). - Poser l'outil [4]. - Desserrer les vis (10). - Déposer l'outil [4]. - Desserrer le galet tendeur (7). - Déposer la courroie (9).		
9 [2]	B1EP11XC B1EP120C		B1EP11ZC	

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION Moteurs: LFY - RFV 11/97 → (suite)





I FY



PRETENSION DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION

- Piger le vilebrequin à l'aide de l'outil [3].
- Piger les poulies d'arbre à cames à l'aide de l'outil [2].


NOTA: S'assurer du libre débattement des poulies d'arbres à cames sur les moyeux. Nettoyer les portées des poulies et moyeux. Faire tourner les poulies d'arbres à cames (Sens horaire) pour les emmener en butées de boutonnière

- Poser la courroie (9).
- Placer l'outil [1].
- Tourner le galet (7) à l'aide de l'outil [5].
- Effectuer une prétension de : (Poulies desserrées).

Moteurs	LFY - RFV	
Courroie neuve	55 unités SEEM	


- Serrer la vis du galet (7) à 2 m.daN.
- Poser l'outil [4].
- Serrer les vis (10) à 4 m.daN.
- Déposer les outils.
- Effectuer six tours vilebrequin (Sens normal de rotation).

31EP11YC	B1EP1200
DIEFILIC	DIEFIZU




RFV

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION				
LFY	Moteurs : LFY - RFV 11/97 → (suite)	RFV		
7 [5] [1] 6 4 6 10 [4] 10	TENSION DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION - Piger le vilebrequin à l'aide de l'outil [3]. - Piger les poulies d'arbre à cames à l'aide de l'outil [2]. NOTA: En cas de difficultés de pigeage des moyeux d'arbres à cames, desserrer le galet tendeur (7), tourner les arbres à cames par la vis (10). - Poser l'outil [4]. - Desserrer les vis (10). - Déposer l'outil [4]. - Desserrer le galet tendeur (7). - Placer l'outil [1] sur la courroie. - Tourner le galet (7) à l'aide de l'outil [5].	7 [5] 6		
7 -7	B1EP11YC B1EP120C	B1EP121C		



Moteur : RFN



OUTILLAGES

[1] Pige de calage du vilebrequin : (-).0189.B

[2] Pige de calage du vilebrequin : (-).0189.B Coffret C.0189.

[3] Epingle de maintien. courroie : (-).0189.K
[4] Adaptateur pour serrage angulaire : 4069-T.
[5] Outil d'immobilisation de moyeu : 6310-T

CONTRÔLE DE LA DISTRIBUTION.


- Tourner le moteur par la vis du pignon de vilebrequin (3) jusqu'à l'amener en position de pigeage.
- Piger le vilebrequin, outil [2].
- Piger les poulies d'arbres à cames, outils [1].

NOTA: Les piges [1] doivent s'engager sans effort.

B1BP22SC

B1BP25PC

Moteur : RFN



Contrôle de la distribution.(suite)

ATTENTION: Dans le cas ou les piges s'engagent difficilement, reprendre l'opération de pose et de tension de la courroie de distribution (voir ci-dessous)

Calage de la distribution






- Déposer les vis (2), la poulie (1), le carter de distribution supérieur (4) et inférieur (3).
- Tourner le moteur par la vis (13) du pignon (12) jusqu'à l'amener en position de pigeage.
 - Piger les poulies (8) et (9) à l'aide des outils [1].
- Piger le pignon (12) à l'aide de l'outil [2].
- Desserrer la vis (7) du galet tendeur (6).
- Faire tourner le galet tendeur (6) (sens horaire).
- Déposer la courroie de distribution (10).

B1BP23XC B1EP14JD



Moteur · RFN



Dépose (suite)

- Replacer la courroie (10) sur le pignon (12).
- Maintenir la courroie (10) avec l'outil [3].
- Mettre la courroie (10) en place dans l'ordre suivant :
- Le aalet enrouleur (11). le pignon d'arbre à cames admission (9), le pignon d'arbre à cames d'échappement (8), la pompe à eau (5), le galet tendeur (6).

NOTA: Faire en sorte que la courroie (10) soit le plus affleurant possible sur la face extérieure des différents pignons et galets.

- Déposer l'outil [3] et [1].

Tension de la courroie de distribution.

Réglage de la tension.

- Tourner le galet (6) dans le sens de la flèche "b"; à l'aide d'une clé six pans creux en "a".
- Positionner l'index "c" à sa position maximum en "d".


IMPERATIF: L'index "c" doit dépasser l'encoche "f" d'une valeur angulaire de 10°. Dans le cas contraire, remplacer le galet tendeur (6) ou l'ensemble courroie de distribution et galet tendeur (6).


- Amener ensuite l'index "c" à sa position de réglage "f" en tournant le galet tendeur (6) dans le sens de la flèche "e".

IMPERATIF: Le galet tendeur (6) ne doit pas tourner pendant le serrage de sa fixation. Dans le cas contraire reprendre l'opération de réglage.

B1EP14JD B1EP14KC

Moteur · RFN





Réglage de la tension (suite).

- Serrer la vis (7) du galet tendeur (6) à 2.1 ± 0.2 m.daN.

IMPERATIF: Le six pans creux d'entraînement du galet tendeur (6) doit se trouver à 15° en dessous du plan de joint de culasse "q". Dans le cas contraire, remplacer le galet tendeur (6) ou l'ensemble courroie de distribution et galet tendeur (6).

Repose (Suite).

- Déposer les outils [1] et [2].
- Effectuer 10 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.

IMPERATIF: Aucune pression ou action extérieure ne doit être appliquée sur la courroie de distribution.

- Piger la poulie d'arbre à cames d'admission à l'aide de l'outil [1].

Contrôle.

Tension de la courroie de distribution.

IMPERATIF: Vérifier la position de l'index "c", il doit être en regard de l'encoche "f". Si la position de l'index "c" n'est pas correcte, reprendre les opérations de réglage de sa position.


Position du vilebrequin.


- Poser l'outil [2].
- Lorsque la pose de l'outil [2] est possible, poursuivre les opération de repose.

IMPERATIF: En cas d'impossibilité de repose de l'outil [2], repositionner le flasque (14).

B1EP14LC | B1EP14NC

Moteur : RFN





Contrôle (suite).

Repositionnement du flasque.


- Immobiliser le vilebrequin à l'aide de l'outil [5].
- Desserrer la vis (13).
- Libérer le pignon (12) du vilebrequin.
- Amener le flasque (14) au point de pigeage ; à l'aide de l'outil [5].
- Poser l'outil [2].
- Immobiliser le vilebrequin à l'aide de l'outil [5].
- Serrer la vis (13) à 4 ± 0,4 m.daN, puis effectuer un serrage angulaire de 53° ± 4° à l'aide de l'outil [4].
- Déposer les outils [1], [2], et [5].

Reposer:

- Le carter inférieur de distribution (3).
- Le carter supérieur de distribution (4).
- La poulie de vilebrequin (1).
- Les vis (2).
- Presserrer les vis (2) à 1,5 m.daN.
- Serrer les vis (2) à 2,1 ± 0,5 m.daN.

B1EP14PC B1BP23XC

Moteur : XFZ



OUTILLAGES

Coffret (-).0187

- [1] Appareil de mesure de tension : 4122-T

- [2] Pige de calage du vilebrequin : (-).0187 A

- [3] Piges de calage d'arbre à cames : (-).0187 B

- [4] Pige de contrôle de calage : (-).0187 C.Z.

- [5] Calibre de réglage de tendeur dynamique : (-).0187 E.Z.

- [6] Levier d'immobilisation d'arbre à cames : (-).0187 F

- [7] Epingle de maintien de courroie : (-).0187 J.


CONTROLE


- Effectuer 2 tours de vilebrequin (sens horaire).
- Piger le vilebrequin en "a", outil [2].
- Contrôler que la pige [4] s'engage librement dans les culasses, au niveau des poulies d'arbre à cames en (b).

B1EP09AC

B1EP103C

Moteur : XFZ (suite)






CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le vilebreguin en "a" outil [2].
- Desserrer les vis de poulie d'arbre à cames.
- Piger les poulies d'arbre à cames en "b" outil [3] en respectant l'ordre suivant : Poulie d'arbre à cames (1), (2), (3) et (4).

NOTA: Si nécessaire utiliser l'outil [6].


Préparation


- Déposer les vis (5) et la plaque (6).
- Visser une vis M8x75 (7) jusqu'en butée.
- Poser une vis M8x40 (8).
- Poser l'outil [5] en desserrant la vis (7) si nécessaire.
- Serrer la vis (8) jusqu'au blocage de l'outil [5].
- Desserrer la vis (9).
- Desserrer la vis (7) pour détendre la courroie.
- Repérer le sens de montage de la courroie (si réutilisation).
- Déposer la courroie.






B1EP09FC







Moteur : XFZ (suite)

CALAGE DE LA DISTRIBUTION


Repose de la courroie.


- Vérifier que les galets (10), (11), (14) et (12) tournent librement.
- Faire tourner les poulies d'arbre à cames (sens horaire) pour les amener en butée de boutonnière.
- Serrer les vis de poulies d'arbre à cames à 0,5 m.daN.
- Desserrer les vis de poulies d'arbre à cames de 45°.
- Serrer les vis (9) à 1 m.daN.
- Desserrer les vis (9) de 45°.

ATTENTION : Respecter le sens de montage de la courroie : face à la distribution, les inscriptions notées sur la courroie doivent être dans le sens de lecture.

- Mettre la courroie en place en respectant l'ordre suivant : Pignon de vilebrequin (maintenir la courroie avec l'outil [7]), le galet enrouleur (14), poulies d'arbre à cames (4) et (3), galet enrouleur (10), poulies d'arbre à cames (2) et (1), galet tendeur (11), poulie pompe à eau (15), galet enrouleur (12).

Moteur : XFZ (suite)





CALAGE DE LA DISTRIBUTION

NOTA: Lors du positionnement de la courroie sur les poulies d'arbre à cames, faire tourner celle-ci dans le sens anti-horaire, de façon à engager la dent la plus proche. Le déplacement angulaire des poulies ne doit pas être supérieur à la valeur d'une dent.

- Approcher la vis (7) pour appliquer une légère tension à la courroie.
- Déposer l'outil [7].
- Mettre en place l'outil [1].
- Tendre la courroie par la vis (7) pour obtenir une tension de : 83 ± 2 unités SEEM = 50 daN.


IMPERATIF: Vérifier que les poulies d'arbre à cames ne sont pas en butée de boutonnière. (Dans le cas contraire, reprendre l'opération de mise en place de la courroie).

- Déposer les outils.
- Serrer les vis de poulies d'arbre à cames dans l'ordre suivant : (1), (2), (3) et (4). Serrage 1 m.daN.
- Serrer les vis (9) à 2,5 m.daN selon l'ordre indiqué.
- Effectuer 2 tours de vilebrequin (sens horaire). Ne pas revenir en arrière.
- Piger le vilebrequin outil [2].
- Desserrer les vis de poulie d'arbre à cames et les vis (9).

B1EP09HC


B1EP09JC

Moteur : XFZ (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Déposer la vis (8).
- Desserrer la vis (7) afin d'obtenir un coulissement sans jeu de l'outil [5].
- Attendre 1 minute (action amortisseur).
- Vérifier que l'outil [5] coulisse sans jeu.
- Déposer l'outil [5].
- Serrer les vis (9) à 2,5 m.daN (selon ordre indiqué).
- Déposer la vis (7) et l'outil [2].
- Effectuer **2 tours** de vilebrequin (sens horaire). (Sans revenir en arrière).
- Piger les arbres à cames dans l'ordre (4), (3), (2) et (1) en procédant comme suit :
- La pige [3] RENTRE : desserrer de 45° les vis de poulie d'arbre à cames.
- La pige [3] NE RENTRE PAS: desserrer de 45° les vis de poulie d'arbre à cames et tourner le moyeu à l'aide de l'outil [6] jusqu'au pigeage.
- Les vis des poulies d'arbre à cames ne doivent pas venir en butée des boutonnières. (Sinon reprendre l'opération de mise en place de la courroie).
- Serrer les vis de poulie d'arbre à cames dans l'ordre suivant : (4), (3), (2) et (1). Serrage 1 m.daN.
- Déposer les outils.
- Effectuer 2 tours moteur.
- Contrôler le calage.



B1EP102C E

B1EP09BC

Moteurs · DHX



- Piae de vilebreauin : 7014-T.J. OU 7014-T.R.

- Pige de poulies d'arbre à cames et de pompe d'injection : **7004-T.G.** Coffret 7004-T

CONTROL F

- Piger le vilebrequin.

- Piger les poulies (1) et (2) en "a" et en "b".

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le vilebrequin.

- Piger les poulies (1) en "a" et (2) en "b".

- Poser la courroie en respectant l'ordre suivant : Pignon de vilebreguin, galet enrouleur (3), pompe d'injection (2), poulie d'arbre à cames (1), galet tendeur (5).

pompe à eau (4).

- Déposer les piges.

- Libérer le galet tendeur (5) (écrou (6) et vis (7)), resserrer la vis (7).


- Effectuer 2 tours de vilebrequin. (sans revenir en arrière).

- Desserrer le galet tendeur (5) laisser agir le tendeur.

- Resserrer la vis (7) et l'écrou (6). Serrage 1.8 m.daN.


- Contrôler le calage.


NOTA: La dépose de la pompe d'injection se fait sans modifier le calage de la distribution (immobiliser la poulie de la pompe d'iniection à l'aide des vis (8x125) en "b").













- Le volant moteur, outil [3].
- L'arbre à cames, outil [5].

ATTENTION: En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que le décalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est pas supérieur à 1 mm, à l'aide d'un miroir "a" et d'une vis de Ø 7 mm.


Contrôle du calage de distribution.


IMPERATIF : En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage (Voir opération correspondante).

B1CP04CC B1BP1TSC

Piger:

B1BP1TTC





Moteur: RHY - RHZ

Calage de la distribution.

Piger:

- Le volant moteur, outil [3].
- L'arbre à cames, outil [5].

Desserrer:

- Les trois vis (9).
- La vis (7) du galet tendeur (6).
 Déposer la courroie de distribution.


Contrôle.


IMPERATIF: Juste avant la repose, procéder aux contrôles ci-dessous.

Vérifier que :

- Les galets (6), (11) et la pompe à eau (10) tournent librement. (sens jeu et absence de point dur).
- L'absence de trace de fuite d'huile. (arbre à cames, vilebrequin).

B1EP13DD





Moteur · RHY- RH7


Calage de la distribution (suite).

- Resserrer les vis (9) à la main.
- Tourner le pignon **(12)** (sens horaire) à fond de boutonnière.
- Replacer la courroie sur le vilebrequin en la maintenant avec l'outil [4] brin "a" bien tendu dans l'ordre suivant :
- Galet enrouleur (11).
- Pignon de pompe haute pression carburant (13).
- Pignon d'arbre à cames (12).
- Pignon de pompe à eau (10).
- Galet tendeur (6).


NOTA: Au besoin, tourner légèrement le pignon **(12)** sens anti-horaire (le décalage ne doit pas être supérieur à une dent).

- Déposer l'outil [4].

B1EP13ED B1EP13FC



B1EP13GD




Moteur · RHY - RH7

Calage de la distribution (suite).

- Mettre en place l'outil [1] sur le brin "b".
- Tourner le galet (6) (sens anti-horaire) outil [2] pour atteindre une tension de : 98 ± 2 unités SEEM.
- Serrer la vis (7) du galet (6), serrage 2,5 m.daN.
- Déposer une vis (9) du pignon (12).
- (pour vérifier que les vis ne sont pas en butée de boutonnière).
- Serrer les vis (9) à 2.m daN.
- Déposer les outils [1],[2],[3] et [5].
- Effectuer huit tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Poser l'outil [3].
- Desserrer les vis (9).
- Poser l'outil [5].
- Desserrer la vis (7) (pour libérer le galet (6)).
- Poser l'outil [1].
- Tourner le galet (6) (sens anti-horaire), outil [2] pour atteindre une tension de

54 ± 2 unités SEEM.

B1EP13HD



Moteur: RHY - RHZ

Calage de la distribution (suite).

Serrer:

- La vis (7) du galet (6) à 2,5 m.daN.
- Les vis (9) à 2.m.daN.
- Déposer l'outil [1].
- Reposer l'outil [1].
- La valeur de tension doit être de : 54 ± 3 unités SEEM.

IMPERATIF: En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération


- Déposer les outils [1],[3] et [5].
- Effectuer deux tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Poser l'outil [3].


IMPERATIF: En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que ledécalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est pas supérieur à 1 mm.En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération.

- Déposer l'outil [3].

B1EP13HD

Moteur : P8C





OUTILI AGES

- Pige de vilebreguin · 7014-.L ou 7017-T.R

- Pige de poulie d'arbre à cames et de pompe d'injection : **7004-T.G**. Coffret 7004-T

CONTROL F

- Piger le vilebreguin.
- Piger la poulie d'arbre à cames en "a" et la poulie de pompe d'injection en "b".

CALAGE DE LA DISTRIBUTION


- Piger le vilebrequin.
- Piger la poulie de l'arbre à cames en "a".
- Piger la poulie de pompe d'injection en "b".

Pour détendre la courroie :

- Desserrer l'écrou (9).
- Desserrer l'écrou (3) et la vis (7) (six pans de 5 mm, clé plate de 10 mm).
- Agir sur l'excentrique du galet tendeur (8).
- Resserrer l'écrou (9).
- Déposer la courroie.

B1EP09LC B1EP09MC

Moteur : P8C (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Poser la courroie en respectant l'ordre suivant :
 Le pignon de pompe d'injection (2) (brin tendu), engager la courroie à demi-largeur sur le galet enrouleur (4), le pignon de vilebrequin, le pignon de la pompe à eau (5), la poulie d'arbre à cames (1), le galet tendeur (6).
- Mettre la courroie en ligne.
- Déposer les trois piges.
- Desserrer l'écrou (9).
- Effectuer 2 tours de vilebrequin jusqu'au point de pigeage (sans reposer les piges).

IMPERATIF: Ne jamais revenir en arrière.

- Serrer l'écrou (9). Serrage 1 m.daN.
- Effectuer **2 tours** de vilebrequin jusqu'au point de pigeage (sans reposer les piges).

IMPERATIF: Ne jamais revenir en arrière.

- Desserrer l'écrou (9) de un tour et laisser agir le ressort.
- Serrer l'écrou (9) et la vis (3). Serrage 1 m.daN.
- Reposer les trois piges.

NOTA: En cas d'impossibilité de repose d'une des piges, reprendre les opérations de repose de la courroie.

- Déposer les piges.




7014-T.J

B1EP081C

B1EP082C

Moteur: THY



OUTILL AGES

- Appareil de mesure des tensions de courroies : 4099-T ou 4122-T.

- Pige de vilebreguin : 7014-T.J. Coffret 7004-T

- Pige de poulie d'arbre à cames : **5711-T.A.**

- Pige de poulie de pompe d'injection : 5711-T.B. Coffret 5711-T

CONTROLE


- Piger le volant moteur (derrière le moteur).
- Vérifier visuellement le pigeage des éléments suivant :
- La poulie d'arbre à cames (1), la poulie d'injection (3).

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le volant moteur (derrière le moteur).
- Piger la poulie d'arbre à cames (1).
- Piger la poulie de pompe d'injection (3).
- Desserrer les vis (2) et (4), puis les resserrer à la main, les desserrer de nouveau de 1/6 de tour.
- Tourner les poulies (1) et (3) à fond de boutonnières (sens horaire).

B1EP11HC

Moteur : THY (suite)




B1EP11JC

CONTROL E DE LA DISTRIBUTION

- Poser la courroie en respectant l'ordre suivant :
 Le pignon de vilebrequin (6), le galet enrouleur (5), la poulie de pompe d'injection (3), la poulie d'arbre à cames (1), le galet tendeur (7).
- Tourner si nécessaire les poulies (1) et (3) pour faciliter la pose de la courroie.
- Poser l'outil 4099-T ou 4122-T.
- Effectuer une pré-tension à l'aide de l'outil **5711-T.E.** pour obtenir une valeur de :
- Courroie neuve : 107 unités SEEM.
- · Courroie réutilisée : 80 unités SEEM.
- Serrer le galet tendeur (7) à 4,5 m.daN.
- Serrer les vis (2) et (4) à 2,5 m.daN.
- Déposer les outils.
- Effectuer 10 tours moteur
- Piger le volant moteur.
- Desserrer les vis (2) et (4) puis les resserrer à la main, les resserrer de nouveau de 1/6 tour.
- Desserrer le galet tendeur (7).

Moteur : THY (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger la poulie d'arbre à cames (1).
- Piger la poulie de pompe d'injection (3).
- Poser l'outil 4099-T ou 4122-T.
- Effectuer une tension à l'aide de l'outil **5711-T.E.** pour obtenir une valeur de :
- Courroie neuve : 58 unités SEEM.
- Courroie réutilisée : 51 unités SEEM.
- Serrer le galet tendeur (7) à 4,5 m.daN.
- Serrer les vis (2) et (4) à 2,5 m.daN.
- Déposer les outils
- Effectuer 2 tours moteur.
- Contrôler le calage.

B1EP11KC


XANTIA POINTS PARTICULIERS DE LA DISTRIBUTION LFY Repérage des moyeux d'arbre à cames → 11/97 Empreinte repère a - b Arbre à cames d'admission «a» Arbre à cames d'échappement «h» Numéro dans empreinte c Arbre à cames d'admission N° 1 Arbre à cames d'échappement N°2 Nota: Les empreintes repère sont visibles à côté de la fente de pigeage. Le repère «c», comportant le numéro, est inscrit sur la face arrière du moyeu (1). B1EP11MC B1EP11LC

POINTS PARTICULIERS DE LA DISTRIBUTION


XANTIA - XM

Repérage des moyeux d'arbre à cames → 11/97

RFV



	1 ^{ère} possibilité	2ème possibilité
	Empreinte re	père a - b - c
Arbre à cames d'admission	Sans repère	«b»
Arbre à cames d'échappement	«a»	«C»
		Numéro d'empreinte d
Arbre à cames d'admission		N° 3
Arbre à cames d'échappement		N° 4




Nota: Les empreintes repères sont visibles à côté de la fente de pigeage. Le repère «c», comportant le numéro, est inscrit sur la face arrière du moyeu (1).

B1EP11NC B1EP11PC

XANTIA - XM POINTS PARTICULIERS DE LA DISTRIBUTION

Repérage des moyeux d'arbre à cames 11/97 →

LFY - RFV



Moteurs	Moyeux	"a" Marquage	"b" Repère peinture
LFY	Admission	С	BLEU
21 1	Echappement	D	BRUN
RFV	Admission	Α	VERT
Ki V	Echappement	В	BLEU

JEUX AUX SOUPAPES

TOUS TYPES


Les jeux aux soupapes doit être contrôlé moteur froid

	● Admission	⊗ Echappement		
Essence TT (Sauf 2.0i 16V et 3.0i	0,20 mm ± 0,05			
Essence 2.0i 16V 3.0i-Diesel 2.0HDi	Rattrapage hydraulique			
XM Diesel				
Diesel TT (Sauf XM et 2.0 HDi)	0,15 mm ± 0,08	0,30 mm ± 0,08		

METHODES POSSIBLES Sur moteurs 4 cylindres en ligne (1-3-4-2)

Basc	cule	Р	leine ouve	rture (Echap.)
Bascule	Régler	8	Pleine ouverture soupape	Régler
1 • ⊗ 1	4 ● ⊗ 4	Echappement	⊗ 1	3 ● ⊗ 4
3 ● ⊗ 3	2 ● ⊗ 2		⊗ 3	4 ● ⊗ 2
4 ● ⊗ 4	1 ● ⊗ 1	Admission	⊗ 4	2 ● ⊗ 1
2 ● ⊗ 2	3 ● ⊗ 3	Aumission	⊗ 2	1 ● ⊗ 3

Le contrôle du jeu (J) s'effectue à l'opposé de la came sur tous les moteurs qui non pas de rattrapage hydraulique.



B1DP13QC

TOUS TYPES	CONTROLE DE LA PRESSION D'HUILE									
Outillage	A lire avec le tableau de correspondances des moteurs Essence et Diesel									
Coffret 4103-T		XU T		E	W	XU		V6		
	1.6 i 1.8 i 16 V 2.0 i 16V							т	3.0 i	
Plaque moteur	BFZ	LFX	LFY	RFV	R	FN	RGX		XFZ	
Température (°C)		80°)		9	0°	80°		90°	
Pression (bar)		5,3	6	6,4 4		4	5,5		5	
Nombre tr/min			4 000		•				3 000	
	XUD		DW			XUD			DK	
	1.9 TD	2.0	0 HDi	2.0 HDi 16	SV	2.1	I TD		2.5 TD	
Plaque moteur	DHX	RHY	RHZ	RFW		Р	8C		THY	
Température (C°)		80°				1	00°		90°	
Pression (bar)	5 4 2,5					2,5		3		
Nombre tr/min		4 000				4	000		2 000	

MANO - CONTACT D'HUILE MOTEUR TOUS TYP								S TYPES	
PI	aque moteur		Emplacement	Serrage (m.daN)					
	1.6 i	BFZ							
XU TT	1.8 i	LFX	Au dessus du filtre à huile		2,8				
λ0 11	1.8 i 16 V	LFY		lite a nuile 2,0	<u></u>				
	2.0 i Turbo CT	RGX			-	(0,5	H(X)	
EW	2.0 i 16 V	RFN] '				
XU TT	2.0 i 16 V	RFV	Au dessus du démarreur	3,4					
V6 TT	6 TT 3.0 i V6 XFZ Près du filtre à huile		3,5						
	D6AP01MB D6AP01ND								

TOUS TY	PES		MANO - CONTACT	D'HUILE MO	OTEUR					
Р	laque moteur		Emplacement	Serrage (m.daN)	Extinction	Extinction du témoin (bars)				
VIID TT	1.9 TD DHX		Au dessus du filtre à huile	3,4						
XUD TT	2.0 TD	P8C	P8C							
		RHY		RHY 20 HDi					0,5	H(X)
DW10 TT	201101	RHZ								
	2.0 HDi 16V	RHW								
DK5	5 2.5 TD THY A		Au dessus du démarreur	Au dessus du démarreur 2,3			D6AP01ND			

	FILTRES A HUILE TOUS										
		A lire avec le	tableau de corre	espondances d	es moteurs Es	sence et Die	sel				
Type des filt	res à huile			XU	TT				ES9J4		
monter aprè		1.6 i	1.8 i	1.8 i 16 V	2.0 i 16 V	2.0 i T.0	CT 2.0I	HDi 16V	3.0 i V6		
la 1 ^{re} révisior	ו	BFZ	LFX	LFY	RFV	RGX		RFN	XFZ		
PURFLUX	LS 867	•	•	•	•	•					
	LS 304	•	•	•	•	•		•			
	LS 880								•		
Type des filtr	es à huile	XUD		DW			XUD		KD		
monter après	3	1.9 TD		2.0 HDi	2.0	HDi 16V	2.1 TD		2.5 TD		
la 1 [™] révision		DHX	RHY	RHY RHZ RHW P8		P8C		THY			
PURFLUX	LS 867	•					•		•		
FURFLUX	LS 304	•	•	•			•		•		

		Ø (mm)	Hauteur (mm)
	LS 867	76	89
Caractéristiques	LS 304	70	09
	LS 880	86	97

TOUS TYPES


REMPLISSAGE ET PURGE CIRCUIT D'EAU

REMPLISSAGE ET PURGE

- Poser le cylindre de charge 4520-T sur l'orifice de remplissage.
- Utiliser le liquide de refroidissement pour assurer une protection de -15°C à -37°C.
- Remplir lentement.

NOTA: Maintenir le cylindre de charge rempli (niveau visible).

- Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule sans bulle d'air.
- Démarrer le moteur : régime moteur 1500 tr/min.
- Maintenir ce régime jusqu'au troisième cycle de refroidissement (enclenchement et arrêt des motoventilateurs).
- Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.
- Déposer le cylindre de charge 4520-T.
- Compléter le niveau à froid jusqu'au maxi.
- Reposer le bouchon.



E5AP141C

XANTIA	- XM - EVAS	ION		RALENTI - AN	TIPOLLU1	TION		
Véhicules rég		Type				gime ralenti ± 50 tr/min)	% Teneur	
ven	licules	réglement moteui		Marque - Type injection	BVM	BVA : vitesse N enclenchée	СО	CO2
	1.6 i	BFZ		M. MARELLI 8P13				
	1.8 i	LFX		M. MARELLI 1AP20				
	1.8 i 16V	LFY	L3	SAGEM SL96 (BVM)/ BOSCH MP7.2 (BVA)	850	800		
XANTIA	1.8 i 16V Bicarburation	LFY		SAGEM SL96 (Essence)/ NEKAM KOLTEC (GPL)			< 0,5	
	1.8 i 16V	LFY	L4	BOSCH MP7.3				> 9
	2.0 i 16V	RFV		BOSCH MP5.2	800			
	3.0 i V6	XFZ		BOSCH MP7.0	650 *	650]	
	2.0 i 16V	RFV	L3	BOSCH MP5.2	800	800		
XM	2.0 i Turbo CT	RGX		BOSCH MP3.2	7 000	800		
	3.0 i V6	XFZ		BOSCH MP7.0	650 (*)	650		
EVASION	2.0 i 16V	RFN	IF L5	M. MARELLI 48P2	800		< 0,5	> 9

¹²⁷

	XANTIA				INJECTION	ESSENCE					
			XANTIA								
			1.6 i	1.8 i	1.8 i 16 V Bicarburation		1.8 i 16 V	2.0 i 16 V	3.0 i V6		
Тур	e réglementair	e moteur	BFZ	LFX	LF	Υ	LFY	RFV	XFZ		
Nor	rme de dépollu	tion		L	_3		L4	L	_3		
	rque pe injection		M. MARLELLI 8P13	M. MARELLI 1AP20	SAGEM SL96		BOSCH MP 7.3	BOSCH MP5.2	BOSCH MP7.0		
Pre	ession d'essend	ce (en bars)	2,5		3	/	3		3		
Cou	upure surrégim	ne (en tr/min)	6 300	6400	6500	M. MARELLI 1AP40	6500	6530	6520		
Rég	gime de réattel	age (tr/min)	1 500	1400	1500	3	1500	1200	1100		
Rés	sistance injecte	eurs (en ohms)	16	14,5	16	6 500	14,5	14,5	12		
	sistance de la s npérature d'eau		3800	0 à 10° C	2 500	à 20° C	800 à 50° C	23	0 à 90° C		
	sistance E.V. de moteur pas à p		Moteur pas à pas : 53								
	sistance de la s npérature d'air		3800 à	10° C	2 500 à 20)° C	800 à 50° C	23	0 à 90° C		

	INJECTION	ESSENCE		XM - EVASION
		XM		EVASION
	2.0 i 16 V	2.0 i Turbo CT	3.0 i V6	2.0 i 16 V
Type réglementaire moteur	RFV	RGX	XFZ	RFN
Norme de dépollution		L3		IF L5
Marque Type injection	BOSCH MP5.2	BOSCH MP3.2	BOSCH MP7.0	M. MARELLI 48P2
Pression d'essence (en bars)	•	3		
Coupure surrégime (en tr/min)	6 530	6 400	6 520	
Régime de réattelage (tr/min)	1 200	1 400	1 100	
Résistance injecteurs (en ohms)	14,5	16	12	
Résistance de la sonde de température d'eau (en ohms)	3 800 à 10°C	2 500 à 20° C	800 à 50°C	230 à 90° C
Résistance E.V. de ralenti ou moteur pas à pas (en ohms)	Moteur pas à pas : 53	E.V. : 22	E.V. : 11	Moteur pas à pas : 53
Résistance de la sonde de température d'air (en ohms)	3 800 à 10°C	2 500 à 20° C	800 à 50°C	230 à 90° C

TOUS TYPES	CONTROLES TECHNIQUE AN	NTIPOLLUTION (FRANCE)	
	Tous Types Essence CO corrigé (en %)	Tous Types Diesel (m ⁻¹)	
	Conditions : Au ralenti, moteur chaud	Particularités :	
Inférieur à 3,5 % pou Avec pot catalytique. Supérieur à 2.0i AM Tous Types AM CO inférieur à 0,5 %	89. 93.	Xantia, injection MMDCM sur moteur 1.6i (BFZ), 1.8i (LFZ) et 2.0i (RFX). En cas de résultat CO excessif au contrôle, vérifier que la voie 25 du calculateur ne soit relier à tort à la masse. (Voir info rapide № 77)	
XU5JP : 1500 to XU7JP : 1500 to NOTA : Moteurs XU5 de route, lunette arrie	r/mn ± 100. r/mn ou 3100 tr/mn (± 100). r/mn ou 3100 tr/mn (± 100). 5JP et XU7JP à 1500 tr/mn, le contrôle doit s'effectuer avec feux ère dégivrante et ventilation habitacle en action et avec les roues naximum (si le véhicule est équipé d'une assistance de direction) da de 0,97 à 1,03.	Moteur Atmosphérique Inférieur à 2,5 m ⁻¹ Moteur Turbcompressé Inférieur à 3,0 m ⁻¹	

	NORMES DE DEPOLLUTION									
А	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES			
CEE	P	SA	Moteurs	Véhicules	Validité					
OLL	APV	PR	Moteurs	verlicules	validite					
	K K'	15.04	Essence	Véhicules particuliers : > 2 litres • nouveaux cyl. < 2 litres • existants cyl. < 2 litres	→ 06/89 → 06/92 → 12/92	Directive de Bruxelles 83/351 → Sauf dérogations particulières pour certains véhicules particuliers cylindrée > 2 litres				
ECE R 15.04		15.04	1 I I	→ Limites véhicules utilitaires = limites véhicules particuliers augmentées de 25 % → Pour véhicules particuliers et véhicules utilitaires Grand Export	Avec sonde à oxygène Sans pot catalytique					
ECE R 15.05	W vp	15.05	Essence	Véhicules particuliers : > 2 litres • nouveaux modèles • modèles existants	01/10/88 → 01/10/89 →	Directive de Bruxelles 88/76 " Accords de Luxembourg " → Remplacé par 89/458 + 91/441				

ſ	TOUS	TYPE	s		NORMES DE DEPOLLUTION				
Ī	Α	PPELL	ATION N	IORME	APPLICATION	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES	
Ī	CEE	P	SA	Moteurs	Véhicules	Validité			
	<u> </u>	APV	PR			14.14.110			
	ECE R 15.05	W vu	15.05	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : Tous Types • nouveaux modèles • modèles existants	01/10/88 → 01/10/89 → → 10/94	Directive de Bruxelles 88/76 et 88/436 → Limites véhicules utilitaires = limites véhicules particuliers de la directive de Bruxelles 88/436 7 classes de limites en fonction de l'inertie du véhicule		
	US 83	Z	US 83	Essence Diesel	Véhicules particuliers : • certains pays d'Europe hors CEE • certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S	Avec sonde à oxygène et pot catalytique pour essence	

				NORMES DE DEPOL	LUTION		TOUS TYPES
Α	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES
CEE	P	SA	Moteurs	Véhicules	Validité		
CLL	APV	PR	Wioteurs	verlicules	validite		
US 87	Y	US 87	Diesel	Véhicules particuliers : • certains pays d'Europe hors CEE • certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.	Avec pot catalytique et EGR
US 93	Y2	US 93	Essence Diesel	Véhicules particuliers : • certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.	
US 84 LDT	X1	US 84	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : • certains pays d'Europe hors CEE • certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhicules utilitaires légers	
US 87 LDT	X2	US 87	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : • certains pays d'Europe hors CEE • certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhicules utilitaires légers	

Γ	TOUS TYPES				NORMES DE DEPOLLUTION			
Г	Α	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES
Г	CEE	P	SA	Moteurs	Véhicules	Validité		
	OLL	APV	PR	Moteurs	Vernouico	Validito		
	US 90 LDT	ХЗ	US 90	Essence Diesel	Véhicules particuliers : • certains pays d'Europe hors CEE • certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhicules utilitaires légers	
	EURO 1 (EURO 93)	L1	CEE 19.5	Essence Diesel	Véhicules particuliers : < 1,4 litres • nouveaux modèles • modèles existants	07/92 → → 01/07/93 → 31/12/94	Directive de Bruxelles 89/458 → Alternative possible au niveau L de 1992 à 1994	
	EURO 1 (EURO 93)	L	CEE 19.5	Essence Diesel	Véhicules particuliers : Tous Types • nouveaux modèles • modèles existants • nouveaux modèles • modèles existants	07/92 → 01/93 → → 01/96 → 01/97	Directive de Bruxelles UE 93/59 (91/441)	Avec sonde à oxygène et pot catalytique pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel

				NORMES DE DEPOL		TOUS TYPES	
Α	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES
CEE	P:	SA	Moteurs	Véhicules	Validité		
022	APV	PR	Moteurs	Vernouses	vandite		
EURO 1 (EURO 93)	W2	CEE W2	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : < 3,5 tonnes • nouveaux modèles • modèles existants Classe 1 : • nouveaux modèles • modèles existants Classe 2/3 : • nouveaux modèles • modèles existants	01/10/93 → 01/10/94 → → 01/97 → 10/97 → 01/98 → 10/98	Directive de Bruxelles 93/59 → 3 classes selon l'inertie des véhicules : Classe 1 < 1250 kg Classe 2 : 1250/1700 kg Classe 3 > 1700 kg	Avec sonde à oxygène et pot catalytique pour essence
EURO2 (EURO 96)	L3	CEE 95	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : < 6 places et < 2,5 tonnes • nouveaux modèles • modèles existants	01/96 → 01/97 →	Directive de Bruxelles 94/12 → Niveau EURO 1 sévérisé	Avec sonde à oxygène et pot catalytique optimisé pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel

TOUS	TYPE	s		NORMES DE DEPOLLUTION			
Α	APPELLATION NORME			APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES
CEE	P	SA	Moteurs	Véhicules	Validité		
OLL	APV	PR	Moteuro	Vernouics	valiano		
EURO 2 (EURO 96)	W3	CEE 95	Essence Diesel Gaz	Véhicules utilitaires : < 3,5 tonnes Classe 1 • nouveaux modèles • modèles existants Classe 2/3 : • nouveaux modèles • modèles existants	01/97 → 10/97 → 01/98 → 10/98 →	Directive de Bruxelles 96/69 → 3 classes selon l'inertie des véhicules : Classe 1 < 1250 kg Classe 2 : 1250/1700 kg Classe 2 : 1 700 kg	Avec sonde à oxygène et pot catalytique renforcé pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel
EURO 3 (EURO 2000)	L4	CEE 2000	Essence Diesel Gaz	Véhicules particuliers : Tous types • nouveaux modèles • modèles existants	→ 01/2000 → 01/2001	Directive de Bruxelles 98/69 → Niveau EURO 2 (L3) sévérisé → Incitations fiscales	Avec 2 sondes à oxygène et pot catalytique pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel Avec système de diagnostic embarqué EOBD

	NORMES DE DEPOLLUTION									
А	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES			
CEE	PS	SA	Moteurs	Véhicules	Validité					
	APV	PR	Moteurs	Verneules	validite					
EURO 3 (EURO 2000)	W3		Essence Diesel Gaz	Véhicules utilitaires : < 3,5 tonnes Classe 1 • nouveaux modèles • modèles existants Classe 2/3 : • nouveaux modèles • modèles existants	→ 01/2000 → 01/2001 → 01/2001 → 01/2002	Directive de Bruxelles 98/69 → Niveau EURO 2 (L3) sévérisé → Incitations fiscales → 3 classes selon l'inertie des véhicules : Classe 1 < 1305 kg Classe 2 : 1305/1760 kg Classe 2 : 1760 kg	Avec 2 sondes à oxygène et pot catalytique pour essence Avec pot catalytique et AGR pour diesel Avec système de diagnostic embarqué EOBD			
EURO 4	IF/ L5		Essence	Véhicules particuliers : Tous types • nouveaux modèles • modèles existants	→ 01/2001 → 01/2003	Directive de Bruxelles 98/69 → Niveau EURO 3 (L4) sévérisé → Incitations fiscales	Avec 2 sondes à oxygène et pot catalytique pour essence Avec système de diagnostic embarqué EOBD			

CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

IMPERATIF: Un système fonctionnant au gaz nécessite de respecter des précautions particulières.

CONSIGNE DE SECURITE

Seuls les personnels ayant une formation spécifique aux véhicules **BICARBURATION** essence/GPL sont habilités à intervenir sur le système de **BICARBURATION**.

- Veiller à ce que les personnels habilités soient équipés de vêtements de travail ne contenant pas de fibre acrylique. (Risque d'électricité statique).

En cas de fuite importante de gaz :

- Isoler le véhicule, à l'air libre, à l'écart de toute habitation.
- Requérir les services de sécurité (police et pompier) si situation incontrôlable.

PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT TOUTE INTERVENTION

Toute intervention sur un véhicule fonctionnant avec du gaz doit s'effectuer dans un local aéré.

Débrancher la borne négative de la batterie.

Relier le véhicule à la terre.

Eliminer à proximité du véhicule, tous les risques suivants :

- Etincelles.
- Flammes.
- Combustion lente (cigarette allumée).

Vidanger le réservoir à carburant à l'aide d'un matériel type "torchère" (Respecter les précautions d'emploi de ce matériel) avant l'une des opérations suivantes :

- Dépose de la polyvanne jauge.
- Mise en oeuvre du réservoir à carburant.


Avant de déposer le réservoir de carburant ou d'intervenir sur le circuit de gaz situé en aval de l'électrovanne de sécurité (sur polyvanne jauge), effectuer les opérations suivantes :

- Fermer l'électrovanne de sécurité.
- Mettre le moteur en marche en fonctionnement gaz.
- Attendre l'arrêt du moteur par manque de carburant.

Après chaque intervention, contrôler l'étanchéité au niveau de celle-ci en utilisant l'un des systèmes suivants :

- Détecteur électronique.
- Fau savonneuse.
- Tous autres produits de détection de fuite.

Déposer le réservoir de carburant lorsque le véhicule doit être soumis à de fortes températures (supérieures à 50°C) (cabine de peinture). Ne pas effectuer de nettoyage dans le compartiment moteur avec un appareil haute pression ou utilisant des produits détergents.



CARACTÉRISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

1) Réservoir à carburant

- Capacité : 70 litres.

- Pression maxi : en épreuve / en service : 30 bars / 20 bars.

- Température maxi en service : 50°C;

- Implantation : dans le coffre.

2) Jauge à carburant

- Tension d'alimentation : 12 volts.

- Résistance : **0 à 15** Ω à vide, **280 à 315** Ω plein.

- Implantation : sur la polyvanne jauge

3) Polyvanne jauge GPL

- Implantation : sur le réservoir à carburant.

4) Electrovanne de sécurité

- Tension d'alimentation 12 volts.

- Puissance : 8 W.

- Résistance : 18 ohms.

- Implantation : sur la polyvanne jauge.

5) Orifice de remplissage à clapet de sécurité.

- Implantation : sur l'aile arrière droite.

6) Injecteurs et clapets

- Implantation : dans le compartiment moteur, sous le répartiteur d'air.

7) Capteur de pression

- Tension d'alimentation : 5 volts.

- Implantation : sur le support du vaporisateur-détendeur.

8) Thermistance 15°C

- Implantation : sur le circuit de réchauffage vaporisateur.

9) Filtre GPL

- Type : papier

- Echange: tous les 60 000 km.

- Implantation : sur le raccord d'entrée du vaporisateur-détendeur.

10) Electrovanne d'alimentation

- Tension d'alimentation : 12 volts.

- Puissance : 8W.

- Résistance : 18 ohms.

- Implantation : sur le raccord d'entrée du vaporisateur-détendeur.

TOUS TYPES

CARACTÉRISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

11) Vaporisateur-détendeur

- Marque : NECAM.
- Typt : **MEGA**.

IMPERATIF:

Avant de contrôler la pression et le réglage suivre strictement la gamme de la BROCHURE Réf. : 0332 F

Pression de réglage 1ère étape

- Pression de réglage vaporisateur-détendeur neuf :
- 1450 ± 50 mb.
- Pression de réglage vaporisateur-détendeur ayant déjà servi :
- 1400 ± 50 mb.

Pression de réglage 2ème étape

- Pression de réglage vaporisateur-détendeur neuf :
- - 970 ± 10 mb
- Pression de réglage vaporisateur-détendeur ayant déjà servi :
- - 960 ± 10 mb

12) Moteur pas à pas

- Implantation : sur le distributeur.

13) Distributeur

- Implantation : sur le support du vaparisateur-détendeur.

14) Electrovanne de distributeur

- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Résistance : 25 ohms.





- L'utilisation d'un nettoyeur "haute pression" est prohibéee.
- Ne pas utiliser d'air comprimé.

Circuit d'alimentation carburant.

- Carburant préconisé : gazole.

ATTENTION: Ne pas utiliser d'autres carburants.


Circuit électrique.

- L'échange d'un calculateur d'injection entre deux véhicules, se traduit par l'impossibilité de démarrer les véhicules.
- Il est interdit d'alimenter un injecteur diesel en 12 volts.

Pompe haute pression carburant.

Ne pas dissocier la pompe haute pression (5) carburant, des éléments suivants :

- Désactivateur du 3^{ème} piston de pompe haute pression carburant (3) (pas de pièces de rechange).
- Régulateur haute pression carburant (4) (pas de pièces de rechange).
- Bague d'étanchéité (1) (pas de pièces de rechange).
- Raccord de sortie haute pression (3) (Dysfonctionnement).



B1HP12CC

B1HP12DC

B1HP12EC

XANTIA - FVASION

OPERATIONS INTERDITES: SYSTEME D'INJECTION DIRECTE HDI

Moteurs : RH7 - RHY



 Ne pas dissocier les raccords (7) de la rampe d'injection commune (6) (dysfonctionnement).

Injecteurs diesel.

ATTENTION: Les nettoyages au gazole et aux ultrasons sont prohibés.

Ne pas dissocier le porte-injecteur diesel (9), des éléments suivants :

- Injecteur diesel (8) (pas de pièces de rechange).
- Elément électromagnétique (11) (destruction).
- Ne pas manœuvrer l'écrou (10) (dysfonctionnement).
- Ne pas dissocier le raccord (12) d'un injecteur diesel.
- Le nettoyage de la calamine sur nez d'injecteur diesel est interdit.
- Identification : Porte Injecteur
 Il existes 2 types de porte injecteurs diesel classés en fonction du débit de
- Il existes 2 types de porte injecteurs diesei classes en fonction du debit de
 Carburant:

Repérage par gravage ou repère de couleur

Porte injecteur	injecteur Gravage Repère per		Localisation			
Classe 1	1	Bleu	Sur la partie supérieure du			
Classe 2	2	Vert	Bobinage vers l'orifice de retour de carburant			

144


Marquage d'identification:

12

- "a" : Identification fournisseur.
- "b" : Numéro d'identification PSA.
- "c" : Identification des classes.

IMPERATIF: Lors de l'échange d'un porte injecteur diesel, commander un élément de même classe.

(Voir manuel de réparation).



B1HP16PC

Moteurs: RHZ - RHY

CONSIGNES DE SECURITE

Préambule.

Toutes les interventions sur le système d'injection doivent être effectuées conformément aux prescriptions et réglementations suivants :

- Autorités compétentes en matière de santé.
- Prévention des accidents.
- Protection de l'environnement.

ATTENTION: Les interventions doivent être effectuées par du personnel spécialisé informé des consignes de sécurité et des précautions à prendre.

Consignes de sécurité.

IMPÉRATIF : Compte-tenu des pression très élevées dans le circuit haute pression carburant (1350 bars), respecter les consignes ci-dessous :

- Interdiction de fumer à proximité immédiate du circuit haute pression lors d'intervention.
- Éviter de travailler à proximité de flamme ou d'étincelles.

Moteur tournant :

- Ne pas intervenir sur le circuit haute pression carburant.
- Rester toujours hors de portée d'un éventuel jet de carburant pouvant occasionner des blessures sérieuses.
- Ne pas approcher la main près d'une fuite sur le circuit haute pression carburant.

Après l'arrêt du moteur, attendre 30 secondes avant toute intervention.

NOTA: Le temps d'attente est nécessaire au retour à la pression atmosphérique du circuit haute pression carburant.

XANTIA - FVASION

CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME D'INJECTION DIRECT HDI

Moteurs: RHZ - RHY

CONSIGNES DE PROPRETÉ.

Opérations préliminaires

IMPÉRATIF: L'opérateur doit porter une tenue vestimentaire propre.

Avant d'intervenir sur le circuit d'injection, il peut-être nécessaire de procéder au nettoyage des raccords des éléments sensibles suivants (voir opérations correspondantes).

- Filtre à carburant.
- Pompe haute pression carburant.
- Rampe d'injection commune haute pression carburant.
- Canalisations haute pression carburant.
- Porte-injecteurs diesel.

IMPÉRATIF : Après démontage, obturer immédiatement les raccords des éléments sensibles avec des bouchons, pour éviter l'entrée d'impuretés.

Aire de travail.

- L'aire de travail doit être propre et dégagée.
- Les pièces en cours de réparation doivent être stockées à l'abri de la poussière.

Moteurs · RH7 - RHY



[1] Raccord Ø 10 mm pour prise basse pression 4215-T [2] Raccord Ø 8 mm pour prise basse pression · 4218-T

[3] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T Coffret 4073-T

Raccorder en dérivation l'outil [1] entre la pompe de gayage et le filtre à carburant (repère blanc en "a" sur l'arrivée carburant).

Raccorder en dérivation l'outil [2] en aval des injecteurs diesel, entre la pompe haute pression carburant et le filtre à carburant (repère vert en "b" sur le retour carburant).


ATTENTION: Tout contrôle de pression en aval du filtre à carburant est INTERDIT.

Contrôle de pressions en statique.

- Mettre le contact

Pendant 3 secondes (fontionnement normal):

- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 1,8 ± 0,4 Bar.
- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0.5 ± 0.4 Bar.



XANTIA - EVASION

CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION CARBURANT BASSE PRESSION

Moteurs: RHZ - RHY (Suite)

Contrôle de pressions en dynamique.

Moteur tournant, au régime de ralenti *(fonctionnement normal).*

- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 2 ± 0,4 Bar.

- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0,7 ± 0,4 Bar.

Fonctionnement anormal

Pression d'arrivée carburant	Pression de retour carburant	Contrôle		
Entre 3 et 3,5 Bars	0,7 ± 0,2 Bar	Vérifier l'état du filtre à gazole		
Supérieure à 3,5 Bars	Inférieure à 0,7 Bar	Vérifier le régulateur basse pression intégré au filtre (bloqué fermé) : échange		
Supérieure à 3,5 Bars	Supérieure à 0,7 Bar	Vérifier le circuit retour carburant (pincements).		
Entre 0,8 et 1,5 Bar	Inférieure à 0,7 Bar	Vérifier le circuit d'arrivée carburant : - Pompe de gavage <i>(basse pression)</i> , canalisation.		

Le démarrage du moteur est impossible

Pression d'arrivée carburant inférieure à 0,8 Bar :

- Vérifier le regulateur basse pression intégré au filtre (bloqué ouvert).
- Vérifier le clapet de distribution de pompe haute pression (bloqué fermé)

Désaccoupler le tuyau de retour injecteur diesel.

Contrôle : débit de retour injecteur diesel. (Tableau ci-dessous)

Contrôle	Observations			
Le débit doit être goutte à goutte	Fonctionnement correct de l'injecteur diesel			
Retour carburant trop important	Injecteur diesel grippé fermé.			

CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION D'AIR

XANTIA - EVASION

Moteurs: RHZ - RHY



[1] Pompe manuelle à dépression : FACOMM DA 16.

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté.

Pompe à vide.

- Raccorder l'outil [1] sur la pompe à vide (1).
- Mettre le moteur en marche.
- La valeur de pression doit être de 0,8 bar à 780 tr/mn.

Electrovanne de régulation de pression de suralimentation.


- Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'éléctrovanne (2) et la vanne (3) de régulation pression de suralimentation.

Comparer les valeurs relevées à celles du tableau ci-dessous.

Régime moteur (tr/mn)	Valeur de pression (Bar)				
780	0,6				
4000	0,25				

Vanne de régulation de pression.

- Raccorder l'outil [1] sur la vanne (3).
- Appliquer une pression de **0,5 bar** pour actionner la tige "a" :
- La tige "a" doit se déplacer de 12 mm.



B1HP12FD

XANTIA - FVASION C5FP06RC B1HP12JD

IDENTIFICATION DES VEHICULES

Moteur : RHZ

OUTIL LAGES

[1] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T.A Coffret 4073-T

[2] Manchon pour contrôle de pression de suralimentation : 4185-T
[3] Manchon adaptateur : 4229-T

Contrôle.

IMPERATIF: respecter les consignes de contrôle suivants: Moteur à température de fonctionnement. Véhicule en état de marche pleine charge.


Préparation.

- Déposer la fixation du collier (3).
- Interposer l'outil [2] muni de l'outil [3], entre le tube (1) et le conduit (2)
- Positionner l'outil [1] dans le véhicule.
- Raccorder le manchon [2] sur l'outil [1] avec le tube "a".

Mode opératoire.

- Démarrer le moteur.
- Engager la première vitesse et démarrer le moteur.
- Engager les rapports jusqu'à la troisièmes vitesses.
- Deceler jusqu'au régime de 1000tr/mn.
- Accelerer brutalement, et contrôler la pression : 0,6 ± 0,05 Bar (1500 tr/mn).
- Accelerer franchement en reprise (passage du 4 ième rapport au 3 ième rapport).
- Contrôler la pression : 0,95 ± 0,05 Bar (entre 2500 et 3500 tr/mn).
- Déposer les outils, repositionner le tube (1) et remettre le collier (3).

XANTIA



Moteur · RHY

OUTILL AGES

[1] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T.A Coffret 4073-T

[2] Manchon pour contrôle de pression de suralimentation · 4185-T

Contrôle.

IMPERATIF : respecter les consignes de contrôle suivants : Moteur à température de fonctionnement. Véhicule en état de marche pleine charge.

Préparation.

- Poser l'outil [2] en lieu et en place du manchon (1)

- Positionner l'outil [1] dans le véhicule.

- Raccorder le manomètre [1] sur l'outil [2] avec le tube d'une longueur suffisante pour placer le manomètre dans le véhicule, en "a".

Mode opératoire.

- Démarrer le moteur.

- Engager la première vitesse et démarrer le moteur.

- Engager les rapports jusqu'à la troisièmes vitesses.

- Décélérer jusqu'au régime de 2000tr/mn.

- Accélérer progressivement.

- Contrôler la pression : 0,95 ± 0,05 Bar

- Déposer les outils.

XANTIA - EVASION CONTROLE: CIRCUIT DE RECYCLAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT

Moteurs · RH7 - RHY

OUTILL AGES

[1] Pompe manuelle à dépression

· FACOMM DA 16.

IMPERATIF: Respecter les consignes de sécurité et de propreté.


Vanne FGR

- Raccorder l'outil [1] sur le piquage de la capsule (1).
- Appliquer plusieurs fois de suite une dpression d'environ **0,6 bar** pour actionner la tige "a".
- En supprimant brutalement la dépression, la vanne doit claquer en se refermant sur son siège.

Electrovanne de régulation de recyclage (EGR).

- Contrôle à effectuer à vide entre l'électrovanne (2) et la vanne EGR (1).
- Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'électrovanne (2) et la capsule (1).
- Comparer les valeurs relevées à celle du tableau ci-dessous.

Régime moteur (tr/mn)	Valeur de pression (Bar)				
780	0,5				
2500	0				



CARA	CARACTERISTIQUES POMPE D'INJECTION (équipement DELPHI DIESEL SYSTEME)												
					POMPE - TYPE - REFERENCE								
Dépollution						L3							
Equipement							Compacté (1)	Accoustique (2)					
ХМ	X	11	P8C				XUDLP01 R 8640 A 051 A						
EVASION	D	BTE	1 30					XUDLP01 R 8640 A 102 A					

^{(1) =} Sans capot accoustique.(2) = Avec capot + mousse accoustique.

TOL	TOUS TYPES CARACTERISITIQUES (POMPE DELPHI DIESEL SYSTEME)											
Plaque moteur	Pompe Type Référence	Calage statique Avance initiale Temps compression (cylindre N°4)	Contrôle Dynamique du calage (au ralenti)		Porte inject. + injecteur	Repère couleur	Tarage Inject. (bar)	Rég Ralenti accéléré	lages (tr/r Anti - calage	nin) Ralenti	Régu A vide tr/mn	En charge tr/mn
P8C	XUDLP01 R 8640A/*	Moteur trou de pige P.M.H prépositionnemt de la pompe par pigeage		6751 H	002R01AE2 6734 302H	ORANGE	163,5±3,5		МОМ	N REGLA	BLES	

(a) : 850^{+0}_{-50} avec réfrigération - (*) Voir tableaux page : 153.

CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION ELECTRONIQUE DELPHI DIESEL SYSTEME

ΧM





9043-T

OUTILLAGES

Pige volant moteur : 7017-T.J Coffret 7004-T
 Pige calage pompe EPIC : 9043-T Coffret 4123-T

CALAGE DE LA POMPE

NOTA : Cette opération est un pré-positionnement de la pompe d'injection.

- Piger le volant moteur.
- Basculer la pompe vers l'extérieur du moteur.
- Déposer le bouchon (1).
- Positionner la pige 9043-T dans l'orifice "a".
- Tourner la pompe vers l'intérieur moteur en exerçant une pression sur la pige **9043-T** jusqu'à enfoncement de celle-ci.
- Serrer les écrous avant et arrière de la pompe serrage à 2 m.daN.
- Déposer les outils.
- Reposer le bouchon (1) serrage à 0,5 m.daN.


NOTA : Pas de réglage des commandes de pompe (gestion par le calculateur).

B1HP0BBC

B1HP0NRC



XM INJECTEURS DELPHI DIESEL SYSTEME (Montage) (suite) Moteur : P8C Montage d'un injecteur [1] Clé dépose, rol 7000 T.A. C



Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare-feu (2) à chaque montage.

NOTA: Le panachage entre marques est INTERDIT.

ATTENTION: Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (2).

 L'injecteur à levée d'aiguille (4) est positionné sur le cylindre N° 4.

ATTENTION: En cas de défaillance du capteur de levée d'aiguille, il faut procéder au changement du porte-injecteur complet.


IMPERATIF: Ne pas retarer le porte injecteur (4).

Serrage du porte injecteur sur culasse

9 m.daN

[1] Clé dépose, repose injecteurs 7007-T

[2] 7008-T.A Coffret 4123-T



(3) Serrer modérément pour éviter la déformation

Serrage 1.mdaN + 20° ou 6.mdaN

B1HPOYGC

	(CARAC	TERI	STIQUES F	OMPE D'IN	NJECTION (équipemer	nt BOSCH)		TOU	S TYPES		
					POMPE - TYPE - REFERENCE								
Dépollution L3													
Equipemen	Equipement			BVA	ADC 7 clés	Transpondeur	ADC II	Stabilus	ADC Stabilus	Clim Stabilus			
XANTIA EVASION	X U D 9	BTF	DHX	XUDBP02 R 601/3	XUDBP02 R 601/2	XUDBP02 R 601/5	XUDBP02 R 601/5						
ХМ	D K 5	ATE	THY								VP36535 VER 520		
XANTIA	D W 10	TD	RHY		CP1 (*) (*) = La pompe haute pression carburant est entraînée par la courroie de distribution.								
EVASION		ATED	RHZ	(*) = La po									

	TOU	S TYPES		C	CARACT	ERISTIQ	UES (P	ОМРЕ	BOSCH	1)			
Ī			Calage statique	Contôle	Réfé	rence		_	Réglages (tr/mn)			Régulation	
	Plaque moteur	Pompe Type Référence	(1) Avance initiale Temps compression (cylindre N° 4)	Dynamique du calage (au ralenti)	Injecteur	Porte injecteur + injecteur	Repère couleur	Tarage Inject. (Bar)	Ralenti accéléré	Anti - calage	Ralenti	A vide tr/mn	En charge tr/mn
	DHX	XUDBP02 VE R 601 /			299C	KCA 17S92	VERT	175 +50 - 0	950 ± 50	1500 ± 100 + câle de 3 mm	(3) 800 +0 -50	5100 ± 80	
	RHY RHZ	CP1	Non réglable		96255 42580								
ĺ		VP 36	Pas de calage		KCE 30S5	312	JAUNE	170					
	THY	535	gestion par le		Cylindre N° 3		+5 -0	REGLABLE AVEC OUTIL DIAGNOSTIC					
		VE R 520 / *	* calculateur		KCE 30S5	316	SANS						

(1) Moteur : Trou de Pige P.M.H - (2) Jeu à la commande ralenti accéléré 1 mm

(3) **850 = +0-50** Avec réfrigération. - *Voir tableau page : **157**

ATTENTION : Pour toutes les pompes des moteurs 1.9 TD qui ont un indice "B". Le calage statique est de 0,82 mm (au lieu de 0,66 mm).

CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE BOSCH

XANTIA





- Pige volant moteur : 7017-T.R. Coffret 7004-T

- Clé à l'oeil : 4132-T.

- Clé polygonal demi-lune FACOM 57 : 11 X 13 - Comparateur : 3089-T.H.

- Comparateur : 3089-1.H. - Support de comparateur : 7010.T.

- Touche de 31 mm : 5003-T.D.


Coffret 4123-T.

- Basculer la pompe en position retard (extérieur du moteur).
- Monter l'outillage de calage.
- Tourner le moteur (sens de rotation moteur) jusqu'à ce que la pige s'engage dans le volant.


CALAGE DE LA POMPE

- S'assurer que le pignon de pompe est au point de pigeage, (sinon effectuer **1 tour** de vilebrequin).
- Dégager l'outil 7017-T.R.
- Rechercher le **P.M.B.** de la pompe (sens inverse de rotation moteur) et mettre le comparateur de pompe à "**0**"
- Tourner le moteur (sens de rotation moteur) jusqu'à engagement de la pige 7017-T.R.
- Tourner la pompe, sens avance (vers le moteur) jusqu'à ce que le comparateur affiche (voir tableaux pages : 158).

NOTA : Au cours du serrage, l'aiguille du comparateur ne pas pas bouger.



B1HPOYKD







- Contrôler le ralenti accéléré.
- Vérifier que le levier (3) est en butée (suivant →) sur la vis (1) sinon régler par le serre-câble (2) achever la tension par le tendeur (6).

Moteur chaud:

- Le câble (9) doit être détendu.
- Moteur arrêté : appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur, vérifier que le levier (8) est en butée sur la vis (7), sinon modifier la position de l'épingle "B".

Réglage du ralenti :

- Dévisser la vis (5) jusqu'à suppression du contact sur l'extrémité de la vis.
- Agir sur la vis (4) pour obtenir un régime de rotation de (voir tableaux page : 158).

Réglage du débit résiduel :


- Engager une cale "A" de (voir tableaux page : 158), entre le levier (8) et la vis (5), régler celle-ci (5) pour obtenir un régime (voir tableaux page : 158).

Réglage du ralenti accéléré :

- Amener le levier (3) en butée sur la vis (1) et agir sur cette vis pour obtenir un régime de rotation de (voir tableaux page : 158).
- Vérifier l'efficacité de la commande manuelle de "STOP".

Réglage du contacteur "C" de levier de charge :

- Ouverture des contacts pour une course du câble d'accélérateur de 11 mm ou un jeu en "A "de 8,5 mm.



B1HP0YLD

XANTIA - EVASION

CONTROLE: PRESSION DE SURALIMENTATION

Moteurs: RHY - RHZ

Evolution: Classification-Porte injecteurs Diesel.

16/11/98 →

Rappel : Les moteurs RHY et RHZ sont équipés de 4 portes injecteurs diesel repérés en fonction de leur diamètre de conduit d'injection (débit qazole).

Identification.

Les portes injecteurs sont repérés par un gravage ou un repère peinture sur la partie supérieure du bobinage vers l'orifice de retour gazole :

Repère 1 = Repère de peinture BLEU = Injecteur de classe 1.

Repère 2 = Repère de peinture VERT = Injecteur de classe 2.

Marquage identification:

a: Identification fournisseur.


b: Numéro d'identification PSA.

c: Identification des classes.

Intervention Après-Ventes.

IMPERATIF: Lors de l'échange d'un porte-injecteur diesel, commander un élément de même classe.

→ 15/11/98 (N° OPR) (Porte injecteur sans repère), commander systématiquement un porte injecteur diesel repère 2.




B1HP16PC

INJECTEURS BOSCH (Montage) (suite)

ΧM

Moteur : THY



Montage d'un injecteur

Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle par-feu (2) à chaque montage.

NOTA: Le panachage entre les marques est **INTERDIT.**

ATTENTION: Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (2).


L'injecteur à levée d'aiguille (4) est positionné sur le cylindre N° 3.

ATTENTION: En cas de défaillance du capteur de levée d'aiguille, il faut procéder au changement du porte-injecteur complet.

IMPERATIF: Ne pas retarer le porte injecteur (4).

Serrage du porte injecteur sur culasse : 4.5 m.daN

- [1] Clé injecteur 77510-T
- [2] 7008-T Coffret 4123-T



(3) Serrer modérément pour éviter la déformation. Serrage 7 m.daN.

B1HPOYGC

	TOUS TYPES				BOUGIES			
	Véhicules -	Modèles	Plaque moteur	воѕсн	CHAMPION	SAGEM	Ecartement éléctrodes	Couple de serrage
		1.6i	BFZ					2.5 mdaN
		1.8i	LFX	FR7DE	RC8YCL	RFC58 LZ	0.9 mm	
	XANTIA	1.8i 16v	LFY					
		2.0i 16v	RFV					
		3.0i V6	XFZ	FR 8 KDC	PFR 6 E -10		1 mm	10 Nm+90° (*)
ſ		2.0i 16v	RFV	FR7DE	RC8YCL	DE050 L 7	0.9 mm	
	XM	2.0i TcT	RGX	FR/DE	ROOTEL	RFC58 LZ	0.9 111111	2.5 mdaN
		3.0i V6	XFZ	FR 8 KDC	PFR 6 E -10		1 mm	10 Nm+90°*
ſ	EVASION	2.0i 16v	RFN	FR7DE	RC8YCL	RFC58 LZ	0.9 mm	2.5 mdaN
Ī	*: resserrage => 2,5	mdaN						

Un arrêté ministériel paru au **journal Officiel du 25 Juin 1976**, réglemente la vitesse affichée par les compteurs de vitesse par rapport à la vitesse réelle.

Le texte de cet arrêté stipule :

- La vitesse indiquée par un compteur de vitesse ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle du véhicule.
- Il doit toujours y avoir entre la vitesse lue "VL" sur le cadran de l'indicateur et la vitesse réelle "VR" la relation suivante :

Exemple : Pour une vitesse réelle de 100 Km/h la valeur lue sur le compteur de vitesse peut être comprise entre 100 et 114 Km/h La vitesse indiquée par le compteur de vitesse peut être influencée par :

- Le compteur de vitesse.
- La monte des pneumatique.
- Le rapport du couple conique ou cylindrique.
- Le rapport du couple tachymétrique.

Chacun de ces organes peut être contrôlé sans être déposé du véhicule. (Voir Note d'information N° 78-85 TT du 19 Octobre 1978.

NOTA : Avant d'échanger le compteur de vitesse, contrôler la conformité des points suivant :

- La monte des pneumatique.
- Le rapport du couple cylindrique de la boîte de vitesses.
- Le rapport du couple tachymétrique.


TOUS TYPES		CAR	RACTERISTIQUI	ES EMBRAYAG	E						
		XU									
	5		7								
	JP	J	В	JF	J4R						
		Tous Types									
	1.6i	1.	8i	1.8i	16V	2.0i 16V					
Plaque moteur	BFZ	LF	X	LF	LFY						
Type BV			BE3/5			ME/5					
Marque	LUK	VALEO	LUK	VALEO	LUK	VALEO					
Mecanisme/Type	200 P 4100	200 CP 4250	200 P 4100	200 CP 4250	200 P 4100	215 DT5250					
Disque Moyeu	200	200 B (D73) 33 AX	200	200 B (D73) 33 AX	200	215 F (D93) 22 BX					
Ø Garniture.Ext/Int	200/134	200/137	200/134	200/137	200/134	215/147					
Qualité Garniture		F 408									

	CAR	ACTERISTIQ	UES EMBRA	YAGE			TOUS TYPES	
	EW			ΧU			ES	
		10						
	J4	J4	IR		J2TE			
	Evasion	XM Break	Evasion	Xantia	XM	Evasior	n Tous Types	
		2.0i 16V			3.0i V6			
Plaque moteur	RFN	RI	RFV RGX				XFZ	
Type BV	BE3/5	ME/5 -	– ML/5	ML/5	ME/5 -	- ML/5	ML/5	
Marque		VALEO		LUK				
Mécanisme/Type	230 DING 4700	235 C	P 5650	235 T 5700	235 CI	P 5650	242 DT 6500	
Disque Moyeu	228 D 73 12 R 14 X	1	228 SH 11 A 15X		228 D 62 32 BX		242 SH (D31) 11 A 15 X	
Ø Garniture.Ext/Int		235	235/155		228/155			
Qualité Garniture	F 808 DS			F 202			F 808	

TOUS TYPES	CARACTERISTIQUES EMBRAYAGE						
	XU	JD		DK			
	1	1		5			
	B ⁻	ΓF	TD	ATE Tous Types			
	XM-Evasion D à D	The state of the s				Evasion	
	2.1	TD		2.5 TDi			
Plaque moteur	P8C		RHY	RI	THY		
Type BV	ME/5-ML/5 ME/5		BE3/5	BE3/5-ML/5 ML/5		MG/5	
Marque	VALEO			VALEO			
Mecanisme/Type	235 CP 5650		230 P 4700	235 T 5700	225 T 5700 (1)	242 DT 6500	
Disque Moyeu	228 SH 11 A 15X	228 F (D95) 32 AX	228	228D	225	242 SH (D95) 31 Q	
Ø Garniture.Ext/Int	235/155		230/	235/155 225/		242/162	
Qualité Garniture	F 202		F 408	F 202 F 808		F 206	

(1) DVA = Double volant amortisseur.

Embrayage poussé à rattrapage automatique (Non réglable) (*) Moteurs REZ_LEY_LEY_REN_RHY RE3/5		XANTIA - EVASION						
Moteurs RE7_LEY_DEN_DHY Roîte de vitesses RE3/5	Embrayage poussé à rattrapage automatique (Non réglable) (*)							
Widelia Biz-Eix-Ei i - Ki i -	Moteurs	BFZ - LFX - LFY – RFN – RHY	Boîte de vites	sses BE3/5				



Repose du câble d'embrayage.

- Mettre la pédale en position haute (contact en A).
- Accrocher la chape du câble sur la pédale.
- Reposer une agrafe neuve (3) sur la pédale.
- Mettre en place l'embout (4) sur le tablier (graisse G6).
- Clipper l'embout (5) sur la boîte de vitesses.
- Reposer le câble sur le levier (1).
- Appuyer plusieurs fois sur la pédale d'embrayage pour mettre l'ensemble en place.
- Contrôler le bon placage de l'embout (4) sur le tablier.
- Contrôler le fonctionnement du système de rattrapage automatique.
- Tirer sur le levier (suivant la flèche F), le levier doit reculer à la main.
- Appuyer très légèrement sur la pédale d'embrayage et refaire la même manœuvre, le levier ne doit pas reculer.
- (*) Voir pages : 172 à 173).

B2BP03PD

XANTIA - XM - E	CONTROLE ET REGLAGES : EMBRAYAGE						
		Embrayage ti	iré à rattrap	age autom	atique (Non	réglable) (*)	
	Xantia - XM	: RFV - DHX					BE
Moteurs	XM	: RGX				Boîte de vitesses	ME
	Evasion	: RFV					ML
	F - 5	b		4	3	Repose du - Mettre la pédale en p - Accrocher la chape d - Reposer une agrafe r - Mettre en place l'embo - Clipper l'embout (5) s - Reposer le câble sur - Appuyer plusieurs fois pour mettre l'ensembl - Contrôler le bon placa - Contrôler le fonctionn rattrapage automatique 1) -Tirer sur le levier (s doit reculer à la ma 2) - Appuyer très légère et refaire la même reculer. (*) Voir pages : 172 à	osition u câble neuve (out (4) s ur la bo le levie s sur la le en pl ge de l' ement e. uivant in. ement s manœu

ML/5 Repose du câble d'embravage.


BE3/5


ME/5

- la pédale en position haute (contact en A).
- cher la chape du câble sur la pédale.
- er une agrafe neuve (3) sur la pédale.
- en place l'embout (4) sur le tablier (graisse G6).
- r l'embout (5) sur la boîte de vitesses.
- er le câble sur le levier (1).
- er plusieurs fois sur la pédale d'embrayage ettre l'ensemble en place.
- ler le bon placage de l'embout (4) sur le tablier.
- der le fonctionnement du système de ge automatique.
- sur le levier (suivant la flèche F), le levier reculer à la main.
- uyer très légèrement sur la pédal d'embrayage efaire la même manœuvre, le levier ne doit pas ıler.
- pages : 172 à 173).

B2BP03DD

Réglage pour embrayage poussé et tiré à rattrapage automatique (réglage du système de rattrapage)





ATTENTION: Si, lors du contrôle, on constate un blocage du système ou si la pédale à été déposée, il est nécessaire d'effectuer le réglage de la position de pédale. Cette position est donnée par le déplacement angulaire du support des butées "a" et "b".

Procédure


- Desserrer l'écrou (6) et la vis (7).
- A l'aide d'une griffe, relever au maximum le support de butée (8).
- Dans cette position, il doit exister un jeu d'attaque important à la pédale.
- Faire redescendre le support de manière à obtenir un jeu d'attaque de 2 ± 1 mm.
- Serrer la vis (7) et l'écrou (6).
- Vérifier le coulissement de la gaine de câble d'embrayage (au repos, la pédale en butée haute "A", la longueur de la gaine doit pouvoir varier).

Particularités.

- Le système de rattrapage automatique ne comporte aucun réglage.
- La course de la pédale est constante sur tous les modèles 145 ± 5 mm.
- Le rattrapage de course se traduit par une évolution de la courbure de la gaine sur la commande.
- Respecter scrupuleusement le parcours de la gaine, et ne pas ajouter de points de fixations

CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE

Moteurs: BFZ-LFX-LFY-RFV-RGX-RFN-DHX-RHY-RHZ



B2BP02SC

NOTA: Ce câble comporte un dispositif de rattrapage automatique qui compense l'usure du disque d'embrayage et le tassement de la gaine.


DESCRIPTION

- 1 Câble métallique serti aux deux bouts.
- 2 Gaine ou conduit télescopique.
- **3** Arrêt de gaine tablier (point fixe sur la caisse).
- 4 Arrêt de gaine côté boîte de vitesses (point fixe sur boîte de vitesses).
- 5 Ressort de tension maintenant la gaine à la longueur maximum.
- 6 Dispositif de rattrapage.
- 7 Chape d'accrochage.

CONTROLES ET REGLAGES: EMBRAYAGE

XANTIA - XM - EVASION

Moteurs: BFZ-LFX-LFY-RFV-RGX-RFN-DHX-RHY-RHZ (Suite)



B2BP03QD


Fonctionnement	Phase de débrayage	Phase embrayage / rattrapage
Pour un fonctionnement correct du système de rattrapage il est nécessaire que : Pédale au repos (en appui sur sa butée haute). Le manchon de verrouillage (1) soit légèrement comprimé, les galets (2) sont libres, la gaine (3) peut varier de longueur.	Dès l'appui du pied sur la pédale, la chape (4) quitte le manchon (1) qui recule. Les galets coincent le sytème sous l'action du ressort (5). Le câble se comporte comme un câble classique.	La pédale revient au repos sur sa butée haute ; la chape (4) pousse le manchon (1) qui libère les galets. La gaine (3) maintenue en extension par le ressort (6) se positionne : - Plus courte si le disque d'embrayage s'est usé - Plus longue si la gaine s'est tassée.

NOTA : Le pédalier comporte un dispositif d'assistance (non réglable).

XANTIA - XM -	EVASION	CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE						
Embrayage tiré à commande hydraulique (non réglable)								
	XM	: RGX -P8C		ME/5				
Moteurs	Xantia - XM - Evasion	: RGX - XFZ - RHZ	Boîte de vitesses	ML/5				
	XM	: THY		MG/5				
B2BP03RC E5AP14VC B	2BP03SC	9040-T.F	(1) Raccord ra	apide outil 9040-T.H.				

Embrayage Tiré à commande Hydraulique (Non réglable)

Moteurs: RGX - XFZ - RHZ - P8C - THY



A / Ancien montage, l'ensemble est livré complet et prérempli de liquide hydraulique.

B / Nouveau montage:

- Les pièces sont livrées en détail.
- Le remplissage du circuit s'effectue après assemblage sur le véhicule
- (1) Emetteur d'embrayage.
- (2) Récepteur d'embrayage.
- (3) Réservoir de la commande d'embrayage hydraulique.
- (4) Tuvau de liaison.
- (5) Raccord encliquetable étanche (après démontage).
- (6) Raccord encliquetable non étanche (après demontage). (7) Vis de purge.

Le nouveau montage est composé des pièces suivantes :


- Emetteur d'embrayage, fixé par un accrochage de _ de tour.
- Récepteur d'embrayage, avec tige de poussée.
- Réservoir de la commande d'embrayage hydraulique, avec tuyau d'alimentation.
- Tuyau de liaison, entre l'émetteur et le récepteur d'embrayage.

XANTIA - XM - EVASION

CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE

Embrayage Tiré à commande Hydraulique (Non réglable)

Moteurs: RGX - XFZ - RHZ - P8C - THY



Après montage sur le véhicule, le circuit doit être rempli d'un liquide de frein du type "DOT 4".

Capacité du réservoir de commande d'embrayage **120 cm**³. (Purge à faire sans pression).

Intervention.

Les nouvelles pièces de la commande d'embrayage ne sont pas compatibles avec les anciennes pièces.

Le service "Pièces de rechange" commercialise les anciennes et les nouvelles pièces.

Vidange-Remplissage-Niveau.

- Contrôler le niveau à chaque visite d'entretien.
- Remplir le circuit (après vidange), à l'aide d'un cylindre de charge, spécifique pour cette opération.
- Utiliser la vis de purge (7) du circuit.
- Le niveau de liquide de dans le réservoir de commande d'embrayage doit se situer entre les repères mini et maxi.


NOTA : L'usure de l'embrayage provoque une légère augmentation du niveau du liquide dans le réservoir de commande.

CARATERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES								XANTIA		
	Essence									
(*) = Boîte de vitesses longue	1.6i	1.6i 1.8i 1.8i 1.8i 1.8i 1.8i 1.8i 1.8i 1.8			16V	16V		2.0i 16V		
					BVA			BVA		
Plaque moteur	BFZ	BFZ LFX LF			FY				RFV	
Pneumatiques - Développement	175/70R14 1,85 m				5 m	185/65R15 1,895 m			205/55R15 1,85 m	185/65R15 1,895 m
Type BV	BE3/5					AL4		BE3/5	AL4	
Plaque BV	20 TD 00	20 TB 94	20 TB 94 20 TB 95 20 TB			3 95 (*)	20 TP 52		20 TB 97	20 TP 53
Couple réducteur	15X64	(64 19X75			19X79		23X73		19X79	23X73
Rapport compteur	22X18				28	28X18 2		20X16 2		20X16
	Essence						Diesel			
(1) = Pignon plastique	2.0i	0i 3.0			.0i V6		1.9 TD		2.0 HDi	
	Turbo CT			BVA		BVA				
Plaque moteur	RGX	XFZ		XFZ		DHX			RHY	RHZ
Pneumatiques - Développement	205/60 R15 - 1,92 m				205/60R		205/60R15 - 1,92m		205/60 R15 - 1,92 m	
Type BV		ML/5			IP 20		AL4		BE3/5	ML/5
Plaque BV	20 LE 90	20 LE 89	١	20 HZ XX		20 TP 50		2	20 TB 53	20 LE 84
Couple réducteur	15X67	16X69		20X69		25x71			19X75	16X65
Rapport compteur	25	X20 (1)			16	2	0x16		22X18	25X20 (1)


XM		CARATERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES					
	Essence Essence						
		2.0i 16V		3.0i V6		2.0i Turbo CT	
			BVA] [BVA		BVA
Plaque moteur		RFV		XFZ		RGX	
Pneumatiques - Développement		195/65R15 - 1,93 m			205/65R15 - 1,97 m		
Type BV		BE3/5	4 HP 18	ML/5	4 HP 20	ME/5	4 HP 18
Plaque BV		20 TD 01	20 GZ 5G	20 LE 59	20 HZ YY	20 GM 33	20 GZ 1G
Couple réducteur		14X62	18X77	17X71	20X69	14X59	18X77
Rapport com	pteur	22X18	25X20	25X20	20X16	21X26 (1)	25X20
		Diesel					
(1) = Pignon	(1) = Pignon plastique		2.1 TD				
			BVA				
Plaque moteur		P8C		THY			
Pneumatiques - Développement		195/65R15 - 1,93 m		205/65R15 - 1,97 m			
Type BV		ME/5	4 HP 18	MG/5			
Plaque BV		20 GM 31	20 GZ 5D	20 KM 70			
Couple réducteur		15X59	18X77	16X65			
Rapport compteur		21X26 (1)	25X20	16X20 (1)			

CARATERIST	EVASION				
		Diesel			
		2.0i 16V	BVA	2.0 HDi	
Plaque moteur	RFN			RHY	
Pneumatiques - Développement	205/65 R15 - 1,97 m				
Type BV	BE4/5		AL4	ML/5	
Plaque BV	20 DL 26	20 DL 27	20 TP 31	20 LE 91 (*)	
Couple réducteur	14x62		21x73	15x67	
Rapport compteur	18x14		20x16	25x20	

(*) DVA = Double volant amortisseur.



Moteurs: BFZ - LFX - LFY - RFV - RHY




Couples de serrage m.daN.

(1) Fixation renvoi/berceau 2.7 ± 0.2 (2) Fixation barre/levier 1 ± 0.1

Réglage des biellettes.

(3) Biellette de sélection longueur 100 ± 1 mm (4) Biellette de passage longueur 245 ± 1 mm

NOTA : Les côtes de réglage correspondent à l'entraxe des rotules.



EVASION CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES BE4/5 Moteur : RFN B2CP3BNC B2CP3BPD

EVASION 26 27 12 13 14 15 19 21 22 B2CP3BQP

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES BE4/5

Moteurs: RFN

Identification (Suite)

- (1) Arbre primaire.
- (2) Guide de butée.
- (3) Carter de boîte de vitesses.
- (4) Carter d'embrayage.
- **(5)** Pignon baladeur de marche arrière.
- (6) Pignon moteur (3ième).
- (7) Synchroniseur de 3^{ième}/4^{ième}.
- (8) Pignon moteur (4ième).
- (9) Pignon moteur 5^{ième}).
- (10) Synchroniseur (5^{ième}).
- (11) Pignon récepteur (5^{ième}).
- (12) Pignon récepteur (2ième/4ième).
- (13) Pignon récepteur (2ième).

- (14) Synchroniseur de (1^{ème}/2 ^{ème})
- (15) Pignon récepteur (1ère).
- (16) Arbre secondaire.
- (17) Couronne différentiel.
- (18) Pignon satellites.
- (19) Pignons planétaires.
- (20) Boîtier de différentiel.
- (21) Vis tachymétrique.
- (22) Prolonge.

"d" Cales de réglage : **0,7 à 2,4 mm.** (De 0,10 à 0,10 mm)

"c" Cales de réglage : 1,4 à 1,6 mm. (De 0,10 à 0,10 mm)

BOITE DE VITESSES - BE4/5 EVASION Moteur : RFN Couples de serrage Brenner Warren and Barrens Repère Désignation Nombre de vis m.daN Guide butée 1.2 ± 0.1 3 2 Carter d'embrayage 13 1.3 ± 0.1 3 Ecrou arbre primaire 7.2 ± 0.7 Ecrou arbre secondaire 6.5 ± 0.7 1,5 ± 0,1 Vis de maintien du jonc 6 Vis couronne différentiel 2 6.5 ± 0.7 B2CP3BSP Contacteur de marche arrière 2.5 ± 0.3 7 Carter de différentiel 5 ± 0.5 8 Reniflard 1.7 ± 0.2 9 Vis carter arrière de boîte $1,2 \pm 0,1$ 10 Bouchon de niveau $2,2 \pm 0,2$ 11 Vis de carter de différentiel $1,2 \pm 0,1$ 12 Bouchon de vidange $3,5 \pm 0,4$ B2CP3BTD

EVASION COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES BE4/5 Moteurs : RFN (1) Levier de commande de vitesses. (2) Câble de commande de passage de vitesses (*) (3) Câble de commande de sélection des vitesses. (*) (4) Rotule de sélection des vitesses Ø 10 mm. (5) Rotule de passage des vitesses Ø 10 mm. (6) Elément élastique / Filtrant de traversée de tablier. (*) = Les deux câbles sont indissociables. B2CP3BWD

CONTROLE REGLAGE BOITE DE VITESSES BE4/5

Moteurs · RFN

Principe de réglage des commandes des vitesses.

ATTENTION : Le réglage des câbles est à effectuer à chaque dépose de la boîte de vitesses, dépose du GMP et dépose des commandes des vitesses.

Principe.

Immobiliser le levier de vitesses en position point mort à l'aide de l'outil. : **9607-T**.

Positionner la boîte de vitesses au point mort.

Accoupler les câbles sur le levier.

Emboîter les rotules sur le levier de boîte de vitesses.


Verrouiller les longueurs de câbles avec les clés de verrouillage de rotules.


ATTENTION: Ne pas utiliser d'outil pour déclipper les rotules.

Pour déverrouiller la rotule, appuyer au centre "a" puis tirer la rotule vers le haut.

NOTA: L'échange des rotules seules est réalisable à condition de démonter la clé de verrouillage.

A l'aide de deux tournevis fins déclipper en "b".





B2CP3BXC

B2CP3BYC

FVASION

CONTROLE REGLAGE BOITE DE VITESSES BE4/5



Réglage des commandes de vitesses.

OUTILI AGE

[1] Outil de positionnement du levier de vitesses

RÉGI AGE

ATTENTION : Le réglage des câbles est à effectuer à chaque dépose de la boîte de vitesses ,dépose du groupe motopropulseur, et dépose des commandes des vitesses.

A l'intérieur du véhicule

- Déposer la garniture sous le levier de vitesses.
- Immobiliser le levier de vitesses en position point mort. à l'aide de l'outil [1].

Sous capot.

[1]

- Déposer l'ensemble filtre à air.
- Déverrouiller les clés des rotules en "a".
- Positionner des leviers de commande des vitesses et de sélection au point mort.
- Verrouiller les longueurs des câbles avec les clés de verrouillage de rotules.

CONTRÔLE

· 9607-T

- Déposer l'outil [1].
- Vérifier que le passage de toutes les vitesses s'effectue sans "point dur".
- Vérifier que le déplacement du levier de vitesses est identique d'avant en arrière et de droite et de gauche, sinon reprendre le réglage.
- Reposer la garniture intérieure sous le levier de vitesses
- Reposer l'ensemble filtre à air.

B2CP3C6C


B2CP3C0C






XU - KM


Moteurs: RGX - P8C






Moteurs : XFZ - RHZ -

Fivation cortex DV/cortex embravese





Couples de serrage m.daN

- Fixation carter BV/carter embrayage	1,0
- Fixation support commande tachymétrique	1,
- Fixation carter embrayage/moteur :	
• Vis H10 x 150 L 75	(
• Vis M12 x 175 L 70	8,



XANTIA - EVASION COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES ML/5 Moteurs : XFZ - RHZ B2CP16FP







B2CP34UD


XANTIA - XM **BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - 4 HP 18**

Moteurs: RFV - RGX -P8C





Repère	X (mm)	Y (mm)	Couple m.daN
Α	80	12	0.8
В	80	10	0.6
С	75	12	0.8
D	65	10	0.6
Е	60	10	0.6



Couples de serrage en m.daN

(1) Vis carter $1 \pm 0,1$

(2) Ecrou tube jauge à huile 4,5± 0,4

(3) Carter crépine


(4) Bloc hydraulique 8,0


Nota: lors d'un échange d'une BVA, remplacer IMPERATIVEMENT l'échangeur thermique, ainsi que l'huile.

B2CP34SC B2CP34TC

B2CP35BC

Moteurs: RFV - RGX - P8C





XANTIA - XM

CONTROLES - REGLAGES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - 4 HP 18

Moteurs: RFV - RGX - P8C

Contrôles - Réglages : Câble de correction de charge

Conditions préalables :

- Moteur chaud.
- Régime de ralenti correct.
- Parcours de câble correct.

Réglage du câble d'accélérateur :


- Déposer le câble de correcteur de charge du tambour.
- Exercer une traction sur l'arrêt de gaine (1) et placer l'épingle (2) de façon à obtenir un léger-jeu en "a".


Réglage du câble de correction de charge :

- Exercer une traction sur le câble jusqu'au point du début retro commande, le cavalier (3) doit se situer à : X = 39 mm de l'extrémité de l'embout de gaine.
- Le cavalier (3) doit être positionné et serti sur le câble.
- Replacer le câble de correction de charge sur le tambour.
- Assurer un jeu (b) de l'ordre de 0,5 à 1 mm maxi en agissant sur les écrous (4).









Moteurs: LFY - RFV - RFN - XFZ - DHX

PRECAUTIONS A PRENDRE

Remorquage

Il est nécessaire de soulever l'avant du véhicule, pour la remorquer. En cas d'impossibilité de soulèvement de l'avant du véhicule :

IMPERATIF: Mettre le levier de sélection en position "N".

- Ne pas rajouter d'huile.
- Ne pas dépasser la vitesse de 50 km /h sur un parcours maximum de 50 km.

Conduite

- Ne jamais rouler contact coupé.
- Ne jamais pousser le véhicule pour essayer de le démarrer. (Impossibilité avec une boîte de vitesses automatique).

Lubrification

La lubrification de la boîte de vitesses automatique n'est assurée que lorsque le moteur tourne.

Dépose-Repose (Boîte de vitesses automatique).

ATTENTION: Ne jamais poser la boîte sur son carter inférieur (risque de déformation du bac et de détérioration du bloc hydraulique).

- Ne pas se servir des raccords comme poignée pour soulever, tourner, tenir ou pousser la boîte de vitesses.

IMPERATIF:

- Mettre la pige de maintien convertisseur lorsque la boîte de vitesses est déposé.
- Mettre la pige de centrage pour l'accostage de la boîte de vitesses sur le moteur (enlever la pige de maintien convertisseur juste avant l'accostage).

ATTENTION: En programme de secours, il y a un choc important au passage de "P" \rightarrow "R" ou "N" \rightarrow "R".

PROCEDURE AVANT INTERVENTION

Boîte de vitesses AL 4

Qualité d'huile

Si la boîte de vitesses présente une anomalie grave ayant entraîné un fonctionnement anormal ou la destruction d'un embrayage, l'huile chauffe exagérément et se charge d'impuretés : on dit que l'huile est "brûlée".

Dans ce cas, elle se caractérise par sa couleur noire et par la présence d'une odeur désagréable.

IMPERATIF : Procéder à l'échange de la boîte de vitesses.

EMBRAYAGE BV

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)

XANTIA - XM - EVASION

Moteurs: LFY - RFV - RFN - DHX


PROCEDURE AVANT INTERVENTION

Niveau d'huile AL 4 (conditions préalables)

- Véhicule en position horizontale.
- Contrôler l'absence du mode dégradé de la boîte de vitesses.
- Déposer le bouchon de remplissage (2).
- Ajouter **0.5 litre** d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses.
- Appuyer sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses.
- Levier de vitesses en position "P".
- Moteur tournant, au ralenti.
- Température d'huile : 60°C (+8°C; -2°C), mesurée à l'aide de l'outil de diagnostic.
- Déposer le bouchon de mise à niveau (3).
- Filet d'huile puis "goutte à goutte" reposer le bouchon (3). Serrage 2,4 m.daN.
- "Goutte à goutte" ou rien : reposer le bouchon (3).
- Arrêter le moteur.
- Ajouter à **0,5 litre** d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses.
- Reprendre la procédure de mise à niveau.

NOTA: Le niveau est correcte lorsque le filet d'huile devient un "goutte à goutte".

- Reposer le bouchon (3). Serrage 2,4 m.daN.
- Reposer le bouchon de remplissage. Serrage 2,4 m.daN.
- Initialiser le compmteur d'usure d'huile.(ouvrir la procédure de l'outil de diagnostic)



XANTIA - XM

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 HP 20)

Moteur : XFZ

Outillages

[1] Pince à colliers : 4517-T Coffret 4507-T

[2] Cylindre de remplissage : (-).0341. [3] Embout spécifique : (-).0341.B.

Contrôle du niveau d'huile.

Conditions préalables


- Véhicule en position horizontal, frein à main desserré.
- Moteur tournant au ralenti, sans consommateur (phares, lunette dégivrante,....).
- Contrôle de l'absence du mode dégradé de la boîte de vitesses ; à l'aide d'un outil de diagnostic.
- Appuyer sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses.
- Levier de sélection de vitesses en position P.
- Le contrôle s'effectue lorsque l'huile a atteint la température de 55°C ± 1°C; à l'aide d'un outil de diagnostic.
- Déposer le bouchon de mise à niveau (3).

B1BP2020

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 HP 20)

XANTIA- XM







Ecoulement d'huile par l'orifice de niveau d'huile.

Dés que la température de l'huile atteint 60°C ± 1°C, reposer le bouchon de mise à niveau (*).
 NOTA: Le niveau d'huile est correct.

Pas d'écoulement d'huile par l'orifice de niveau d'huile.

- Reposer le bouchon de mise à niveau (3).
- Arrêter le moteur.
 - Déposer l'ensemble de la mise à l'air libre (1) et (2) de la boîte de vitesses; à l'aide de l'outil [1].
- Ajouter 0,5 litre d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses; à l'aide de l'outil [2].
- Reprendre la procédure de mise à niveau.
- Déposer les outils [2] et [3].
- Reposer la pièce métallique (1) de la mise à l'air libre, à l'aide d'un chasse goupille de Ø 18 mm et d'un maillet
- Clipper la pièce plastique (2) de la mise à l'air libre.
- Reposer la boîtier filtre à air.
- (*) NOTA: La méthode de mise à niveau d'huile d'une boîte de vitesses avec jauge à huile reste inchangée.





Moteurs : LFY - RFV - RFN - XF7 - DHX

PROCEDURE AVANT INTERVENTIONS (suite)

Quand le calculateur détecte une valeur erronée ou absente sur une de ses entrées ou sorties :

- Il inscrit le défaut en mémoire
- Pour chaque type de contexte associé, il inscrit le contexte du défaut le plus ancien en mémoire.
- Il lance une stratégie de mode dégradé.

On distingue deux sortes de modes dégradés :

- Le calculateur dispose de valeurs de remplacement (impact sur le confort, la qualité de passage des rapports, perte de fonctions).
- Passage en mode refuge (seul le 3° rapport et la marche arrière sont disponibles).

NOTA: 4 HP 20: Choc aux passages P/R - N/R - N/D

Lecture des codes défauts

- Effectuer une lecture des codes défauts
- Absence de codes défauts
- Effectuer une mesure paramètres.
- Présence d'anomalies constatées
- **OUI**, effectuer les réparations nécessaires.
- NON, effectuer une lecture des codes défauts, calculateur/moteur.
- Effectuer un essai sur route

Après avoir réaliser une procédure d'initialisation (apprentissage) calculateur, pendant un certain temps, on peut obtenir des qualités de passage plus ou moins bonnes (adaptation des paramètres calculateur à la boîte de vitesses).

Pour cela, il est nécessaire d'effectuer un essai routier qui permet des changements de rapports fréquents (lois auto adaptatives).

Moteur: XFZ

CALCULATEUR : Téléchargement, Télécodage, Apprentissage (Pédale).

Téléchargement. (4 HP 20)

Mise à jour du calculateur boîte de vitesses par téléchargement :

- Suivre la procédure de l'outil de diagnostic.

L'opération de téléchargement permet de mettre à jour le calculateur de la boîte de vitesses automatique, ou de l'adapter à une évolution du calculateur moteur.

Après l'opération de téléchargement il est nécessaire d'effectuer :

Suivant la procédure de l'outil de diagnostic.

- Une réinitialisation des auto adaptativf (4 HP 20).
- Un essai sur route. (4 HP 20).

IMPERATIF: Chaque mise à jour du calculateur de la boîte de vitesses automatique doit être accompagnée d'une mise à jour du calculateur moteur.

XANTIA - XM - FVASION

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)

Moteurs: LFY-RFV-DHX-RFN

CALCULATEUR: Téléchargement

Mise à jour du calculateur boîte de vitesses par téléchargement :

- Suivre la procédure de l'outil de diagnostic.

L'opération de téléchargement permet de mettre à jour le calculateur de la boîte de vitesses automatique, ou de l'adapter à une évolution du calculateur moteur.

Avant l'opération de téléchargement, il est nécessaire de relever la valeur du compteur d'usure d'huile présente dans le calculateur BVA.

Après l'opération de téléchargement il est nécessaire d'effectuer :

Un effacement des défauts.

Un apprentissage pédale.

Une initialisation des auto-adaptatifs.

Une écriture de la valeur du compteur d'usure d'huile lue précédemment.

Un essai sur route.

IMPERATIF : Chaque mise à jour du calculateur de la boîte de vitesses automatique doit être accompagnée d'une mise à jour du calaculateur moteur.

Mise à jour de la valeur du compteur d'usure d'huile.

Station PROXIA

On accéde à la lecture et à l'écriture du compteur d'huile par le menu : "Télécodage (bouton circuit intégré) / Compteur d'huile".

Le réglage de la valeur du compteur d'huile se fait par pas d'invrément de **2750 unités**.

Station LEXIA et Boîtier ELIT.

On accéde à la lecture et à l'écriture du compteur d'huile par le menu : "Compteur d'huile".

Le réglage de la valeur du compteur d'huile se fait en entrant directement les **5 chiffres** du compteur d'huile.

Moteurs: LFY-RFV-DHX-RFN

CALCULATEUR : Téléchargement, Télécodage, Apprentissage (pédale). (Suite)

Télécodage

Procédure de télécodage calculateur :

- Suivre la procédure de l'outil de diagnostic.

Un calculateur neuf ou nouvellement téléchargé est toujours configuré avec les options suivantes :

- Blocage du levier de vitesses "shift lock".
- Sortie OBD (dépollution L4).

Si le calculateur est destiné à être monté sur un véhicule dont l'une ou plusieurs de ces deux options ne sont pas implantées :

- Procéder à une opération de télécodage qui consiste à inhiber le diagnostic des options en question.

Apprentissage pédale.

Il est nécessaire d'effectuer un apprentissage pédale dans les cas suivants :

- Remplacement du calculateur de boîte de vitesses automatique.
- Remplacement de la boîte de vitesses automatique.
- Téléchargement du programme du calculateur.
- Réglage ou échange du câble d'accélérateur.
- Echange du potentiomètre papillon.


IMPERATIF: Pendant un certain temps, on peut obtenir des qualités de passage plus ou moins bonnes (adaptation des paramètres calculateur à la boîte de vitesses) pour cela, il est nécessaire d'effectuer un essai routier qui permet des changements de rapport fréquents (lois auto adaptatives).

B2CP3CFD

EVASION

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4)

Moteur: RFN



La commande de vitesses s'effectue par l'intermédiaire d'un câble relié au levier de sélection situé sur la planche de bord.

La commande de sélection de vitesses comporte 5 positions :

"P" Parking (immobilisation du véhicule quelque soit l'inclinaison de la chaussée).

"R" Marche arrière.

"N" Point mort ou neutre.

"D" Drive (mode autoadaptatif, loi éco)

"M" Mode impulsionnel (M +,M-).

Le démarrage du véhicule n'est possible que le levier de sélection en position " ${\bf P}$ " ou " ${\bf N}$ ".

Shift-Lock

Le "shift-lock" est un système qui verrouille le levier de sélection de vitesses en position "P".

Il faut mettre le contact et appuyer sur la pédale de frein pour verrouiller le levier de sélection de la position "P".

En réparation, il est possible de déverrouiller le shift-lock en appuyant sur le doigt de verrouillage "a". (Voir opération correspondante).

208

XANTIA-XM

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 HP 20)






SHIFT LOCK

- Le shift lock est un système qui verrouille le levier de sélection en position park "P".

Déverrouillage du SHIFT LOCK (en fonctionnement normal)

- Mettre le contact.
- Appuyer sur la pédale de frein.
- Quitter la position "P" par l'intermédiaire du levier de sélection.



NOTA: Il est IMPERATIF de désengager le levier de sélection de la position «P» dans la minute qui suit l'appui sur la pédale de frein, sinon relâcher l'appui sur la pédale et appuyer une nouvelle fois sur la pédale de frein.

Déverrouillage du SHIFT LOCK (en cas d'anomalie)

- Déposer le cache (1).
- Déverrouiller le shift lock (2) à l'aide d'un tournevis.
- Quitter la position park "P" par l'intermédiaire du levier de sélection.

32CP268C |

B2CP2690

XANTIA - XM - EVASION B2CP30ZD

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - AL 4


Moteur: LFY - RFV - RFN - DHX

ATTENTION: Huile spéciale CITROEN à base semi-synthétique non miscible avec une autre huile.


La boîte de vitesses est lubrifiée à vie.

(a) Repère organe.





- (1) Echangeur huile/eau.
- (2) Contacteur de position levier de sélection.
- (3) Convertisseur de couple.
- (4) Différentiel.
- (5) Arbre secondaire.
- (6) Embrayage.
- (7) Frein.



COMMANDE DE VITESSES (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 HP 20)

Réglage de la commande de vitesses

- Mettre le sélecteur (5) sur la position parking.
- Desserrer l'écrou (2) et le contre écrou (4) de part et d'autre de l'articulation (3) de manière à accoupler la rotule (1) au sélecteur.
- Enduire de graisse G9.
- Serrer l'écrou (2) et le contre écrou (4) à 1 m.daN.


Moteurs · LEY - REV - DHX - XE7

4 HP 20 B2CP35FD AL 4

Réglage de la commande de vitesses

- Dans le cas d'une commande de vitesses **NEUVE**. retirer la clé (1) de verrouillage (1/4 de tour).
- Dans le cas d'une commande ANCIENNE qui est déréglée, appuyer sur le bouton (2), sans que le câble fléchisse, puis le relâcher.
- Vérifier le passage de tous les rapports.

B2CP37ED



Réglage de la commande de vitesses

- Dans le cas d'une commande de vitesses **NEUVE**, ou déposée le bouton poussoir (1) est verrouillé.
- A la repose de la commande apppuyer sur la pièce (2) sans que le câble fléchisse, puis relâcher. (Déverrouillage de la pièce (1)).
- Vérifier le passage de tous les rapports.

TOUS TYPES	TRANSMISSION - BOITE DE VITESSES						
		Couple de se	Couple de serrage (m.daN)		Outillages bague d'étanchéité BV		
Boîte de vitesses	Moteurs	Palier de transmission	Ecrou de transmission	Droit	Gauche	Coffret	
BE3/5	BFZ-LFX-LFY-RFV-RHY		32,5	7114-T.W	7114-T.X	7116-T	
BE4/5	RFN		32,3	7114-1.00	7114-1.	7110-1	
ME/5	RGX-P8C		34,5	9017.T.B	9017-TC	9017-T	
	RGX-XFZ-RHZ	1	32,5				
ML/5	RFV-RGX DHX-RHZ-P8C (Evasion)		10 + 60°	9017.T.C	5701-T.A	NON	
MG/5	THY	1,9	24.5				
4 HP 18	RGX - RFV - P8C		34,5	5708-T.J	5708-T.H	5708-T	
01.4	LFY - RFV - DHX				eur joint le (-) 0338 C	() 0000	
AL 4	LFT - KFV - DHA	1	32,5	(-) 0338 J1 + (-) 0338 J2	(-) 0338 H1 + (-) 0338 H2	(-) 0338	
4 HP 20	XFZ			8010-T.K2 + 8010-T.J. Rep. : rouge	8010-T.K1 + 8010-T.J. Rep. : noir	8010-T	

XANTIA

GEOMETRIE DES ESSIEUX


Conditions générales de réglage

- Vérifier la pression des pneumatiques.
- Desserrer le frein parking.
- Commande manuelle de hauteur en position "ROUTE".
- Moteur tournant.

NOTA : Après chaque mouvement de caisse et avant chaque mesure :

- Effectuer de petits déplacements d'avant en arrière, en agissant à la main sur la roue.

Hauteur avant		Hauteur arrière)	
	H1 = R1 - L1	H2 = R2 - L2		
8006-T	H1 = Hauteur avant : Tous types (+7, -10 mm) SC CAR (± 3,5 mm) R1 = Rayon de la roue en (mm). L1 = Côte théorique entre le plan du berceau avant et l'axe de roue.	H1 = Hauteur arrière : Tous types (+7, -10 mm) SC CAR (± 3,5 mm) R2 = Rayon de la roue en (mm). L2 = Côte théorique entre le plan du berceau avant et l'axe de roue.	8006-T	<u>12</u>
RI	Exemple har - Mesurer la cote R1 (centre de roue) sui	R2	H2	
	Soustraire de R1 la cote L1 (voire table Mesurer la cote H1 sur le véhicule. La cote mesurée H1 doit être égale à la Si nécessaire procéder au réglage des			
B3BP12XC	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		B3BP	P12YC




GEOMETRIE DES ESSIEUX (suite)

XANTIA




	A	TTENTION
A < B = Pincement positif:	+ =	PINCEMENT
A > B = Pincement négatif :	- =	OUVERTURE

	Train avant				Train a	arrière
Véhicule	Parallélisme	Chasse	Carrossage	Inclinaison du pivot	Parallélisme	Carrossage
			(Non réglable)		(Non ré	églable)
Tous Types	0 à -3 mm 0° à - 0° 25'	3° ± 30'	0° ± 30'	13° 15' ± 35'	+ 1 à + 6 mm + 0°10' à + 0°50'	-1°15' ± 20'
B3CP04LC B3BI	ATTENTION : Le sens de montage du support du bloc pneumatique définit l'angle de chasse. Direction assistée R1 vers l'arrière du véhicule.					



Ancien → 15/12/1999 (A)

Nouveau 15/12/1999 → (B)



Evolution :

- Nouvelle écrou de moyeu arrière (3).
- Suppression de la rondelle (2).

Ancien montage (A)

- (1) Ecrou de moveu arrière.
- (2) Rondelle d'appui

IMPERATIF: Serrage 27,5 ± 2,7 m.daN

Nouveau montage (B)

(3) Ecrou de moveu arrière.

IMPERATIF: Serrage 25 ± 2.5 m.daN.


NOTA: Il est possible d'avoir les deux types de montage sur un même essieu.

Lécrou (1) nécessite le montage de la rondelle d'appui (2).

ATTENTION: ne pas monter une rondelle d'appui (2) avec un nouvel écrou (3).

IMPERATIF: Respecter le couple de serrage à appliquer en fonction du montage.

ATTENTION: Identifier le type de montage, avant toute intervention



Couples de serrage (m.daN)


1 - Fixation barre anti-dévers	9,5
2 - Fixation du support élastique arrière/caisse	3,4
3 - Fixation arrière berceau	11
4 - Fixation avant du berceau/caisse	8


NOTA: (3) et (4) face et filets non graissés.

B3DP06LD B3DP02DC B3DP02EC

ESSIEU ARRIERE (suite)

XANTIA





Couples de serrage (m.daN)

- 5 Fixation axe/bras6 Fixation moyeu/fusée28
- 7 Fixation de roue

- **9** Liaisons élastique avant orientées à 18° (Repère : une encoche en "**a**").
- 10 Rondelle
- 11 Liaison élastique

Calage d'un bras de suspension

IMPERATIF:

Le jeu "J1" doit être égal ou inférieur à 0.5 mm.


Le jeu "J1" doit être obtenu avec une seule cale (8)

Epaisseur des cales disponibles : **0.5 - 1 - 1.5 mm**.

Choix de l'épaisseur de la cale (8)

- **J1** égal ou inférieur à **0,5 mm** (Ne pas mettre de cale **(8)**).
- J1 > 0,5 mm ; égal ou inférieur à 1 mm (Poser une cale de 0,5 mm).
- J1 > 1 mm; égal ou inférieur à 1,5 mm (Poser une cale de 1 mm).
- J1 > 1,5 mm, poser une cale de 1,5 mm.

B3DP02GD B3DP02HC



	Ø Barres ant	i-devers (mm)
Moteurs	Berl	ines
Woteurs	Avant	Arrière
BFZ - LFX - LFY RFV - DHX - RHY	22	21
RGX - RFN - XFZ - P8C - RHZ	22	22
ACTIVA	28	25
Moteurs	Brea	aks
Tour Tunes	Avant	Arrière
Tous Types	23	23

(1) Collier de commande automatique serrage 1,5 m.daN Graisse G6 (TOTAL MULTIS)

DIRECTION B3EP001D B3EP00JD

	Tous Types
Direction	Assistée
Pignon (Dents)	8
Crémaillère (Dents)	34
Course crémaillère	74,3

Couples de serrage (m.daN)						
1	Fixation volant 3 11 Fixation rotule pivo		Fixation rotule pivot	3,5		
2			12	Fixation vérin/crémaillère	6	
4	Fixation Cardan	2	14	Fixation vérin/direction	9	
5		[-		Fixation valve/carter	1,2	
3	Fixation colonne	1,5	1,5 1 13	Butée limitant la course,		
6	Fixation bride/poussoir	1		montée sur la direction		
7	Entretoise de 9 mm (<i>Direction mécanique</i>)			assistée : 74,3 mm		
8	Fixation direction/traverse	8				
9	Rotule de crémaillère	6	16	Entretoise de 3 mm. (Direction assistée)		
10	Contre écrous biellette	4,5		(Birodion dediction)		

XANTIA

GEOMETRIE DES ESSIEUX

ΧM

B3BP131C


Conditions générales de réglage


- Vérifier la pression des pneumatiques.
- Desserrer le frein de parking.
- Commande manuelle de hauteur en position «ROUTE»
- Moteur tournant


Nota : Après chaque mouvement de caisse, et avant chaque mesure : Effectuer de petits déplacements d'avant en arrière, en agissant

à la main sur la roue.

Hauteur avant		Hauteur arri	ère
	H1 = R1 – L1	H2 = R2 + L2	
9045-T L1	H1: hauteur avant (+7, – 10 mm) R1: Rayon de roue en (mm) L1: Cote théorique entre le plan du berceau avant et l'axe de roue.	H2: hauteur avant (+7, -10 mm) R2: Rayon de roue en (mm) L2: Cote théorique entre le plan d'appui de caisse et l'axe de roue.	
RI HI	Exemple ha - Mesurer la cote R1 (centre de roue) su - Soustraire de R1 la cote L1 (voir tables - Mesurer la cote H1 sur véhicule La cote mesurée H1 doit être égale à l - Si nécessaire procéder au réglage des	au page 223) et calculer la cote H1. a cote calculée H1 (+ 7, – 10 mm)	9045-T
B3BP130C			[







SUSPENSION (suite)


XM

	Ø Barres anti-devers (mm)		
Moteurs	Ве	rlines	
Woteurs	Avant	Arrière	
RGX	23	22	
RFV	23	21	
XFZ - P8C - THY	24	22	
Ambulanciable (P8C)	24	22,5	
Moteurs	Breaks		
	Avant	Arrière	
Tous Types	25	22,5	

'	Elément porteurs avant			
	Berlines et Breaks			
Moteurs	Ø des tiges de piston	Ø pistons		
RFV	22			
RGX		40		
XFZ	25	40		
P8C - THY				

Cylindres de suspension arrière

Berline : Ø 37 mm. Break : Ø 42,5 mm





	Tous Types
Direction	Assistée
Pignon (dents)	8
Crémaillère (dents)	34
Course crémaillère	83

- (1) Vérin de 4 et 6 cm²
- Serrage à 9 m.daN.
- (2) Vérin de 4 cm²
- Serrage à 6 m.daN.
 Vérin de 6 cm²
- Serrage à 9 m.daN.

EVASION

GEOMETRIE DES ESSIEUX





	A	TTENTION
A < B = Pincement positif :	+ =	PINCEMENT
A > B = Pincement négatif :	- =	OUVERTURE


CONDITION GENERALE DE REGLAGE

(Pression des pneumatiques conforme)


Avant	Hauteurs (mm)	Arrière
H1	Pneumatiques	H2
158	195/70R 14	163
161	195/65R 15	166
166	205/65R 15	171

Les hauteurs en assiette de référence sont contrôlées entre				
l'appui du cric et le sol.	B3BP051D			

B3BP051D		Avant	Arrière			
Pincement/	0°	+0°8' à +	-0°25'			
Roue	mm	+1 à +3				
Chasse (écart G-D max	ki 30')	3°30' à ± 30'				
Carrossage		0° ± 30'	-1° ± 30'			
Pivot (inclinaise	on)	11°28' ± 40'				



Evolution : Couple de serrage du berceau avant



- (1) Vis de fixation (avant).
- (2) Vis de fixation (arrière).

Couple de serrage.


Ancien montage.

Serrer la vis (1) à 13,5 m.daN. Serrer la vis (2) à 13,5 m.daN.

Nouveau montage.

Serrer la vis (1) à 10,7 m.daN. Serrer la vis (2) à 10,7 m.daN.


NOTA : Le service PR commercialise les anciennes et les nouvelles pièces.



	SUSPENSION						
			Tous Types				
Amortisseur		AV	F 23				
(Repère)		AR	F 254				
Ø Barre		AV	25				
anti-devers (mm)		AR	30				
	Sans réfri	ΑV	1 gris + 1 jaune				
Ressort (Repère)	Avec réfri	~	2 gris + 1 jaune				
,		AR	3 jaune				

B3EP09ZD


	EVASION	DIRECTION							
I		Direction	Course crémaillère	Nombre	de dents	Nombre de tours	Rapport		
		Direction	(mm)	Pignon	Crémaillère	volant	de démultiplication		
	Tous Types	Assistée	152	9	33	2,98	15,75		



	CARACTERISTIQUES FREINS								IAX	XANTIA		
			2.0i CT	3.0i V6	1.9 TD BVA	2.0 HDi	1.6i	1.8i	1.8i16V	1.9D	2.0HDi	.0i16V
	ø	Marque étrier Piston		BENDIX 6	SVG-Z0				BEND 5	0IX 5G 4		•
AV	mm	Du disque		28	38		266				283	
l ^{Av} [Epaisseur du disque		28 20,4							22		
	Epai	isseur mini du disque	26				18,4				20	
	Qua	lité plaquettes	FERF 949									
	Ø	Marque étrier Piston					CITR 3					
AR	mm	Du disque					224					
^"` [Epai	sseur du disque	9									
	Epaisseur mini du disque		7									
	Qualité plaquettes			FERF 949								
(1) Av	ec an	tidevers actif										

XANTIA					CA	RACTERI	STIQUES I	FREINS			
				2.0i CT	3.0i V6	1.9 TD BVA	2.0 HDi	1.8i	1.8i 16V	2.0i 16V	2.0 HDi
	Ø	Ø Marque étrier Piston				X SVG-Z0 0			0IX 5G 54		IX 5G 7
ΑV	mm	Du dis	que	288				26	66	283	
AV	Epai	Epaisseur du disque		28				20,4		22	
	Epai	isseur m	ini du disque	26				18,4		20	
	Qua	lité plaq	uettes	FERF 949							
	Ø	Marque piston	e étrier	CITROEN 33							
AR	mm	Du dis	que	224							
Αι.	Epai	isseur dı	ı disque				9)			
	Epaisseur mi		ini du disque				7	,			
	Qualité plaquettes		FERF 949								

	F	REINS		XANTIA
Avan	t		Arrièr	е
2		5 4		3
		Couple de serrage (m.daN)		
- Colonnette (1) = 5 - Fixation étrier (2) = 10,5		- Fixation caisse (4) = 1,5 - Fixation doseur (5) = 2	- Fixation étrier (3) = 4,7	
B3FP00QC		B3FP00TC		B3FP00SC



FREINS DE PARKING (suite)

XANTIA

Rattrapage automatique

Moteur tournant

Mettre le levier de parking en position repos. Appuyer **10 fois** sur la pédale de frein avec un effort de **20 m.daN**

Relâcher la pédale de frein.

Réglage des gaines de frein de parking.

NOTA: Avant d'effectuer cette opération, s'assurer du bon tassement des gaines de frein de parking

Manoeuvrer **10 fois** le levier de frein de parking avec un effort de **40 daN**.

- Mettre la direction en ligne droite.Mettre le levier de frein de parking en position repos.
- Effectuer les opérations ci-dessous des deux côtés du véhicule :
- Desserrer le contre-écrou (1).
- Mettre le contre-écrou (1) en appui en «a».
- Desserrer l'écrou (2).

Commencer le réglage par le côté droit

Tirer, à la main, sur l'embout (3) du câble de frein de parking.


Approcher, à la main l'écrou (2) au contact de l'étrier de frein (l'embout (3) doit être au contact du levier (4).


Faire un repère sur un pan de l'écrou (2) (crayon feutre).

Véhicules direction à droite sorti jusqu'au N°OPR 6375: Desserrer l'écrou (2) de 3 tours. Véhicules direction à gauche tous types, Véhicules direction à droite sortis à partir du N°OPR 6376: Desserrer l'écrou (2) de 1/2 tour. Serrer les contre-écrou à 3 m.daN.

La côte «L» doit être égale des deux côtés, à 1,5 mm près (bon équilibrage du palonnier de frein de parking).

NOTA: Le levier de frein étant à la position repos, les leviers (4) ne doivent pas être sollicités par les câbles, quelque soit l'angle de braquage et la hauteur du véhicule.





XANTIA PURGE DE FREINS

- Effectuer la purge en position haute après avoir manoeuvrer la suspension.

Position : BASSE → HAUTE → BASSE → HAUTE.

- Câler le véhicule roues pendantes.
- Déposer les roues.

XANTIA équipés ABS

- La purge du circuit est facilitée en activant le bloc hydraulique à l'aide des stations **LEXIA**, **PROXIA** ou du boîtier **ELIT**.

- Purger dans l'odre : Arrière droit.
 - Arrière gauche.
 - Avant droit.
 - Avant gauche.
- Moteur tournant.
- Raccorder la vis de purge à un récipient à l'aide d'un tube transparent.
- Appuyer légèrement sur la pédale de frein ou poser une masse de 5 à 6 kg sur la pédale.
- Desserrer la vis de purge, laisser couler jusqu'à disparition totale des bulles d'air.
- Resserrer la vis.
- Effectuer le niveau de LHM.


	CARACTERISTIQUES FREINS (suite) XI										
	Essence						Diesel				
			2.0 i Tu 2.0 i		3.0 i	V6	2.1 TD	2.5 TD			
			Berline	Break	Berline	Break	Ве	rline			
	Ø	Marque étrier Piston	BENDIX S		BENDIX S	Série 5ZO 0	BENDIX Série S5G 57	BENDIX Série 5ZO 60			
	mm	Du disque	283		28	88	283	288			
AV	Epaisseur du disque		26		28		26	28			
	Epai	sseur mini du disque	24		26		24	26			
	Qualité plaquettes		ABEX-FERF 949								
	Ø	Marque étrier Piston	CITRO 33	-	CITROEN 33	CITROEN 40	CITROEN 33	CITROEN 40			
	mm	Du disque	22	4	232	251	224	251			
AR	Epaisseur du disque		9		9	12	9	12			
	Epai	sseur mini du disque	7		7	10	7	10			
	Qualité plaquettes					ABEX-	FERF 949				

ΧM

FREINS DE PARKING

Réglage

- Appuyer sur la pédale de frein principal afin de mettre les plaquettes en contact avec les disques, relâcher la pression.
- Mettre la poignée (5) en position de verrouillage.
- Appuyer sur la pédale (6) jusqu'au 4º cran du secteur.
- Agir sur les écrous (2) pour obtenir un équilibrage du palonnier (3) à 1,5 mm près.
- Déverouiller la poignée (5), la pédale doit revenir à la position de repos.
- Les leviers (1), ne doivent pas être sollicités par les câbles quelque soit l'angle de braquage et la bauteur du véhicule
- Serrer les contre-écrous à 2 m.daN.
- Manœuvrer plusieurs fois la pédale, s'assurer de son retour en position repos.
- La pédale doit se trouver entre le 6° et le 12° cran du secteur.



Tous Types

- Effectuer la purge en position HAUTE après avoir manoeuvrer la suspension.

Position : BASSE → HAUTE → BASSE → HAUTE.

- Purger dans l'ordre : - Arrière droit.

- Arrière gauche.

- Avant droit.

- Avant gauche.

- Moteur tournant.
- Raccorder la vis à un récipient à l'aide d'un tube transparent.
- Appuyer légèrement sur la pédale de frein ou poser une masse de 5 à 6 kg sur la pédale.
- Desserrer la vis de purge, laisser couler jusqu'à disparition totale des bulles d'air.
- Resserrer la vis.
- Effectuer le niveau de LHM.


XM équipés d'un ABS.


- La purge du circuit est facilitée en activant le bloc hydraulique à l'aide des stations LEXIA, PROXIA ou le boîtier ELIT.

E	VASI	ION	CARACTERISTIQUES	FREINS					
_			2 0 HDi	2.0i 16V					
		Maître cylindre	23	3.8					
	ø	Amplificateur	279	203 + 230 (Tandem)					
AV	mm	Marques étriers Piston	GIRLIN 5						
Α.		Du disque	281 (v	entilé)					
	Epais	sseur du disque	26						
	Epai	sseur mini du disque	24	4					
	Qual	lité plaquettes	GALFER 3314						
	_	Cylindre ou étrier	20,6	36					
	Ø mm	Tambour	255						
		Disque		295					
AR	Epai	sseur maxi/mini		10/8					
	Marq	l ue	BENDIX	FN 36					
	Qual	ité garniture	DON 7124	GALFER 36212					
	Com	pensateur/coupure (bars)	Frein AV 65 - Frein AR 65	Frein AV 85 - Frein AR 85					

FREINS

EVASION





- Mettre le véhicule en assiette de référence (page 229).

IMPERATIF: Ne jamais modifier la position de l'écrou supérieur (1).

- Remonter l'écrou épaulé (2).
- Mettre en place l'outil 8204-T.


	Tambour	Disque				
En A cale	Jaune	Bleu				
En B cale	Rouge					

- Régler l'écrou (3) pour permettre le passage libre et sans jeu de la cale rouge en B, sans entraÎner le levier (4) vers le bas.
- Serrer le contre-écrou (5) sans modifier le réglage.
- Maintenir la tige filetée en C.
- Serrer l'écrou épaulé (2) sur l'écrou (3).

EVASION

FREINS (suite)






- Utiliser l'appareil de contrôle des pressions de freinage 4104-T, brancher en diagonale et purger l'appareil : Ø vis de purge : étrier 8 x 125 Cylindre de roue 7 x 100.
- Mettre le véhicule en assiette de référence (voir tableau page 229).
- Tableau des pressions ci-dessous :

Moteurs : RFU - DHX P8C		Moteur : RGX	
Disque	Tambour	Disque	
Avant	Arrière	Avant	Arrière
40	40	50	50
65	65	85	85
135	86	135	100

- Si les pressions ne sont pas correctes effectuer le réglage :
- Remonter l'écrou (1).
- Régler par l'écrou (2) pour obtenir la pression de freinage.
- Serrer le contre-écrou (3).
- Maintenir la tige filetée (4).
- Serrer l'écrou épaulé (1) sur l'écrou (2).

B3FP10UC



- Détendre les câbles par l'écrou (1).
- Déposer l'obturateur du trou A.
- Positionner le trou A face à la roue dentée (mécanisme de réglage).
- Agir sur la roue dentée (tournevis plat) jusqu'au blocage du disque.
- Côté gauche vers le haut.
- Côté droit vers le bas.
- Débloquer le disque en agissant en sens inverse de 6 crans.

- Positionner la lame **B** de l'obturateur perpendiculairement à l'axe passant par le centre du disque et le centre du trou, visser l'écrou **(1)** pour obtenir une course de **4** à **5** crans au levier de parking.
- Serrer le contre-écrou (2).

ТО	US TYPES	MISE HORS-PRESSION	N DES CIRCUITS DE SUSPENSION	
		Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)	
		Vehicule sans hydractiv	e (sans clapet SC/MAC)	
1	I ■ Commande de nauleur bosilion «basse» ■		M h-P : sphère de suspension, attendre l'affaissement complet du véhicule	
2	2 Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur		M h-P : accumulateur principal	
		de marche (avec clapet SC/MAC)		
1	Mettre le mo	oteur en marche	Ouverture des clapets SC/MAC	
2	Commande hauteur position « BASSE » si véhicule sur cales : soulever la (ou les) roue concernée		M h-P : sphère de suspension + accumulateur SC/MAC	
3	Dévisser de	1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal	
		Véhicule avec hydractive en état de n	narche (avec ou sans clapet SC/MAC)	
1	1 Mettre le moteur en marche		Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractive. Ouverture des clapets SC/MAC	

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE	SUSPENSION (suite) TOUS TYPES		
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)		
2	Commande de hauteur position «BASSE » si véhicule sur cales : soulever la (ou les) roue concernée	M h-P : sphère de suspension + accumulateurs des régulateurs hydractive + regulateur SC/MAC		
3	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
	Véhicule avec hydractive hors état de	marche (avec ou sans clapet SC/MAC)		
1	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
2	Commande de hauteur position «BASSE »	M h-P : accumulateur SC/MAC		
3	Désaccoupler le tube de sortie du conjoncteur-disjoncteur, accoupler le tube de sortie à la pompe 4135-T + raccord (s) ou 4034-T + raccord (S) et (O) du coffret 4146-T			
4	Mettre le contact	Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractive.		

	TOU	S TYPES	TYPES MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)		
I		Effectuer les opérations suivantes		Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)	
	5	Etablir une pression de 150 à 180 bars si véhicule sur cales : soulever la (ou les) roue concernée		M h-P : sphère de suspension + accumulateurs des régulateurs hydractive	
	6	Ouvrir la vis de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T, déposer les outils		M h-P : dans le circuit d'alimentation	
		Véhicule avec Système Citroën de contrô		Actif de Roulis, SC/CAR en état de marche	
	1	Mettre le moteur en marche		Alimentation des électrovannes régulateur hydractive, ouverture des clapets SC/MAC	
	2	Commande de hauteur position «BASSE»		M h-P : sphères de suspension + accumulateurs des régulateurs hydractive + regulateur SC/MAC	
	3	Arrêter le moteur			
	4	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur		M h-P : accumulateur principal	
	5	Ouvrir la vis de purge du régulateur SC/CAR		M h-P : accumulateur du régulateur SC/CAR	

MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE S		SUSPENSION (suite)	TOUS TYPES	
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)		
6	Actionner alternativement 4 à 5 fois les deux biellettes du correcteur SC/CAR	M h-P : accumulateur SC/CAR		
	Véhicule avec Système Citroën de contrôle	Actif de Roulis, SC/CAR hors état de marche		
1 Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur M h-P : accumulateur principal				
2	2 Commande de hauteur position «BASSE» M h-P : accumulateur SC/MAC			
3	Ouvrir la vis de purge du régulateur SC/CAR M h-P : accumulateur du régulateur SC/CAR			
4	4 Actionner alternativement 4 à 5 fois les deux biellettes du correcteur SC/CAR M h-P : accumulateur SC/CAR			
5	Désaccoupler le tube d'alimentation de l'accumulateur SC/CAR, obturer le tube à l'aide des raccords 4146-T (M) et (V)			
6	Désaccoupler le tube de sortie du conjoncteur-disjoncteur, accoupler le tube à la pompe 4135-T + 4146-T S ou 4034-T + 4136-T (S) et (O)			

TOUS TYPES		MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)		
Effectuer les op		Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)	
7	7 Mettre le contact		Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractive	
8	Etablir une pression de 150 à 180 bars si véhicule sur cales : soulever la (ou les) roue concernée		M h-P : sphère de suspension + accumulateurs des régulateurs hydractive	
9	Ouvrir la vis outils	de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T, déposer les	M h-P : dans le circuit d'alimentation	

MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)

TOUS TYPES

CAS PARTICULIERS

Il est possible de mettre la suspension hors pression individuellement par essieu. IMPERATIF : le correcteur de hauteur doit etre commandé en position «BASSE»

	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)				
	Véhicule avec ou sans hydractive - Essieu avant (avec clapets SC/MAC)					
1	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal				
2	Désaccoupler le tube (1) d'arrivée de pression du correcteur de hauteur, accoupler la pompe 4135-T ou 4034-T-4146-T. O	B3BP136C				
3	Véhicule hydractive : mettre le contact	Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractives.				

	TOU	S TYPES	MISE HORS-PRESSION DE	S CIRCUITS DE SUSPENS	ION (suite)
			Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)	
	4	Etablir une pression (100 à 180 bars) pour commander les tiroirs du clapet SC/MAC et du régulateur hydractive		M h-P : sphère de suspension + a hydractive + accumulateur SC/MA	accumulateur du régulateur AC (affaissement suspension avant)
	5	Ouvrir la vis de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T, déposer les outils		M h-P : dans le circuit d'alimentation	
		Véhicule avec ou sans hydractive -		Essieu arrière (avec clapet SC/M/	AC)
	1	Devisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur		M h-P : accumulateur principal	
	2	Désaccoupler le tube (2) du clapet SC/MAC, accoupler la pompe 4135-T ou 4034-T + 4146-T. O au clapet SC/MAC			P. Avec by destring
ı			B3BP137C B3BP138C	A = Sans hydractive	B = Avec hydractive

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE	SUSPENSION (suite) TO	OUS TYPES	
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M	h-P)	
3	Véhicule avec hydractive : mettre le contact	Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractive		
4	Etablir une pression (80 à 180 bars) pour commander les tiroirs du clapet SC/MAC et du régulateur hydractive	M h-P : sphères de suspension + accumulateur du régulateur hydractive + accumulateur SC/MAC(affaissement suspension arrière)		
5	Ouvrir la vis de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T, deposer les outils M h-P : dans le circuit d'alimentation			
	Véhicule avec hydractive (sans clapet SC/MAC) Intervenir sur le régulateur hydractive commandant l'essieu sur lequel des réparations sont à effectuer.			
1	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
2	Désaccoupler le tube (3) du régulateur hydractive, accoupler la pompe 4135-T ou 4034-T + 4146-T. O		B3BP139C	

	TOU	S TYPES MISE HORS-PRESSION D	ES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)	
		Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)	
	3	Mettre le contact	Alimentation des électrovannes : régulateurs hydractive	
	4	Etablir une pression (80 à 180 bars) pour commander les tiroirs du régulateur hydractive	M h-P : sphère de suspension + accumulateur du régulateur hydractive (affaissement suspension)	
	5	Ouvrir la vis de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T , déposer les outils	M h-P : dans le circuit d'alimentation	
٦		Véhicule avec Système Citroën de contrôle Actif de Roulis, SC/CAR		
	1	Devisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal	
	2	Commande de hauteur position «BASSE»	M h-P : accumulateur SC/MAC	
	3	Ouvrir la vis de purge du régulateur SC/CAR	M h-P : accumulateur du régulateur SC/CAR	
	4	Actionner alternativement 4 à 5 fois les deux biellettes du correcteur SC/CAR	M h-P : accumulateur SC/CAR	

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE	SUSPENSION (suite)	TOUS TYPES
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression	: M h-P)
5	Désaccoupler le tube d'alimentation de l'accumulateur SC/CAR, obturer le tube à l'aide des raccords 4146-T M et V		
	Suspension avant : cas particulier (sans clapet SC/MAC) (Voir page 242)		
	Suspension arrière : cas particulier (avec clapet SC/MAC) (Voir page 240)		

		REMPLISSAGE ET PURGE DES CIR	CUITS DE SUSPENSION (suite)	
	Effectuer les opérations suivantes		Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)	
	1	Niveau LMH au maxi (repère)		
	2	Desserrer la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur		
	3	Mettre le moteur en marche		
	4	Serrer et desserrer la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur à plusieurs reprises et la resserrer	Amorçage de la pompe haute-pression (HP)	
	5	Commande de hauteur en position «HAUTE»	Attendre la montée complète du véhicule	
	6	Compléter le niveau : moteur tournant, véhicule position haute.	Mise à niveau du liquide LHM	
Г				

BLOCS PNEUMATIQUES - AMORTISSEURS B4BP017D

- (1) Accumulateur principal.
- Sphère de suspension (avant)
- (3) Sphère de suspension (arrière)
- (4) Accumulateur du régulateur hydractive (avant).
- (5) Accumulateur du régulateur hydractive (arrière).
- (6) Accumulateur SC.MAC.
- (7) Accumulateur SC.CAR.
- (8) Accumulateur du régulateur SC.CAR.

XANTIA Type de membrane

- **D** = Desmopan
- **U** = Urépan
- M = Multicouche

ATTENTION : Les repérés de blocs pneumatiques marqués dans les tableaux NE SONT PAS DES REFERENCES PR

	ACCUMULAT			
Repère de bloc p	neumatique	Volume (cm³)	Pression en (bars)	Amortisseur
96 154 588	D			
95 451 376	U	400	62 (+5 ; - 32)	Sans
95 437 354	D			
	96 154 588 95 451 376	Repère de bloc pneumatique 96 154 588 D 95 451 376 U	Repère de bloc pneumatique Volume (cm³) 96 154 588 D 95 451 376 U 400	96 154 588 D 95 451 376 U 400 62 (+5 ; - 32)

(*) SC.CAR : Système Citroën de Contrôle Actif de Roulis.


XANTIA		BLOCS PNEUMATIQUES - AMORTISSEURS							
		SUSPENSION SANS HYDRACTIVE							
Sphère de suspension	avant (2)								
Type Véhicule	Repère de bloc pi	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ø trou amortisseur (mm)				
	96 178 589	D	400	55 (+5 ; – 20)					
Tous types	96 194 444	U	400	33 (+3 , – 20)	1,5				
	96 199 318	М	450	50					
Sphère de suspension	Sphère de suspension arrière (3)								
Type Véhicule	Repère de bloc pr	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ø trou amortisseur (mm)				
Berline	96 238 977	D		30 (+5 ; – 10)	1,2				
Defilite	96 239 023	U	400	30 (+3 , - 10)	1,2				
Break	96 239 029	D	400	40 (15 : 40)	1,25				
bleak	96 239 028	U	1	40 (+5 ; – 10)	1,25				
Accumulateur SC/MAC	(6) Nota: Ce bloc pneum	natique est impla	nté à l'arrière du vé	hicule.					
Type Véhicule	Repère de bloc p	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ammortisseur				
Tous types	96 145 672	D	400	50 (+5 ; – 20)	Sans				
Tous types	96 198 613	U	400	30 (+3 , – 20)	Jalis				
SC/MAC : Système Citi	SC/MAC : Système Citroën Maintien Assiette Constante								

BLOCS PNEUMATIQUES - AMORTISSEURS								
	SUSPENSION HYDRACTIVE							
phère de suspension av	ant (2)							
Type Véhicule	Repère de bloc pr	neumatiqu	e Volume (cm³)	Pression en (bars)	Ø trou amo	rtisseur (mm)		
Tous types	96 238 949	М	450	45		0,7		
Sphère de suspension arı	rière (3)							
Type Véhicule	Repère de bloc pr	neumatiqu	e Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ø trou amo	ortisseur (mm)		
Berline	96 238 951	D	400	30 (+5 ; – 10)		0,6		
berline	96 238 950	U	400	30 (+5 , - 10)		0,6		
Break	96 239 027	D	500	40 (15 : 40)				
Dieak	96 239 026	U	400	40 (+5 ; -10) 0,				
Accumulateur du régulateur hydractive. NOTA: (*) Les amortisseurs sont intégrés au régulateur hydractive.								
Régulateur Papère de Volume Prossion * Ø Trou								

Véhicule	Régulateur hydractive (Essieu)	Repère de bloc pneumatique	•		Pression en (bars)	* Ø Trou amortisseur (mm)
Tous Types (Sauf V6)	Avant (4)	96 181 131	М	450	75	1,1
V6	Availt (4)	96 281 798	IVI	430	70	1,2
Tous Types	Arrière (5)	96 045 530	U	400	50 (+5 ; - 20)	1,3

XANTIA		BLOCS PNEUMATIQUES - AMORTISSEURS								
Accumulateur SC/MA										
Type Véhicule		Repère de bloc pn	eumatiqu	ue Volume (cm ³	i)	Pression en (bars)	Amo	rtisseur		
Tous Types		96 145 672	D	400		50 (+5 ; - 20)		Sans		
Tous Types		96 198 613	U	400		30 (13 , 20)		oans		
			SUS	SPENSION SC.CAR (*	۲)					
Sphère de suspension	n NO	TA: (*) SC.CAR : Syst	ème Citr	oën de Contrôle Actif	de	Roulis				
Véhicule ACTIVA		Cylindre		Repère de bloc pneumatique		Volume (cm³)	Pression en (bars)	* Ø Trou amortisseur (mm)		
Tous Types (Sauf V	/6)	A.com((2)		96 221 189		450	45	0,7		
V6 BVM		Avant (2)		96 289 689	M	450	40	0,7		
Tous Types (Sauf V	/6)	Arrière (3)		96 222 870		400	20 (15 - 40)	0,7		
V6 BVM		Afficie (3)		96 289 687		400	30 (+5 ; – 10)	0,6		

BLOCS PNEUMATIQUES - AMORTISSEURS XANTIA SUSPENSION SC.CAR (*) Accumulateur du régulateur hydractive. NOTA: (*) Les amortisseurs sont intégrés au régulateur hydractive. Régulateur hydractive Repère de bloc pneumatique Vomule (cm³) Pression en (bars) Ø trou amortisseur (mm) Régulateur * Ø Trou Véhicule Repère de Pression Volume hydractive amortisseur **ACTIVA** bloc pneumatique en (bars) (cm³) (Essieu) (mm) Tous Types (Sauf V6) 1.1 96 181 131 75 Avant (4) 450 V6 RVM 96 281 798 1.2 70 96 221 207 1.1 **Tous Types** Arrière (5) 400 55 (+5; -10) Accumulateur auxiliaire Type Repère de bloc pneumatique Volume (cm³) Pression en (bars) 50 (+5; -20)Accumulateur SC/MAC (6) 96 198 613 D 400 Accumulateur SC/CAR (7) 96 212 198 62 (+5 : -32)U Accumulateur de régulateur SC/CAR Pression en (bars) Régulateur Repère de bloc pneumatique Volume (cm3) 30 (+5 ; - 10) SC.CAR (8) U 400 96 208 710



- **BLOCS PNEUMATIQUES AMORTISSEURS**
 - (1) Accumulateur principal.
 - (2) Sphère de suspension (avant)
 - (3) Sphère de suspension (arrière)
 - **(4)** Accumulateur du régulateur hydractive (avant).
 - **(5)** Accumulateur du régulateur hydractive (arrière).
 - (6) Accumulateur SC.MAC.

Type de membrane

• **D** = Desmopan

• **U** = Urépan

• M = Multicouche

NOTA: SC.CAR

Système Citroën Maintien Assiette Constante

ATTENTION : Les repérés de blocs pneumatiques marqués dans les tableaux NE SONT PAS DES REFERENCES PR

Véhicule	Repère de bloc pi	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Amortisseur
Tous types	95 451 376	95 451 376 U		62 (+5 ; - 32)	Sans

	BLOCS PNEUMATIQUES - AMORTISSEURS							
Sphère de suspension avar	Sphère de suspension avant (2)							
Type Véhicule	Repère de bloc pr	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ø trou amortisseur (mm)			
Berline et Break	96 051 819	D	400	70 (+5 ; – 25)	1,65			
(Sauf 2,1 DT)	96 222 864	M	450	65	1,05			
Break tous types	96 069 918	D	400	70 (+5 ; – 25)	1,4			
(Sauf 2,1TD)	96 212 110	M	450	65	1,4			
Berline et Break	96 222 866	D	400	70 (+5 ; – 25)	1,65			
2,1 TD	96 222 865	M	450	65	1,65			
Sphère de suspension arriè	re (3)							
Type Véhicule	Repère de bloc pr	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ø trou amortisseur (mm)			
Berline tous types	96 222 874	D	400		4.05			
benine tous types	96 222 873	U	400	40 (+5 ; - 15)	1,25			
Break tous types	96 120 324	U	500		1,5			
Accumulateur SC.MAC (6)	Nota : Ce bloc pneum	natique est impla	inté à l'arrière du vé	hicule.				
Type Véhicule	Repère de bloc pr	neumatique	Volume (cm³)	Pression en (bars)	Amortisseur			
Berline et Break	96 198 613	U	400	50 (+5 ; - 20)	Sans			

XM TT BLOCS PNEUMATIQUES - AMORTISSEURS										
Sphère de suspen	Sphère de suspension avant (2)									
Type Véhicu	ule	Repère de bloc pi	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ø trou amortisseur (mm)				
Berline et Break TT	(Sauf V6)	96 222 867	M	450	50 (+5 ; -20)	0,8				
Berline et Brea	ak V6	96 290 048	101	430	40 (+5 ; -15)	0,7				
Sphère de suspen	Sphère de suspension arrière (3)									
Type Véhicu	ule	Repère de bloc pi	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ø trou amortisseur (mm)				
Berline tous ty	, ı	96 222 871	D			0.7				
Sauf V6)		96 222 870	11		30 (+5 ; – 15)	0,1				
Berline et Brea	ak V6	96 238 950		400		0,6				
Break tous ty (Sauf : V6 2,5		96 222 872	U		40 (+5 ; – 15)	0,7				

		HYDRACTIVE (sui	te)								
	Les amortisseu	contintánico o									
Panèra da bloc no	Accumulateur du régulateur hydractive. NOTA : Les amortisseurs sont intégrés au régulateur hydractive.										
vehere de pioc hi	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ø trou amortisseur (mm)							
96 181 131			75								
96 281 798	М	450	70	1,25							
96 045 530		400	50 (+5 ; - 20)								
96 468 115	U	500	40 (+5 ; – 15)								
TA : Ce bloc pneu	matique est im	ıplanté à l'arrière d	u véhicule.								
Repère de bloc pr	neumatique	Volume (cm ³)	Pression en (bars)	Ø trou amortisseur (mm)							
96 198 613	U	400	50 (+5 ; – 20)	Sans							
		<u> </u>	<u>, </u>								
	96 281 798 96 045 530 96 468 115 TA : Ce bloc pneu Repère de bloc pn	96 281 798 96 045 530 96 468 115 TA: Ce bloc pneumatique est im Repère de bloc pneumatique	96 281 798 M 450 96 045 530 96 468 115 TA: Ce bloc pneumatique est implanté à l'arrière de Repère de bloc pneumatique Volume (cm³)	96 281 798 M 450 70 96 045 530 96 468 115 U 500 40 (+5; -20) TA: Ce bloc pneumatique est implanté à l'arrière du véhicule. Repère de bloc pneumatique Volume (cm³) Pression en (bars)							

XANTIA		DEMARREURS		
Véhicule	es - Modèles	Types démarreurs	Classe	Climat
		VALEO D6 RA 661	3	C,T
	1.6i / 1.8i 1.8i 16v	BOSCH 107019]	F
		BOSCH 1108084	4	GF
		VALEO D6 RA 661	3	C,T
	1.8i 16v (BVA) 2.0i 16v	BOSCH 107019		
	2.01 100	BOSCH 1108084	4	F,GF
XANTIA	3.0i V6	VALEO D7 R17	4	C,T,F,GF
		VALEO D7 R8	5	C,T
	1.9TD 2.0i HDi	MELCO M001T80082		C, 1
	2.011101	VALEO D7 R12	6	F,GF

	DEMARREURS					
Véhicu	les - Modèles	Types démarreurs	Classe	Climat		
	2.0i 16v	VALEO D6 RA 661	3	C,T		
	2.0i Turbo CT (BVA)	BOSCH 107019	3	0,1		
	2.01 Turbo CT (BVA)	BOSCH 1108084	4	F,GF		
	2.0i Turbo CT	VALEO D6 RA 661	3	C,T		
		T BOSCH 107019		F		
XM		BOSCH 1108084	4	GF		
	3.0i V6	VALEO D7 R17		C,T,F,GF		
		VALEO D7 R8	5	C,T		
	2.1 TD	MELCO M001T80082		0,1		
		VALEO D7 R12	6	F,GF		
	2.5 TD	MELCO M002T84771	0	C,T,F,GF		

EVASION	DEMARREURS						
Véhic	ules - Modèles	Types démarreurs	Classe	Climat			
		VALEO D6 RA 661	3	C,T			
	2.0i 16v	BOSCH 107019	3	F			
EVASION		BOSCH 1108084	4	GF			
EVASION	2.0 Hdi		5	C,T			
		MELCO M001T80082	3	0,1			
	2.0 16v Hdi VALEO D7 R27		6	F,GF			

	Tableau des classes de démarreurs										
CLASSE	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6						
Couple C	5.5 Nm	6 Nm	10 Nm	11.5 Nm	11.5 Nm						
Intensité max. pour une vitesse de 1200 tr/mn	I ≤ 275 A	I ≤ 300 A	I ≤ 430 A	I ≤ 470 A	I ≤ 500 A						
CLIMAT : T (Tempéré)	CLIMAT: T (Tempéré), C (Chaud), F (Froid), GF (Grand Froid)										

	ALTERNATEURS								
			es						
Moteur	BV		Non Refri	Climat		Refri		Climat	
		7	VALEO A11 VI 57	С	9	VALEO A13 VI	191	С	
		,	BOSCH A120310104	Ŭ	3	MELCO A003TA0	0591	Ŭ	
1.6i	М	8	MELCO A002TA0291	T,F	8	MELCO A002TA	0291	T,F,GF	
1.01	IVI	0	VALEO A13 VI 189	VALEO A13 VI	189	.,,,,			
		9	VALEO A13 VI 191	VI 191 GF					
		3	MELCO A003TA0591						
		7	BOSCH A120411525	С	9	VALEO A13 VI 1	01+	C,T,F	
			BOSCH A120411523			MELCO A002TA2	2091	GF	
1.8i	М	8	MELCO A002TA1991	T,F					
2.0i 16v			VALEO A13 VI 102						
		9	VALEO A13 VI 101+	GF					
		9	MELCO A002TA2091						

TOUS TYPES		ALTERNATEURS								
			Classes et types							
Moteur	BV		Non Refri	Climat		Refri	Climat			
		7	BOSCH A120411525	С	9	VALEO A13 VI 101+	C,T,GF			
			BOSCH A120411523]	MELCO A002TA2091	0,1,01			
1.8i 16v	м	8	MELCO A002TA1991	T,F		BOSCH A120411523				
1.01 100	101		VALEO A13 VI 102		8	MELCO A002TA1991	F			
		9	VALEO A13 VI 101+	GF		VALEO A13 VI 102	1			
		9	MELCO A002TA2091							
		9	VALEO A13 VI 101+	Т	12	VALEO A14 VI 14	С			
1.8i 16v		9	MELCO A002TA2091	F,GF	9	VALEO A13 VI 101+	T,F,GF			
	Α		BOSCH A120411523		l ⁹	MELCO A002TA2091	1,5,65			
2.0i 16v	8 MELCO A002TA1991 C									
			VALEO A13 VI 102							

			ALTERNATEURS				TOUS	TYPES	
				Classes	et type	es			
Moteur	BV		Non Refri	Climat		Refri		Climat	
3.0i V6					12	VALEO A14 VI 2	24	C,T,F GF	
	1		BOSCH A120411513		9	VALEO A13 VI 9	4+	C,T	
	М	8	VALEO A13 VI 95	C,T	9	MELCO A002TA2		F,GF	
			MELCO A002TA1994						
			VALEO A13 VI 94+	F,GF					
		9	MELCO A002TA2094	1,01					
1.9 TD		9	VALEO A13 VI 94+	C,T	12	VALEO A13 VI	13	F,GF	
			MELCO A002TA2094	F,GF	12	MELCO A003TA5	591		
					9	VALEO A13 VI 9	T		
	Α				Ŭ	MELCO A002TA2			
						VALEO A14 VI 2	7+		
					15	BOSCH A120516	611	С	
						MELCO A004TF0	091		

	TOUS TYPES		ALTERNATEURS							
	=	Classes et types								
	Moteur	BV		Non Refri		Refri		Climat		
Ī				VALEO A14 VI 27+			VALEO A14 VI 27+	0.75		
ı	2.0 HDi	М	15	BOSCH A12051611	C,T,F,GF	15	BOSCH A12051611	C,T,F		
				MELCO A004TF0091			MELCO A004TF0091	GF		


			ALTERNATEURS				TOUS TYPES		
				Classes	et type	es			
Moteur	BV		Non Refri	Climat		Refri	Climat		
		9 –	VALEO A13 VI 191	C,T	15	VALEO A14 VI 15+	С		
	М	9 -	MELCO A003TA0591	F,GF	12	MELCO A004TA009	1 T		
	IVI				9	VALEO A13 VI 191	F,GF		
2.0i Turbo CT					9	MELCO A003TA059	1 F,GF		
		9	VALEO A13 VI 191	C,T	15	VALEO A14 VI 15+	C,T		
	Α	9	MELCO A003TA0591	F,GF	9	VALEO A13 VI 191	F,GF		
					9	MELCO A003TA059	1 F,GF		
		9	VALEO A13 VI 101+	C,T	12	VALEO A14 VI 14	C,T		
	М	М	М	9	MELCO A002TA2091	F,GF	9	VALEO A13 VI 101+	- F,GF
2.0i 16v					9	MELCO A002TA209	1 F,GF		
2.01 100		9	VALEO A13 VI 101+	C,T	15	VALEO A14 VI 15+	C,T		
	Α		MELCO A002TA2091	F,GF	9	VALEO A13 VI 101+	- F,GF		
					9	MELCO A002TA209	1 ,GF		
3.0i V6	M/A				15	VALEO A14 VI 25+	C,T,F GF		

TOUSTYPES			ALTERNATEURS								
	-			es							
Moteur	в۷		Non Refri	Climat		Refri	Climat				
		12	VALEO A14 VI 13	C,T	15	VALEO A14 VI 16+	Т				
	М	М	М	12	VALEO A14 VI 13	F,GF	12	VALEO A14 VI 13	F,GF		
2.1 TD					12	VALEO ATT VI 13	1,01				
	Α	12	VALEO A14 VI 13	C,T	12	VALEO A14 VI 13	Т				
	ζ	12	VALLO ATT VI TO	F,GF	12	VALEO ATT VI 13	F,GF				
2.5 TD	М	12	VALEO A14 VI 13	C,T	12	VALEO A14 VI 13	Т				
2.5 10	IVI	12	VALEO A14 VI 13	F,GF	12	VALLO ATT VI TO	F,GF				

	ALTERNATEURS															
				Classes	et type	es										
Moteur	в۷		Non Refri	Climat		Refri	Climat									
		8	BOSCH 0123310011	C,T	12	VALEO A14 VI 10)									
		O	MELCO A002TA0291		12	MELCO A004TA009	91 C,T									
	IVI	IVI	IVI	IVI	IVI	M	IVI	М	IVI	IVI	9	VALEO A13 VI 81	F,GF	9	VALEO A13 VI 81	F,GF
2.0i 16v		9	MELCO A003TA0591	1,01	3	MELCO A003TA059										
2.01 100		8	BOSCH 0123310011	С	15		С									
		O	MELCO A002TA0291] ~	13		Ŭ									
						9	VALEO A13 VI 81	T,F,GF	12	VALEO A14 VI 10						
	Α	9	MELCO A003TA0591	1,1,01	12	MELCO A004TA009	91 T,F,GF									
			VALEO A14 VI 27+			VALEO A14 VI 27-										
2.0 HDi			15	MELCO A004TF0091	C,T,F,GF	15	MELCO A004TF009	91 C,T,F,G								
			BOSCH A12051611			BOSCH A1205161	1									

TOUS TYPES

CIRCUIT DE CHARGE - ALTENATEUR AVEC REGULATEUR MONO FONCTION



CONTROL F DU DEBIT D'UN ALTERNATEUR

Réaliser le branchement ci-contre, à l'aide d'un ampèremètre (A), d'un volmètre (V), et d'un rhéostat (R) ou d'un combiné, composé des trois appareils précités.

En vous référant à la classe de l'appareil, régler le régime du moteur (tableau d'équivalence ci-contre) et régler la charge du rhéostat pour obtenir U = 13.5 V. lire l'intensité.

Rappel: l'alternateur s'amorçant par le courant traversant le voyant, s'assurer qu'il s'allume en mettant le contact. Le voyant doit s'éteindre après démarrage (accélérer légèrement).

CONTROLE DU REGULATEUR DE TENSION

Mettre le rhéostat à zéro et supprimer tous les consommateurs. Afficher 5000 tr/min alternateur si $U > 14,7 \ V$ le régulateur est défectueux.

Nota : Ces essais sont à effectuer moteur chaud et batterie bien chargée.

Débit sous 13,5 V Intensité (A) / Vitesse Altenateur

Vitesse Classe	2000 tr/min	3000 tr/min	4000 tr/min
5	29 A	39 A	43 A
7	42 A	54 A	59 A
8	49 A	62 A	68 A
9	62 A	76 A	83 A
12	72 A	90 A	100 A
15	99 A	128 A	140 A

D1AP01SC

	CIRCUITS DE PRECHAUFFAGE ET DEMARRAGE								
Véhicules	- Modèles	Bougies de préchauffage	Boîtier de préchauffage	Pré / Postchauffage (temps préchauffage à 20°C)					
		BERU 0 100 226 186	BOSCH 0 281 003 005	60	/ 180s				
	1.9TD	BOSCH 0 250 201 039	VALEO 73507212	05	7 1005				
XANTIA	0.0 HD:	CHAMPION CH170 NAGARES 735068							
	2.0 HDi	BOSCH 0250202032	CH 0250202032 CARTIER 960411-P						
	2.1TD	BERU 0 100 226 186	VALEO 73506802	F	Piloté				
	2.110	BOSCH 0 250 201 039	VALEO 73500602	par					
XM	2.5TD	BERU 0 100 226 186	VALEO 73506903		ection				
	2.510	BOSCH 0 250 201 039	VALEO 73506802	diesel					
EVASION	2.0 Hdi	CHAMPION CH170	NAGARES 735068						
EVASION	2.0 16v HDi	BOSCH 0250202032	CARTIER 960411-P						

Résistance des bougies : $0.4~\Omega \le R \le 0.6~W$

TOUS TY	PES			CLIMATI	SATION R 134 a (HF	C)		
				Charge		Compresseur		
Véhicule	М	otorisation	Date	frigorigène	Cylindrée	Quantité	Référence	
				(± 25 gr)	Variable	huile cm³	Huile	
		XU TT	10/94 >	875 gr	SD 7 V 16	135	SP 10	
		3.0 i V6	01/97 >		35 7 7 10	100	3F 10	
XANTIA		Saul 2.1 1D)		DELPHI V5 (1)	265 ± 15	PLANETELF 488		
		2.1 TD	05/97 >	850 gr				
		XU TT	10/93 >	725 gr				
		3.0 I V6	05/97 >	825 gr				
XM	(\$	XUD TT Sauf 2.5 TD)	10/93 >	725 gr	SD 7 V 16	135	SP 10	
		2.5 TD	07/94 >	825 gr				
EVASION		TT	06/94 >	1000 ± 50 gr				
(1) Division HA	ARRISON	l						

POINTS I	POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.a) TOUS TYPES								
6			Outillage po	ur dépose repose raccord e	r dépose repose raccord encliquetable				
	Véhicule		Ø Pouce	Couleur de bague	Coffret 4164.T				
	XANTIA EVASION	тт	5/8	Noir	8005-T.A.				
	XM	3.0 i V6							
C5HP073C	XM	TT (sauf V6)	1/2	Bleu	8005-T.B.				

	Couple de serrage m.daN					
	Raccords					
Ø Tuyaux	Acier/Acier	Alu/Acier				
M 06	1,7 ± 0,3	1,3 ± 0,3				
M 08	3.8 ± 0.3	2 ± 0,2				
M 10	4 ± 0,3	2,5 ± 0,3				

RAPPEL: Le remplissage d'un circuit de réfrigération doit se faire par la valve **BASSE PRESSION** dans la mesure du possible. **NOTA**: Les diamètres des valves **HP** et **BP** son différents, pour éviter toute erreur de manipulation.

NOTA: Pour les opérations de vidange, asséchage Vide, contrôle et recharge d'un circuit. (Voir BRE 0 290 F).

ATTENTION : Pour les quantités de R.134.a (voir tableau page 280).

TOUS TYPES POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.a)

Lubrifiant compresseur

IMPERATIF: Le lubrifiant pour les compresseurs est extrêmement hygroscopique, utiliser des doses NEUVES lors des interventions.

Contrôle du niveau d'huile compresseur.

Trois cas sont distinguer:

- 1) Intervention sur le circuit, sans qu'il y ait eu fuite.
- 2) Fuite lente.
- 3) Fuite rapide.
- 1) Intervention sans qu'il y ait eu fuite.
- a) Utilisation d'une station de vidange, récupération non équipée d'un décanteur d'huile.
- Vidanger le circuit par la valve BASSE PRESSION le plus lentement possible, pour ne pas entraîner l'huile hors du circuit.
- Le remplissage du circuit en fluide R.134.a s'effectue sans adjonction d'huile.
- b) Utilisation d'une station de vidange, remplissage équipée d'un décanteur d'huile.
- Vidanger le circuit de fluide R.134.a en se conformant aux instructions de la notice de la station.
- Mesurer la quantité d'huile récupérée.
- Introduire la même quantité d'huile NEUVE lors du remplissage du circuit en fluide R.134.a.
- c) Echange d'un compresseur
- Déposer l'ancien compresseur, vidanger celui-ci et mesurer la quantité d'huile.
- Vidanger le nouveau compresseur (livré avec le plein d'huile), pour laisser la même quantité d'huile **NEUVE** que celle contenue dans l'ancien.
- Le remplissage du circuit en fluide R.134.a s'effectue sans adjonction d'huile.

POINTS PARTICULIERS: CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.a)

TOUS TYPES

Contrôle du niveau d'huile compresseur (suite)

2) Fuite lente

- Les fuites lentes n'entraînant pas de perte d'huile, il convient d'adopter la même stratégie que dans le cas des interventions sans qu'il y ait eu fuite.

3) Fuite rapide

- Ce type d'incident engendre une perte d'huile, ainsi que la mise à l'air du circuit.

Il est donc nécessaire de :

- Echanger le déshydrateur.
- Evacuer le plus d'huile possible (lors du remplacement de l'élément en cause).


Avant ou pendant le remplissage du circuit de fluide R.134.a, introduire 80 cm³ d'huile NEUVE dans le circuit.

TOUS TYPES	POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R 134.a)					
Tableau récapitulatif de présence d'un filtre à pollen						
Véhicule	Equipement	N° OPR	Présence du filtre	Observations		
AX-SAXO-ZX-BX-C1	5 Tous Types	NON				
XSARA	Non réfrigéré		OUI (Behr)	Sauf auto école		
XSARA PICASSO	Réfrigération de base		OUI (Plus grand)			
XOARATIOAGGG	Réfrigération régulée		OUI (Valéo)			
XANTIA I et II	Non réfrigéré		NON			
AANTIATELII	Réfrigération régulée		OUI	Sauf Brésil		
XM I et II	Tous Types		NON			
	Non réfrigéré		NON			
	Réfrigération de base		NON			
EVASION	Réfrigération	→ 8148	Ne pas monter	Entré d'eau		
		8148 → 8421	OUI (Behr)	Modif carrosserie		
	automatique	8421 →	OUI si Exclusive	2 pulseurs		
		0421 7	NON si X et SX	1 pulseur		
BERLINGO	Non réfrigéré		NON (Valéo)			
	Réfrigération de base		OUI (Valéo)			
JUMPY	Tous Types		NON			
	Réfrigération de base		NON			
JUMPER	Non réfrigéré		NON			
JUMPER	Réfrigération de base ou double		OUI			

POINTS PARTICULIERS: CIRCUIT DE REFRIGERATION (R 134.a)


XANTIA

Dépose repose du filtre à pollen



Dépose.

- En accédant par le dessous de la planche de bord, côté passager, déposer l'insonorisant (1).
- Déposer les trois vis (2) et le couvercle (3).
- Déposer le filtre (4)




Repose.


C5HP00UC

- Procéder dans l'ordre inverse des opération de dépose.





C5HP00WC



L'évaporateur est d'une technologie nouvelle et, est dit "évaporateur à plaques".

Le serpentin dans lequel circulait le fluide **R134.a**, est remplacé par des plaques offrant une plus grande surface de contact avec l'air et augmente ainsi sensiblement le rendement de l'évaporateur.

CONTROLE: EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

TOUS TYPES

CONTROLE DES TEMPERATURES

OUTILLAGES

Deux thermomètres.

Conditions préalables.

Position des commandes de climatisation.

- Froid maximum.
- Pulseur d'air en vitesse maximale.
- Répartiteur d'air en "aération", avec les aérateurs de la planche de bord
- Volet d'entrée d'air en position "air extérieur".

Conditions et équipements du véhicule.

- Capot fermé.
- Portières et vitres fermées.
- Mettre le véhicule dans un local protégé (vent, soleil, etc...)

Contrôle

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, procéder dans l'ordre suivant :

- Démarrer le moteur, sans la réfrigération et attendre l'enclenchement de la première vitesse des motoventilateurs.
- Enclencher la réfrigération et régler le régime moteur à 2 500 tr/mn.

NOTA: A une température extérieure de **40°C** le régime moteur sera ramené à **2 000 tr/mn**, afin d'éviter la coupure du compresseur par la sécurité Haute pression (*Pressostat*).

Après trois minutes de fonctionnement de la climatisation :

- Mesurer la température ambiante de l'atelier.
- La température d'air soufflé aux aérateurs centraux.

Comparer les valeurs relevées avec le tableau de la page suivante.

TOUS TYPES

CONTROLE: EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

CONTROLE DES TEMPERATURES (suite)

		Véhicules équipés en fluide R 134.a (Compresseur à cylindrée variable)					variable)
Température extérieure en ° C		40	35	30	25	20	15
Température en ° C aux aérateurs centraux	Véhicules						
	XANTIA	20 ± 3	16 ± 3	13 ± 3	11 ± 3	9 ± 3 (*)	8 ± 3
	XM	24 ± 3	18 ± 3	15 ± 3	13 ± 3	10 ± 3	8 ± 3
	EVASION				12 ± 3	8 ± 3	

D'une manière générale la température d'air soufflée aux aérateurs centraux doit être de l 'ordre de 5°C à 8°C.

^(*) Concernant le point de mesure à 20°C, le point de fonctionnement est donné en 2° vitesse GMV.

Si la première vitesse GMV s'enclenche, le point de fonctionnement devient 8,4 ± 3°C.

CONTROLE: EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

TOUS TYPES

CONTROLE DES PRESSIONS

OUTILLAGES: 1 station de charge et 2 thermomètres.

Suivant les conditions préalables, équipement du véhicule et contrôle (Voir page **287**) mis à part.

Après trois minutes de fonctionnement de la réfrigération, relever les paramètres suivants :

- Température de l'air soufflé aux aérateurs centraux (Voir tableau page **290295**).
- La haute pression.
- La basse pression.

La basse pression.

Comparer les valeurs relevées avec le tableau ci-dessous ou les courbes.

		Véhicules équipés en fluide R 134.a (Compresseur à cylindrée variable)					variable)
Température extérieure en ° C		40	35	30	25	20	15
	Véhicules						
Haute pression (Bars)	VANITIA (4)	24 ± 3 21		± 3	18 ± 3	14 ± 3	
Basse pression (Bars)	XANTIA (1)	4 ± 3	2,5 ± 3			4 ± 0.3	
Haute pression (Bars)	XANTIA (2)	21 ± 3			16 ± 3 14 ± 3		± 3
Basse pression (Bars)	XANTIA (2)	1,9 ± 3			1,4 ± 0,3		
Haute pression (Bars)	хм	24 ± 0;3		19 ± 3	17 ± 3	15 ± 3	
Basse pression (Bars)	Alvi	4 ± 0.3	3 ± 0.3		$2,5 \pm 0,3$		1.8 ± 0.3
Haute pression (Bars)	EVASION				16 ± 3	13	± 3
Basse pression (Bars)	LVASION				2,1 :	± 0,3	1.8 ± 0.3

(1) Compresseur SANDEN (Moteurs Essence TT) - (2) Compresseur HARRISON (Moteurs Diesel TT)

Si les valeurs relevées dans le tableau ci-dessus ne correspondent pas, se reporter au tableau (voir page 290).

TOUS TYPES

CONTROLE: EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION


CONTROLE DES PRESSIONS (suite)


	Basse pression trop basse	Basse pression normale	Basse pression trop élevée		
Haute pression trop basse	- Charge de fluide trop faible - Etranglement dans le circuit HP - Détendeur encrassé	Vitesse groupe GMV non adaptéeCompresseur défectueux	- Détendeur défectueux - Compresseur défectueux		
Haute pression normale	- Compresseur défectueux - Evaporateur encrassé	- Circuit normal	- Vitesse groupe GMV non adaptée		
Haute pression trop élevée	Détendeur défectueux Bouchon dans le circuit Présence d'humidité dans le circuit	- Présence d'incondensables - Condenseur encrassé	 Charge de fluide excessive Condenseur encrassé Détendeur défectueux Vitesse groupe GMV non adaptée 		

Contrôles des pressions à une température de 15°C à 35°C à titre indicatif.


D'une manière générale les pressions doivent être de l'ordre de :

- Pour fluide R 134.a inférieures à 2 Bars pour la Basse pression et de 13 à 24 Bars pour la Haute pressions.





Contrôles : Circuit de climatisation



Légendes

T = Echelle de Température (C°) et de Haute pression (Bars).

P = Echelle de Basse pression (**Bars**).

Te = Echelle Température extérieure (C°).

HP = Pression en sortie du compresseur (bars).


Ta = Température de l'air soufflé en sortie des aérateurs centraux (**C**°).

BP = Pression à l'entrée du compresseur (bars).

C5HP01ZD

XANTIA - XUD

CIRCUIT DE REFRIGERATION R.134.a



- (1) Valve haute pression
- (2) Valve basse pression

XANTIA XUD TT sont équipées, en version climatisée, d'un nouveau compresseur de réfrigération à cylindrée variable "HARRISON".

Le reste de la gamme est équipé du compresseur "SANDEN".


Pièces modifiées

- (5) Compresseur "HARRISON" cylindrée variable, marque "HARRISON", repéré "DELPHI V5".
- (3) Tuyaux de réfrigération, fixation sur compresseur par écrous au lieu de bride.
- (4) Joints adaptés aux nouvelles fixations. Courroie longueur 1710 mm au lieu de 1700 mm.

CIRCUIT DE REFRIGERATION R.134.a

XANTIA - XUD

Contrôles : Circuit de climatisation



Légendes

T = Echelle de Température (C°) et de Haute pression (Bars).

P = Echelle de Basse pression (Bars).


Te = Echelle Température extérieure (C°).

HP = Pression en sortie du compresseur (bars).


Ta = Température de l'air soufflé en sortie des aérateurs centraux (**C**°).

BP = Pression à l'entrée du compresseur (bars).


C5HP122D



XM - V6 **CIRCUIT DE REFRIGERATION R.134.a** 8005-T.A C5HP12EC (1) Valve haute pression. (2) Valve basse pression. (3) Raccord encliquetable. C5HP12HD



Contrôles : Circuit de climatisation



Légendes

T = Echelle de Température (C°) et de Haute pression (Bars).

P = Echelle de Basse pression (Bars).


Te = Echelle Température extérieure (C°).

HP = Pression en sortie du compresseur (bars).

Ta = Température de l'air soufflé en sortie des aérateurs centraux (**C**°).

BP = Pression à l'entrée du compresseur (bars).

C5HP068D



EVASION - DW10 CIRCUIT DE REFRIGERATION R.134.a 8005-T.B C5HP12EC Couple de serrage. (1) Valves haute pression. (2) Valve basse pression. (3) Raccord encliquetable. (4) Pressostat serrage 1,8 m.daN (5) Fixation bride serrage 0,8 m.daN. (6) Fixation bride serrage 0,8 m.daN. (7) Fixation bride serrage 4 m.daN. C5HP15EP